SPS-Mode

für BDT 2 / BDT 3 / BDT 4

Herausgeber und Kopierrechte:

BARTEC Componenten und Systeme GmbH Postfach 11 66 97961 Bad Mergentheim

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen und Auszüge aus diesem Schriftstück sind ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet. Das Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt. Die BARTEC GmbH übernimmt jedoch für eventuelle Fehler in diesem Handbuch und deren Konsequenzen keine Haftung. Ebenso wird jede Haftung bei Verwendung des Produktes in einer artfremden Weise abgelehnt.

IBMist eingetragenes Warenzeichen der IBM-CorporationSIMATIC S5ist eingetragenes Warenzeichen der Siemens AGSIMATIC PGist eingetragenes Warenzeichen der Siemens AGMS DOSist eingetragenes Warenzeichen der MICROSOFT Corporation

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Einführung

- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Terminalübersicht
- 1.3 Technische Daten
- 1.4 Betriebssoftware SPS-Mode

Kapitel 2 Einbau und Installation

- 2.1 Entstörmaßnahmen / Aufbaurichtlinien
- 2.2 Speise- und Signaltrennkarte BSG 2
- 2.3 Installation an der PG-Schnittstelle der Simatic S5
- 2.4 Installation mit der Procedur 3964R der Simatic S5
- 2.5 Installation am L1-Bus der Simatic S5

Kapitel 3 Inbetriebnahme

- 3.1 Aufstarten und Selbsttest
- 3.2 Fehlermeldungen nach dem Einschalten
- 3.3 Tastaturdefinitionen
- 3.4 Konfigurieren im laufenden Betrieb / Passwort
- 3.5 Konfiguration der seriellen Schnittstelle

Kapitel 4 Kommunikation mit der SPS-Anlage

- 4.1 Allgemeines
- 4.2 SPS-Adresse Funktionstastenfeld
- 4.3 SPS-Adresse Steuerwörter
- 4.4 Adresse Meldedatenworte
- 4.5 Beliebige Variablen / Textprogrammierung
- 4.6 Textaufrufe über Funktionstasten
- 4.7 Textaufrufe durch die SPS-Anlage
- 4.8 Störbitverarbeitung im SPS-Mode

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 5 Bedienung

- 5.1 Verhalten der Anzeige allgemein
- 5.2 Meldetexte, Auffrischen von Variablen
- 5.3 Anzeige- und Editiermenüs
- 5.4 Editierung von Variablen
- 5.5 Textvariablen (indirekte Texte)
- 5.6 Histogramm

Kapitel 6 Programmierung

- 6.1 Programmieren
- 6.2 Einführung Konfigurationssoftware SPSPLUS
- 6.3 Allgemeine Festlegung
- 6.4 Funktionstastentexte
- 6.5 Konfigurationen Übertragen
- 6.6 Erweiterte Bedienung SPSPLUS
- 6.7 Arbeiten mit älteren Versionen

Anhang A Ankopplung an die Teleperm M

Anhang B Ankopplungen mit MODBUS-Protokoll

- B.1 Datenformat MODBUS-Protokoll
- B.2 Kommunikation mit MODBUS-Protokoll
- B.3 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"
- B.4 Ankopplung an die AEG Modicon 984
- B.5 Ankopplung an die GE-FANUC
- B.6 Ankopplung an Honeywell mit MODBUS RTU
- B.7 Ankopplung mit MODBUS-Slave-Protokoll

Inhaltsverzeichnis

Anhang C Ankopplungen mit Mitsubishi-Protokoll

- C.1 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"
- C.2 Ankopplung an die Serie MELSEC FX/FX0
- C.3 Ankopplung an die MELSEC A-Serie

Anhang D Ankopplungen mit COMLI-Protokoll (Master)

- D.1 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"
- D.2 Ankopplung an die SattControl 05-30

Anhang E Ankopplungen mit COMLI-Protokoll (Slave)

- E.1 Kommunikation mit der SPS (COMLI-Slave-Protokoll)
- E.2 Registerbelegung in der SPS und Quittierungen
- E.3 Ankopplung an die SattControl 05-30

Anhang F Ankopplungen an GE Fanuc mit SNP-Protokoll

- F.1 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"
- F.2 Ankopplung an die GE Fanuc Serie 90 PLC
- Anhang G Fehlermeldungen
- Anhang H ASCII-Tabelle

Kapitel 1 - Einführung

1.1 Allgemeines

Die Betriebssoftware SPS-Mode versteht sich als System, das dem Anwender eine komplette Terminalfamilie vom zweizeiligen BDT 2 bis zum vierzeiligen BDT 4 bietet.

- ⇒ Direkte Anschlußmöglichkeit an viele SPS-Systeme
- ⇒ Einheitliche Leistungsmerkmale der Bedienfunktionen
- ⇒ Alle Terminals sind mit derselben Software "SPSPLUS" programmierbar
- \Rightarrow Die Terminals enthalten verschiedene umschaltbare Sprachensätze

Die EEx i-Terminals sind multifunktionale Terminals in kompakter Bauform. Sie wurden speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und dienen zur Darstellung von:

- Störmeldungen
- Bedienerführung
- Zustandsanzeigen
- Anzeige- und Bedieneinheiten

Systemübersicht Hardware

- hohe EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- sehr gut lesbare Displays in verschiedenen Ausführungen
- Schutzart IP 65 (frontseitig)
- Einfacher Einbau in Schalttafel oder Aufbaugehäuse
- Elektrische Anschlüsse über Schraubklemmen
- Kommunikationsschnittstelle, potentialgetrennt über Optokoppler
- Fernprogrammierung über die Kommunikationsschnittstelle
- Programmieranschluß für PC an der Speise- und Signaltrennkarte BSG 2

1.2 Terminalübersicht

Die EEx i-Terminals BDT 2, BDT 3 und BDT 4 sind für die Benutzung in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert. Die Schaltung wurde in der Zündschutzart Eigensicherheit ausgeführt. (Kennzeichnung: EEx ib IIC T4, PTB.-Nr.: Ex-93.C.2007 X)

Das Terminal wird über die Speise- und Signaltrennkarte BSG 2 eigensicher versorgt. Die Datenschnittstelle zwischen dem explosionsgefährdeten und dem nicht explosionsgefährdeten Bereich ist als RS 422-Schnittstelle ausgeführt. Bei Errichtung ist die Konformitätsbescheinigung zu beachten.

BDT 2



Anzeige	:	LCD, Suj Zeichenh	LCD, Supertwist, 2 x 40 Zeichen Zeichenhöhe 8 mm				
Textspeicher	:	32 KByte	in EEPROM				
Abmessung	:	288 mm	x 84 mm x 50 m	m (B x H x T)			
Wandausschnitt	:	Breite: Höhe:	275,5 mm 71,5 mm	Toleranz 0,5 mm Toleranz 0,5 mm			
Gewicht	:	1 kg					
Schnittstellen	:	V.24; Pro TTY; Kop V24 und	ogrammierschnit opelschnittstelle TTY umschaltba	tstelle über die BSG 2 zwischen SPS und BSG 2 ar			
Tastatur	:	8 Funktic	onstasten				



F 16	FX	12	Ff	DT
				3
R		R	P	
F1 2			B	
FIS		Pix	P1 2	
1			Unit	Č.
цк 444 # ж		4 5	7	
44	, n. c. 9	g	9	

Anzeige	:	LCD, Su Zeichenł	LCD, Supertwist, 2 x 40 Zeichen Zeichenhöhe 8 mm			
Textspeicher	:	32 KByte	e in EEPROM			
Abmessung	:	288 mm	x 144 mm x 50 n	חm (B x H x T)		
Wandausschnitt	:	Breite: Höhe:	275,5 mm 131,5 mm	Toleranz 0,5 mm Toleranz 0,5 mm		
Gewicht	:	1,2 kg				
Schnittstellen	:	V.24; Pro TTY; Ko V24 und weitere a	ogrammierschnitt ppelschnittstelle z TTY umschaltba als externe Baugi	stelle über die BSG 2 zwischen SPS und BSG 2 r ruppe		
Tastatur	:	16 Funkt alphanur	tionstasten, 4fach merisches Taster	n belegbar, frei beschriftbar nfeld mit Cursortasten		





Anzeige	:	LCD, Su Zeichenh	LCD, Supertwist, 4 x 20 Zeichen Zeichenhöhe 12 mm			
Textspeicher	:	32 KByte	e in EEPROM			
Abmessung	:	288 mm	288 mm x 144 mm x 50 mm (B x H x T)			
Wandausschnitt	:	Breite: Höhe:	275,5 mm 131,5 mm	Toleranz 0,5 mm Toleranz 0,5 mm		
Gewicht	:	1,3 kg				
Schnittstellen	:	V.24; Pro TTY; Kop V24 und weitere a	V.24; Programmierschnittstelle über die BSG 2 TTY; Koppelschnittstelle zwischen SPS und BSG 2 V24 und TTY umschaltbar weitere als externe Baugruppe			
Tastatur	:	8 Funktic alphanur	onstasten, 4fach nerisches Taste	belegbar, nfeld mit Cursortasten		

1.3 Technische Daten

Die EEx i-Terminals sind über die Speise- und Signaltrennkarte BSG 2 von der Stromversorgung und der Signaleinspeisung entkoppelt. Die Montage der BSG 2 erfolgt im Ex-freien Raum.

EEx i-Terminals

Anzeige	:	LCD-Supertwist 80 Zeichen Zeichenhöhe ca. 8 mm bzw. 12 mm beim BDT 4				
Textspeicher	:	32 kByte im EEP	ROM, 1000 Texte			
Abmessungen Front	:	BDT 2: 288 m BDT 3: 288 m BDT 4: 288 m	m x 72 mm x 50 mm m x 144 mm x 50 mm m x 144 mm x 50 mm			
Mindesteinbautiefe	:	90 mm				
Stromaufnahme	:	max. 160 mA (inl	klusive BSG 2)			
Umgebungstemperaturen	:	Lagerung: - Betrieb:	·25 °C+70 °C 0 °C+50 °C			
Kabellänge Terminal - BSG 2 Typ RS 422	:	Kabeltyp: Kabellänge:	LiYCY 3 x 2 x 0,75 mm ² paarweise verseilt IIB: 1200 m IIC: 210 m			
Kabellänge BSG 2 - SPS V.24 (bis 19 200 Bd)	:	Kabeltype: Kabellänge:	z. B. LiYCY 3 x 0,25 mm² 15 m			
Kabellänge BSG 2 - SPS TTY (bis 9600 Bd)	:	Kabeltype: Kabellänge:	z. B. LiYCY 2 x 2 x 0,25 mm² 1000 m			

Speise- und Signaltrennkarte BSG 2

Größe	:	Europakarte 100	0 mm x 160 mm (3 HE, 8 TE)
Betriebsspannung	:	Nennwert: Bereich:	DC 24 V verpolungssicher +20,4 V27,4 V

Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte den Konformitätsbescheinigungen im Anhang.

1.4 Betriebssoftware SPS-Mode

Die Terminals sind mit einer intelligenten modularen Betriebssoftware, dem SPS-Mode, ausgestattet. Dieser wurde speziell für eine direkte und schnelle Kommunikation zu einer SPS entwickelt und zeichnet sich durch folgende Funktionalität aus:

- Es lassen sich bis zu 999 Meldetexte programmieren, die als Betriebsmeldungen, Anzeigemasken und Menüs aufgerufen werden können. Dazu kommt eine frei programmierbare Grundmaske.
- Jeder Text ist mit bis zu 15 frei definierbaren Variablen kombinierbar.
- Doppelwortverarbeitung wahlweise von 1...10 Digits sowie Festkommadarstellung.
- Das EEx i-Terminal holt sich als Master die Werte der Variablen aktiv aus der SPS und konvertiert sie formatgerecht. Das Auslesen und Editieren der Variablen erfolgt durch Angabe der SPS-Adresse und des Formats in dem aufgerufenen Text.
- Menügestützte Anzeige- bzw. Sollwerteingabe mit automatischer Wandlung der Werte:
 - Dezimal mit Vorzeichen <-> Binär (16 Bit und 32 Bit)
 - Dezimal ohne Vorzeichen <-> Binär
 - Hexadezimal <-> Binär
 - Bitdarstellung <-> Binär
 - ASCII-Darstellung
 - Festkommadarstellungen.
- Speziell für SIMATIC S5:

Timer / Zeitwerte Counter / Zählwerte.

- Die Funktionstasten werden wie digitale Eingänge behandelt.
- Die Ablage der Texte erfolgt im EEPROM.
- Histogrammfunktion.
- Echtzeituhr abrufbar von der SPS sowie Uhrzeitsynchronisation von der SPS-Anlage zum BDT.
- Komfortable Programmierung mit einem PC.
- Komfortable Störbitbearbeitung.

Kapitel 2 - Einbau und Installation

2.1 Entstörmaßnahmen / Aufbaurichtlinien

Die EEx i-Terminals sind nach neuestem Stand der Technik aufgebaute elektronische Geräte. Sowohl der mechanische Aufbau als auch die Ausführung der Elektronikkomponenten sind für den industriellen Einsatz ausgelegt.

Die über Versorgungs- und Signalleitung in das Terminal eingekoppelten Störspannungen sowie durch Berührung übertragene elektrostatische Spannungen werden auf den Erdungspunkt (Schraubanschluß auf Rückwand) abgeleitet. Dieser Erdungspunkt muß niederohmig mit dem Erdpotential verbunden bzw. in den Potentialausgleich einbezogen werden. Wird dies nicht beachtet, werden damit die im Terminal getroffenen Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Stör- und Zerstörfestigkeit teilweise wirkungslos.

Es sollte bei Auswahl des Montageortes auf möglichst großen Abstand zu elektromagnetischen Störfeldern geachtet werden. Insbesondere bei vorhandenen Frequenzumformern ist dies von Bedeutung. Unter Umständen empfiehlt sich eine Abschottung von "Störstrahlern" durch Trennbleche.

Im Umfeld eingebaute Induktivitäten (z. B. Schütz-, Relais- und Magnetventilspulen), besonders wenn sie aus der gleichen Stromversorgung gespeist werden, müssen mit Löschgliedern (z. B. RC-Gliedern) beschaltet werden. Die Zuführung der Stromversorgungs- und Datenleitungen soll so erfolgen, daß Störungen ferngehalten werden. Dies kann z. B. erreicht werden, indem eine parallele Führung zu störbehafteten Starkstromleitungen vermieden wird.

Anschluß der Schirmleitung

Nur die Verwendung von abgeschirmten und **paarig verdrillten** Leitungen für die serielle Ankopplung an die Steuerung stellt einen ungestörten Betriebsablauf sicher.

Je nach Aufbau und Anordnung der Anlage sind für einen optimal entstörten Betrieb verschiedene Maßnahmen sinnvoll.

Es ist vor Inbetriebnahme zu prüfen, welche Aufbauvorschriften der Hersteller der Steuerung für einen gesicherten Betrieb verlangt. Diese sollten mit den hier gegebenen Empfehlungen in Einklang gebracht werden.

Die Terminals werden in einem robusten Metalleinbaugehäuse ausgeliefert. Der Einbau kann direkt in Schaltschranktüren oder in Bedientableaus erfolgen. Die Montage erfolgt durch die der Lieferung beigefügten Klemmvorrichtungen in einem Wandauschnitt.

2.2 Speise- und Signaltrennkarte BSG 2

Die Speise- und Signaltrennkarte BSG 2 dient der Aufbereitung der eigensicheren Speisestromkreise sowie der sicheren galvanischen Trennung der bidirektionalen seriellen Schnittstellenleitungen zur Anzeige. Die Karte ist in der Zündschutzart >>Eigensicherheit<< [EEx ib] IIB bzw. IIC ausgeführt und unter der PTB Nr. Ex-93.C.2008 X von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen.

- 12 -

Achtung: Das Gehäuse, in das die BSG 2 eingebaut wird, sollte geerdet sein, damit über die beiden Befestigungsschrauben eine niederohmige Verbindung zum Erdpotential geschaffen wird, um eine gute Ableitung von Störeinkopplungen aus dem Kommunikationskabel zu gewährleisten.

Seitenansicht BSG 2



- 13 -

Installation BSG 2 an BDT 2/4

Um eine höchstmögliche Störunempfindlichkeit zu gewährleisten, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- BSG 2-Anschluß b2 mit PE verbinden
- Erdanschlußbolzen auf der Rückwand des Terminals auf Erdpotential legen
- Schirm des Verbindungskabels beidseitig auflegen
- Verbindungskabel mit paarig verdrillten Adern verwenden z. B. LIYCY 3 x 2 x 0,75 mm²



Anschlußbelegung für Steckverbinder X2 an BSG 2



2.3 Installation an der PG-Schnittstelle der Simatic S5

Die Installation der Terminals erfolgt ausschließlich über den Steckverbinder X2 (Frontseite). Es werden folgende Simatic S5-Systeme unterstützt:

S5 90U S5 95U S5 100U CPU-Typen 102 und 103 S5 115U CPU-Typen 941, 942, 943 und 944 S5 135U CPU 928a, 928b

Anmerkung

Die Ankopplung über die PG-Schnittstelle ist für schnelle Ereignisse (Reaktionszeiten < 500 ms) nicht geeignet. Die S5-100U reagiert empfindlich auf elektromagnetische Störungen über die PG-Schnittstelle. Bitte beachten Sie unbedingt die Entstörmaßnahmen. Die physikalische Verbindung geschieht über TTY- (current loop) Schnittstelle. Das Verbindungskabel ist als Zubehör lieferbar. Um das Terminal an die S5 anzuschließen, sind keine weiteren Einstellungen an der S5 nötig.

Die BDTs müssen folgendermaßen parametriert sein:

- 9600 Baud
- 8 Datenbit
- 1 Stopbit
- gerade Parität.



- 15 -

Installation an der PG-Schnittstelle der Simatic S5

Installation an der PG-Schnittstelle der Simatic S5 90U

Einstellungen wie zuvor beschrieben. Da die serielle TTY-Schnittstelle der 90U passiv ist, muß das Verbindungskabel angepaßt werden.



Bei großen Übertragungsstrecken ist diese Variante der Ankopplung bei allen S5-Modellen vorzuziehen.

2.4 Installation mit der Procedur 3964R der Simatic S5

Diese schnelle und sichere Ankopplung kann mittels folgender Systeme eingesetzt werden:

- S5 95U für zweite Schnittstelle 3964R mit Hantierungsbaustein BARTEC CPU RK512
- S5 95U/100U mit CP521SI mit Hantierungsbaustein BARTEC CP521
- Simatic CP524/CP525 (und CP525 kompatible Baugruppen)
- 115U CPU 944 zweite Schnittstelle 3964R mit Hantierungsbaustein BARTEC CPU RK512
- 135U CPU 928b zweite Schnittstelle (3964R/RK512)

Installation Procedure 3964R am CP 524/525

Der Siemens CP524/525 muß mit dem Siemens Programmpaket COM525, mit dem Interpreter RK512 und der Prozedur P3964R initialisiert werden.

Als Standardparameter gelten 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, gerade Parität, höhere Priorität.

SIEMENS SIMA COM 525 - CP52	TIC S5 25/524				Seite: 1 09.06.00	
Laufwerk: C Anlage: KOPPLL	JNG 9600 BD	Programm: 9600		letzte Bearbeitung: Ersteller:	09.06.00 Müller	
LAENGE DES P	ROGRAMMS:	9321 Worte				
Komponente: RECHNERKOPPLUNG (RK)						
Baustein	Name	Version	Parametrierung			
Interpreter Prozedur	RK512 P3964R	01 01	- Baudrate: Zeichenlaenge: Anz. Stopbits: Prioritaet: Paritaet:	9600 8 Bit 1 hoeher gerade		

Beim Anlaufen der S5 muß man darauf achten, daß die Synchronisation zwischen CP524/525 und der CPU im AG erfolgt. Dies geschieht durch einmaligen Aufruf des Synchronisationsbausteins.

Als Beispiel bei AG115U der FB249:

FB 100

0008 NAME : SYNCHRON 0009 SSNR : KY 0,0 Schnittstellennummer 000A BLGR : KY 0,1 000P DAFE MR 100	NETZWERK 1 NAME 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000P	NAME SSNR BLGR		0000 CP-SYNCH SPA FB 249 SYNCHRON KY 0,0 KY 0,1 MB 100	Schnittstellennummer
000B PAFE : MB 100	000B	PAFE	:	MB 100	

Um einen ständigen Datenaustausch zwischen CPU und dem CP524/525 zu gewährleisten, sollte ein Sendall und ein Receiveall zyklisch aufgerufen werden.

Beispiel

NETZWERK 1			0000	
NAME		:	CP-TRANS	
0005		:	SEND ALL	Schnittstelle 0
0006		:	SPA FB 244	FB 244 bei AG 115U
0007	NAME	:	SEND	Auftrag 0
8000	SSNR	:	KY 0,0	Schnittstellennummer 0
0009	A-NR	:	KY 0,0	
A000	ANZW	:	MW 102	
000B	QTYP	:	KC DB	
000C	DBNR	:	KY 0,0	
000D	QANF	:	KF +0	
000E	QLAE	:	KF +0	
000F	PAFE	:	MB 104	
0010		:	RECEIVE ALL	Schnittstelle 0
0011		:	SPA FB 245	FB 245 bei AG 115U
0012	NAME	:	RECEIVE	Auftrag 0
0013	SSNR	:	KY 0,0	Schnittstellennummer 0
0009	A-NR	:	KY 0,0	
000A	ANZW	:	MW 106	

Weiter sind im CP524/525 keine SEND oder RECEIVE Aufträge zu programmieren.

Bei diesem Beispiel wird davon ausgegangen, daß sich der Kommunikatiosprozessor auf der Schnittstellennummer 0 befindet. Ansonsten muß an den entsprechenden Stellen die aktuelle Schnittstellennummer eingetragen werden.

Verbindungskabel TTY



Verbindungskabel RS 232



- 18 -

Installation am CP521 mit der Procedure 3964R der Simatic S5

Der Betrieb ist nur mit dem AG 100U, CPU 103 oder dem AG 95U möglich.



- 19 -

Anschlußplan Siemens CP 521 SI an BSG 2 (TTY)

Anschlußplan Siemens CP 521 SI an BSG 2 (RS 232)



Weiterführende Einbauanweisung entnehmen Sie dem Handbuch CP521SI.

Hantierungsbaustein für CP 521 SI

Ver 2.2 ist lauffähig für CP521SI Ausgabestand 1,2

Der Hantierungsbaustein ist so ausgelegt, daß sich der CP521SI auf Steckplatz 0 (Adresse 64 PAE/PAA) befinden muß. Um die Zykluszeit der Kommunikation von der Programmzykluszeit unabhängig parametrieren zu können, ist der Aufruf des Hantierungsbausteins durch den OB13 realisiert.

Allgemeines

Mit dem CP521SI gibt es eine Kopplungsmöglichkeit über die 3964R Prozedur vom AG100 zu Peripheriegeräten. Die Arbeitsweise des CP521SI sieht so aus, daß mit jedem zweiten Zyklus im AG, 8 Byte über den AG 100 Bus übergeben werden können. Bei größeren Datenmengen wäre die Kommunikation zum Terminal von der Zykluszeit des AG abhängig. Um einen möglichst schnellen Datenaustausch, unabhängig von der Zykluszeit des AGs zu gewährleisten ist der Hantierungsbaustein so eingerichtet, das der Datenaustausch von CP und CPU vom Zeit OB 13 angestoßen wird. Die Übergabe der Daten aus dem Empfangsfach erfolgt durch den FB193 der im Zyklus des AGs bearbeitet wird. Damit ist gewährleistet, daß die Daten für mindestens einen Zyklus anstehen, bevor sie vom Terminal wieder überschrieben werden können. Mit zunehmender Zykluszeit des AGs würde die Reaktionszeit des Terminals immer länger.

Auf der von BARTEC lieferbaren Diskette befinden sich 2 Programme:

- CPSIRKST.S5D: Bearbeitung des CP521SI durch OB13
- CPSIR2ST.S5D: Bearbeitung des CP521SI im Zyklus (ohne OB13)

Ist eine Bearbeitung durch den OB13 nicht möglich, so ist das Programm CPSIR2ST.S5D anzuwenden.

- Ablauf Um beim Starten die Parametrierung einzuleiten, wird im OB21 und OB22 das Merkerwort 190 rückgesetzt.
 - Die Parametrierung des CP521SI (FB194) benötigt 8 Zyklen. Ist die Parametrierung abgeschlossen, wird je nach Anwendung der OB13 freigegeben und die Kommunikation beginnt oder die Kommunikation wird zyklisch aus OB1 aufgerufen.
- WICHTIG Das Programm ist nur auf dem AG 95 U und dem AG 100 U mit der CPU 103 lauffähig.
 - Der CP 521 SI muß auf dem ersten Steckplatz stecken Steckplatz 0 mit Adresse PAE/PAA 64.
 - Das Merkerwort MW190, darf von anderen Programmen nicht benutzt werden.
 - Als Schmiermerker werden die Merker MW220, MW222, MW224, MW226, MW228, MW230 im Zyklus belegt.

Bearbeitung aus dem OB13

In der Datei CPSIRKST.S5D befinden sich folgende Funktionsbausteine

- FB190: zum Empfangen
- FB191: zum Senden
- FB192: Koordinieren von Senden und Empfangen wird vom OB13 aufgerufen
- FB193: Auswertung der Daten. Wird im OB1 aufgerufen wenn Daten empfangen wurden. Benötigt zum Transfer der Daten aus dem Sende- und Empfangsfach FB195 und FB196.
- FB194: Parametrierung der CP521
- FB195: Test der Daten auf Gültigkeit
- FB196: Transfer der Daten
- DB191: Sendefach: Aufbereiten der zu sendenden Daten
- DB190: Empfangsfach: Bearbeiten der empangenden Daten
- OB13 : Aufruf FB190 (Senden) , FB191 (Empfangen)

Beim Aufruf des FB194 werden folgende Parameter übergeben

BAUD	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -	110 Bd 200 Bd 300 Bd 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd 4800 Bd 9600 Bd	- Standa	ardeinstellung
STYP - Schnittstellentyp)	00 - TTY 01 - V.24		
ZEIT zulässige von		KH 0001 KH 000A	-10mS -100mS	Aufrufintervall des OB13
AUST		Eintrag d KF + 1 A KF + 2 A	es Ausgab usgabestai usgabestai	estands des CP521SI nd 1 nd 2

Der eingestellte Wert wird im DB191 im Datenwort 10 abgelegt. Mit der Anweisung **AS** kann die Bearbeitung des OB13 gesperrt werden. Daraufhin wird die Kommunikation zum Terminal abgebrochen. Mit der Anweisung **AF** wird der OB13 wieder aktiviert.

Bearbeitung in Zyklus (ohne OB13)

In der Datei CPSIR2ST.S5D befinden sich folgende Funktionsbausteine

- FB190: zum Empfangen
- FB191: zum Senden
- FB192: Koordinieren von Senden und Empfangen wird vom OB1 aufgerufen
- FB193: Auswertung der Daten. Wird aus FB192 aufgerufen, wenn Daten empfangen wurden. Benötigt zum Transfer der Daten aus dem Sende- und Empfangsfach FB195 und FB196.
- FB194: Parametrierung der CP521
- FB195: Test der Daten auf Gültigkeit
- FB196: Transfer der Daten
- DB191: Sendefach: Aufbereiten der zu sendenden Daten
- DB190: Empfangsfach: Bearbeiten der empfangenen Daten

Beim Aufruf des FB194 werden folgende Parameter übergeben

BAUD	1 - 2 - 3 - 4 - 5 -	110 Bd 200 Bd 300 Bd 600 Bd 1200 Bd		
	8- 8-	2400 Bd 4800 Bd 9600 Bd	- Stand	lardeinstellung
STYP-Schnittstellentyp		00 - TTY 01 - V.24		
ZEIT zulässige von		KH 0001 - KH 000A -	10mS -100mS	Aufrufintervall des OB13
AUST		Eintrag de KF + 1 Au KF + 2 Au	es Ausgab Isgabestai Isgabestai	nestands des CP521SI nd 1 nd 2

Beispiel : Programm CPSIRRST.S5D

OB21 / OB22

NETZWERK 1		0000		
0000	:	L	KH 0000	Einleitung der Parametrierung
0002	:	Т	MW 190	
0003				
0004	:	BE		

OB13

		0000	
	:	U	M 191.7
	:	SPB	FB 192
NAME	:	MASTER	
	:	BE	
	NAME	: NAME :	0000 : U : SPB NAME : MASTER : BE

0B1

NETZWERK 1			0000		
0000					
0001		:	UN	M 191.7	Parametrierung
0002		:	SPB	FB 194	
0003	NAME	:	PARACP		
0004	BAUD	:	KF +8	Baudrate	8 = 9600 Baud
0005	STYP	:	KF +1	Schnittstellentyp	1 = V.24
0006	ZEIT	:	KH 0002	Zeitintervall für OB13	2 = 20 ms
0007	AUST	:	KF +2	Ausgabestand des CP 521SI	2 = Ausgabestand 2
8000				Ū.	C C
0009					
000A		:	SPA	FB 193	Zyklischer Aufruf zum Datenaustausch
000B	NAME	:	DATEN		-
000C					
000D		:	BE		

Beispiel: Programm CPSIR2ST.S5D

OB21 / OB22						
NETZWERK 0000 0002 0003 0004	1	:	L T BE	0000 KH 0000 MW 190		Einleitung der Parametrierung
OB1						
NETZWERK 1 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E Zu beachten	0000 NAME BAUD STYP AUST NAME	Be	UN SPB PARACP KF +8 KF +1 KF +2 U SPB MASTER BE im Anlauf nacl th gültig abges	M 191.7 FB 194 Baudrate Schnittsteller CP-Ausgabe M 191.7 FB 192 h Netz-Ein ka schlossen win	n Type stand ann es vorkommer rd.	zyklische Bearbeitung h, daß die Parametrierung des CP521SI
Abhilfe	:	Wi me die	rd der CP521S etrierungsdater e Einleitung de	SI (Ausgabes n im RAM de: r Parametrier	tand 2) mit einer F s CP521SI gespei rung abzustellen.	Pufferbatterie bestückt, werden die Para chert. Nun ist es möglich, im Anlauf OB22
Das heißt Ent	fernen der	Befe	hle:		L T	KH 0000 MW 190
Die Einstellun	ng zur Date	nübe	rtragung lautel	:	Baudrate: Parität: Datenformat: Stopbit:	9600 Baud EVEN 8 BIT 1 STOP

2.6 Installation am L1-Bus der Simatic S5

Für die Anbindung der kleinen Steuerungen (100U) bzw. bei größeren zum Einsparen von Schnittstellenbaugruppen, bietet sich der Sinec-L1-Bus an. Dieser ermöglicht die Verschaltung von max. 16 Teilnehmern. In Anbetracht der niedrigen Datenübertragungsrate von 9600 Baud sind in Bezug der Anzahl der am Bus gleichzeitig betriebenen Terminals Grenzen gesetzt; wir empfehlen max. vier Terminals an einer Steuerung. BARTEC bietet hier eine komfortable Ankopplung für alle Simatic S5-Steuerungen, deren AG-Schnittstelle Sinec-L1-Slave fähig ist: 95U, 100U (CPU103), 115U usw. Die Zykluszeiten bewegen sich bei ca. 150 ms pro angeschlossenem Terminal. Zur Anpassung des Schnittstellenprotokolls müssen nur zwei komfortable Hantierungbausteine in der Simatic S5 parametriert werden.

Einzelterminalbetrieb

Der Einzelterminalbetrieb verhält sich sowohl vom Anschluß (PG-Stecker) als auch von der Funktion wie die S5-PG-Ankopplung. Er ist aber bei kurzen Anwenderprogrammen (bis ca. 200 ms) ca. 2,5 mal schneller als die S5-PG-Ankopplung.



SINEC-L1-Busbetrieb

Im SINEC-L1-Busbetrieb lassen sich bis zu 16 Terminals der BDT-Reihe seriell am SINEC-L1 betreiben. Dabei wird ein spezieller Datenaufbau realisiert, der zur Folge hat, daß nur BARTEC-BDTs an den SINEC-L1-Bus einer Simatic S5 angekoppelt werden dürfen. Die Ankopplung erfolgt mit der Busklemme BT777 der Firma Siemens AG an die BSG 2.



Anschlußplan



Installation der Terminals

Die Terminals übernehmen die Aufgabe des Bus-Masters. Werden mehrere Terminals am SINEC-L1 betrieben, so müssen alle Terminals mit unterschiedlichen Stationsnummern eingestellt werden. Wichtig ist, daß die eingestellten Nummern ab UST 1 beginnend fortlaufend eingestellt werden. Beim Übertragen der Konfiguration muß auch die eingestellte Unterstationsnummer berücksichtigt werden. Bei allen Terminals im SINEC-L1-Busbetrieb muß die Anzahl der Terminals eingestellt werden, die sich im SINEC-L1-Bus befinden. Im Konfigurationsmenü befindet sich der Konfigurationspunkt.

BITTE UST	MAX EINGEBEN	01	
EXIT	+	-	OK

Ist nur ein Terminal angeschlossen, so muß dieses mit der Unterstationsnummer 01 eingestellt werden, und die Anzahl der UST muß auf 1 stehen.

Installation der Hantierungsbausteine

Die beiden BARTEC-Hantierungsbausteine FB "INIT" (FB60) und FB "WORK" (FB61) stellen zusammen mit dem Hilfsdatenbaustein DB "H-DB" (DB6) die Kommunikation mit dem BDT sicher. Die angegebenen Bausteine sind standardmäßig unter den angegebenen Nummern auf der Diskette vorhanden. Sie können jedoch vom Anwender unter anderen Nummern in die Simatic S5 transferiert und abgearbeitet werden.

Kurzbeschreibung FB "INIT"

- Initialisiert die SINEC-L1-Kopplung und den Hilfdatenbaustein
- Ankopplung an 95U, 100U (nur CPU 103), 115U über PG-Stecker
- den FB "INIT" in OB20-OB22 aufrufen, der FB "INIT" benutzt als Schmiermerker die MB240-MB245
- FB "INIT"-Eingabeparameter **"H-DB":** bezeichnet einen Datenbaustein, der nur von den BARTEC-Hantierungsbausteinen benutzt werden darf,
 - als Parameter wird die Nummer (2 bis 255) in einem Wort übergeben
 - der Datenbaustein muß im AG (mindestens 100 DW) vorhanden sein
- FB "INIT"-Ausgabeparameter **"FEHL"** : benennt ein Fehlerbyte, um dem Anwenderprogramm eine Auswertemöglichkeit zu geben. Auswertemöglichkeit der L1-Initialisierung (als Parameter MB0-MB255 möglich):

das Fehlerbit 0 :	"1" = Initialisierung O.K.
das Fehlerbit 1 :	"1" = H-DB nicht vorhanden
das Fehlerbit 2 :	"1" = H-DB zu kurz
das Fehlerbit 3 :	"1" = H-DB-Nummer ungültig (0,1,>255)
das Fehlerbit 4 :	nicht benutzt
das Fehlerbit 5 :	nicht benutzt
das Fehlerbit 6 :	nicht benutzt
das Fehlerbit 7 :	"1" = falsche CPU-Nummer (z. B. 135U/155U)

Im Beispiel wird die Initialisierung bei Wiederanlauf durchgeführt, als Hilfs-DB ist der DB 6 definiert und die Fehlerübergabe erfolgt im MB 254.

OB21

:	L	KF +6
:	Т	MW200
:	SPA	FB60
:	INIT	
:	MW 200	
:	MB 254	
:	BE	
		: L : T : SPA : INIT : MW 200 : MB 254 : BE

einmalige Initialisierung des L1

Kurzbeschreibung FB "WORK":

- der FB "WORK" wickelt die Kommunikation mit dem BDT ab
- bei Anwenderprogramm-Zykluszeiten < 250 ms sollte der FB "WORK" im OB1 am Anfang aufgerufen werden
- bei Anwenderprogramm-Zykluszeiten > 250 ms kann man den FB "WORK" auch im zeitgesteuerten OB13 (100 ms) aufrufen, es muß aber sichergestellt sein, daß die Auswertung z. B. der Funktionstasten auch im OB 13 erfolgt
- der FB "WORK" benutzt als Schmiermerker die MB 240-MB251
- die durchschnittliche Zykluszeit beträgt ca. 5 ms im Betrieb
- FB "WORK"-Ausgabeparameter **"FEHL"** benennt ein Fehlerbyte, um dem Anwenderprogramm eine Auswertemöglichkeit zu geben (als Parameter MB0-MB255 möglich):

das Fehlerbit 0 :	"1" = Arbeitet ordnungsgemäß
das Fehlerbit 1 :	"1" = H-DB nicht zulässig (z.B. ohne INIT)
das Fehlerbit 2 :	"1" = H-DB nicht initialisiert (_")
das Fehlerbit 3 :	nicht benutzt
das Fehlerbit 4 :	Adressefehler vom BDT (falsche DB-Adr.)
das Fehlerbit 5 :	nicht benutzt
das Fehlerbit 6 :	nicht benutzt
das Fehlerbit 7 :	nicht benutzt

Im Beispiel wird die zyklische Kommunikation mit dem BDT am Anfang des OB1 durchgeführt und die Fehlerübergabe im MB 255 realisiert. Anschließend wird das eigentliche Anwenderprogramm abgearbeitet.

0B1

NAME FEHL	: : :	SPA WORK MB 254	FB61	Zyklische L1-Berabeitung
	:	SPA	PB1	Anwenderprogramm
	:	BE		

Kapitel 3 - Inbetriebnahme

3.1 Aufstarten und Selbsttest

Die BDTs haben umfangreiche Selbsttests und Fehlerdiagnosen, z. B. Textspeicherprüfung und RAM-Test; die bei Aufstart des Systems durchgeführt werden. Diese Aufstartphase wird durch eine Textanzeige gemeldet. Im folgenden sind die Masken des BDT 2 und BDT 3 für die Kopplung mit der Procedure 3964 R von Siemens dargestellt; die des BDT 4 sind entsprechend aufgebaut.

*** SIEMENS S5/3964R BDT2 *** SELBST - TEST

Bei fehlerfreiem Durchlauf schaltet das BDT auf die Informationsmaske. Die Maske informiert Sie über den Anzeigentyp und den angewählten Betriebsmodus.

•

***	SIEMENS EEPROM	S5/3964R V 2.1	BDT2 NR: 1	***

- Typ der Ankopplung
- Typ der Anzeige
- Version der Software
- Adresse der Anzeige

Diese Information wird nach ca. einer Sekunde mit der Grundmaske überschrieben.

3.2 Fehlermeldungen nach dem Einschalten

!!!

Erscheint auf dem Display die Meldung

```
III FEHLER IM TEXTSPEICHER
BITTE ANZEIGE NEU PROGRAMMIEREN
```

So hat die Anzeige einen fehlerhaft initialisierten Textspeicher vorgefunden und muß neu programmiert werden.

Die Meldung

 III
 FEHLER IM HISTOGRAMM
 III

 HISTOGRAMMPUFFER WURDE GELÖSCHT
 III

Verweist auf einen strukturellen Fehler im Histogramm. Da die EEx i-Terminals keine Datenpufferung enthalten, erscheint diese Meldung nach jedem Kaltstart.

3.3 Tastaturdefinitionen

Tastaturdefinition des BDT 2

34.4	<u> </u>		800			ŝ	w.	-		80	222		802			80									887				20	200	200	~	82					~			80		22				2	w.					~~						2	<u>.</u>			22						200					
Q;	A								<u>.</u>				<u>.</u> ~				-	20				-			-	Ŧ	.		æ			<u></u>			<u></u>	- 14		<u></u>	<u></u>	-						-	<u></u>			<u></u>	<u>.</u>				×				<u></u>				<u></u>										-	-0
s#r			•:	· • •	•••		•:	٠.	:			:.	•:			٠.	:	·	٠.		1.1.		:			:.*		•••			۰.					•:			•			•••			•••			•		:	.:.	•:	٠.	:		••••					•••			•		:		•	-	•	-	•••	- 1	#8
244					•••				•			۰.				•••		÷.,			÷		•••					•••		- 5					۰.			÷				•••									÷.,	-	÷	•••							•••					•••		а,	ь,	41	н.			8
8# :	-10	÷.	1	•	•••	۰.	-	•••	•		0	÷			÷	۰.	-		•••	-			-		0.8	60	÷	-	60		÷	•			÷			÷	-		÷	•			0		•••		•••		-2	Σi	e,	•			-			-	-				04	•	÷	Ξ	÷	H	÷.		÷.	x
80	٠IE	0	3.	÷		۷	÷	÷	2	0	÷	÷	÷.		÷	÷	-	60	÷	-		÷	24		-		÷	80		-	÷	-			÷	÷		÷	80		÷	•		•	-		0	÷	÷	-	0		<u>s</u>	- 6	-	Ľ	표	•	в	τ	•		0	•	•	- 5	<u>. `</u>	±	£:	-	5	•		-
B## -	••																																																																		•	-			•••		-	42
8#1:		•••	÷.,			•.•	÷.,			٠.		÷	:.,		•••			<i></i>			·				•••		·.•	÷.,	, 	·••			۰.		•••	:.,			ε.		•••			•••			•••	÷.,			•.•	۳.			••••	•••			•••					۰.			•••	ε.			•••	τ.		10
œH:	э.	÷.,							•			•	• •				• •			• •												•				• •						• •														• •					• •	• •						• •		•		- 22		
SH:	33	11	۰.														Ŧ	æ	#		æ	-			æ	₽				л			H																																				c	2		-		-8
X#4 :	. :	٠.	:														**	#	æ	-	#	-	-	-	#	#		-	#			ш	#	*			**		*						**	*				-					-	***	-	***		**		***	-	*					L:.	•:		:		48
88	-11	÷	-							٠								æ	#		æ	æ			æ	₽	æ			#			н																							ш		ш											÷	83		-	÷.	
88	- 1	•••	•																						æ								н																																				÷		•	-	. 1	- 22
=	۰.	÷															#	#	÷	#	æ	#	-	4	æ	#	#	4	#	4		-	٠		-								٠										÷																	•••				12
8H :			е.														æ	æ	82	-	æ	æ	-	-	æ	æ	-			æ		ш		п									п								•				-	-							ш								•	-		
œH:	э.																	æ			æ	æ			æ	æ			æ	æ																																							E : .	÷.,	÷.	-03		-
84.			•:																																																					••••													٠.			• •		12
244	·'		•••				•••			•			•••	•••		•••			•••									••	••				•••	•••		•••	•••		•••	•••		••	•••		•••	•••		•••				••								•	••	•••						•••	•••					-
8 # :	-9-2	÷	24	÷	80	•		÷			÷	÷	-	•	-	÷		÷ŀ	÷	-	÷	œ	' #			÷	٠.	-	60	÷	÷	1			÷	٠.		÷	-		•			0	0		÷	1	÷		÷	-	÷	÷	•				÷		-		1				÷	-		83		-	÷	
80		•••	•			÷	÷			••	÷	÷	•						•••			÷		12			• •	•			• •				÷	-		÷	÷	-	-22				•		•••		÷:	-	÷	•	÷		••••						•							•				•••	. 1	- 22
Ш.,	÷.,				۰.		: 6	- 1				÷				F	2		::	н,		Ω.	-	÷E	-2	#F			-				F	21			•••			=	1					۰.			::F	Ŧ.				۰.			-							F	R		-			۰.				12
SH:	20	-	•:•						5.1	1		÷	•				55	6 F		- 7	- 20	ж.		- U	27	£. F	2.2	-	£7	С÷.			2			- 24		×	ε.	з	z	- 1								: Y															×.		-	۰.						
œ:	22		÷		÷.,							•							83							<u>.</u>		- 7	-							2			ε.														22	÷.,													-			۰.				-8
а н -			•:				• •		• •	:		:.	•			•	• •				1.	× .				• •					. '	•			•				٠.,			•		•				• •	•	• •		•					•						•		•	• •		•						48
H		÷	÷	÷	-	÷	ĸ	÷	-		÷	÷	÷		•	÷	-	60	÷	-	0	÷	-		-		÷	80		-	÷	-			÷	H		÷	80		÷	•			-		0		÷	-	÷	•	÷	-	-		-		0		•		0		÷	-	÷	80		-		-	÷.	
ањ.			·			<u></u>	·	· · ·			<u>.</u>	<u>.</u>				<u>.</u>			<u></u>			<u>.</u>			-	<u></u>	<u></u>				<u>.</u>		-		<u></u>			<u></u>			<u></u>							·	<u></u>		<u></u>		<u></u>		<u></u>		<u>.</u>								<u>.</u>			·	· •					- 22

Das BDT 2 besitzt 8 Funktionstasten ohne Beschriftungsmöglichkeit. Die Funktionstasten werden im Betrieb an die Steuerung übertragen.

Tastaturdefinition "Systemfunktionen"

Für die Systemfunktionen (Histogramm, Konfiguration) gelten folgende Tastenzuweisungen.

Symbol	Bezeichnung	Kommentar
<f1></f1>	<esc></esc>	Abbruch (nur in Systemfunktionen)
<f3></f3>	<cup></cup>	Cursor hoch (Werte ändern)
<f6></f6>	<cud></cud>	Cursor runter (Werte ändern)
<f8></f8>	<cr></cr>	Enter-Quittiertaste

Für den Aufruf des Konfigurationsmenüs müssen die Tasten <F1> und <F8> gleichzeitig gedrückt werden.

Tastaturdefinition "Betrieb"

Die Funktionstasten werden bei Betätigung als Bitmaske (siehe Kommunikation mit der SPS) zur SPS gesendet. Darüber hinaus wird der Funktionstastentext bearbeitet.

Tastaturdefinition des BDT 3

30 T 3					🖾 ====#=====	7EC
					7 8	
		R	F17	Shrt		T.

	*				4 \$	
					.	
179	···· P	EHA ::	::: !!!			
			E44			- 2 5 - 1
			····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Das BDT 3 besitzt ein Tastenfeld mit alphanumerischen, Cursor- und Funktionstasten. Die 16 Funktionstasten sind frei beschriftbar. Die Funktionstasten werden im Betrieb an die Steuerung übertragen.

Tastaturdefinition des BDT 4



Das BDT 4 besitzt ein Tastenfeld mit alphanumerischen, Cursor- und Funktionstasten. Die 8 Funktionstasten sind ohne Beschriftungsmöglichkeit. Die Funktionstasten werden im Betrieb an die Steuerung übertragen.

In dieser Bedienungsanweisung werden die Tasten wie folgt benannt:

Symbol	Bezeichnung	Kommentar
	<esc></esc>	Escape- / Abbruchtaste
(1)	<cup></cup>	Cursor hoch
(\mathbf{J})	<cdn></cdn>	Cursor runter
\odot	<cul></cul>	Cursor links
\bigcirc	<cur></cur>	Cursor rechts
\bigcirc	<cr></cr>	Enter- / Quttiertaste

Diese Tasten haben in den Systemfunktionen (Histogramm, Konfiguration) spezielle Funktionen.

Die alphanumerischen Tasten sind mehrfach belegt und haben folgende Bedienlogik:

- Die Zahlen, der Punkt und das Minuszeichen werden durch einfachen Tastendruck selektiert.
- Die Buchstaben erreicht man mittels Tastenkombinationen mit "Shift", linker Buchstabe (z. B. "A"), "Alt", mittlerer Buchstabe (z. B. "B") und "Minus", rechter Buchstabe (z. B. "C"). Da die "Minus"-Taste auch alleine einen Tastencode bewirkt, muß diese in Kombination gleichzeitig betätigt werden.

Diese Tasten werden nicht direkt zur SPS gesendet, sondern dienen als Eingabetasten für Editierungen usw.

Die Funktionstasten haben ebenfalls eine Vierfachbelegung mit "Shift" "Alt" und "Minus" und können frei programmiert werden.

3.4 Konfigurieren im laufenden Betrieb / Passwort

Man gelangt in das Menü durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten <ESC> und <CR>.

Die Konfiguration der BDTs erfolgt menügesteuert. Die vorgewählten Konfigurationspunkte werden durch einen blinkenden Cursor markiert.

Die Anwahl erfolgt beim BDT 3 und BDT 4 cursorgesteuert:

Dieser Cursor kann mit den Cursortasten links und rechts unter die gewünschte Einstellung gesetzt werden. Mit der Taste <CR> quittieren Sie die Einstellung, mit <ESC> bleibt die alte Einstellung erhalten. Beim BDT 2 wird zur Selektierung die Taste betätigt, über der der Begriff steht.(<F1>, <F3>, <F6>, <F8>). Zum Editieren bestimmter Werte, z. B. Passwort, wird beim BDT 3 und BDT 4 der alphanumerische Block benutzt. Beim BDT 2 wird ein Zeichen über die Tasten <F3> und <F6> verändert.

Passwort

BITTE PASSV	VORT EINGEBEN:	00000	
EXIT	+	-	OK

Der Eintritt in die Konfiguration ist über ein Passwort geschützt und es erscheint die Passwortmaske. Hier muß nun das korrekte Passwort eingegeben werden.

Passwort rücksetzen

PASSWORT ÄNDERN ?	
WEITER	JA

Erfolgte die Passworteingabe korrekt, so kann das Passwort geändert werden. Das gezielte Rücksetzen des Passwortes kann durch Betätigen der Tastenkombination <ESC> + <CR> (F1 + F8 beim BDT 2) gleichzeitig beim Neustart der Anzeige erfolgen. Als Standardwert wird Zeichenkette 00000 geladen.

Folgende Meldung erscheint

!!!	PASSWORT UNGÜLTIG	!!!
	WEITER	

Wenn das eingegebene Passwort nicht dem aktuellen Passwort entspricht. Die Eingabe des Passwortes wird erneut verlangt.

Stellen der Uhr

NEUEN WERT	EINSTELLEN 0	0.00.00	00:00:00
EXIT	+	-	OK

Es wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt und zur Änderung angeboten. Dadurch, daß die Uhr keine Pufferung besitzt, ist es erforderlich Datum und Uhrzeit nach einem Kaltstart einzustellen, oder durch die SPS zu syncronisieren.

Programmieren

TEXTE PROGRAMMIEREN ?	
NEIN	JA

Wenn Sie "JA" gewählt haben, erscheint die Maske:

TEXTE PROGRAMMIEREN EXIT Nun kann das BDT mittels eines PCs und der Konfigurierungssoftware **SPSPLUS** programmiert werden.

3.5 Konfiguration der seriellen Schnittstelle

Achtung:

Die PG-Schnittstelle kann nicht parametriert werden und arbeitet mit den Defaultwerten 9 600 Bd, 8 Datenbit, 1 Stopbit und gerader (even) Parität. Ein Umkonfigurieren der BDTs führt zu Kommunikationsfehlern.

Für die Parametrierung der 3964R informieren Sie sich bitte in den SIEMENS-Handbüchern.

Konfiguration der seriellen Schnittstelle

SERIELLE SCHNITTSTELLE KONFIGURIEREN ? NEIN JA Nach der Anwahl (Ja) wird die serielle Konfigurierung abgefragt. Es erscheinen nachfolgende Masken.

Einstellen der Parität

PARITÄT WÄHLEN			
WEITER	KEINE	EVEN	ODD

Einstellen der Datenbits

ANZAHL DER BIT JE DATENWORT WEITER 7 BIT 8 BIT

Einstellen der Stopbits

ANZAHL DER STOPBIT		
WEITER	1 BIT	2 BIT
Mögliche Fehlermeldung

!!!	DATENFORMAT UNGÜLTIG	!!!
	BITTE NEUE KONFIGURATION EINGEBEN	

Mögliche Ursache:

Bei 8 Datenbit und gerader Parität ist nur 1 Stopbit zugelassen. Betätigen Sie eine beliebige Taste und konfigurieren Sie erneut.

Einstellen der Baudrate

BAUDRATE WÄHLEN ?	
NEIN	JA

Nach der Anwahl "JA" stehen nachfolgende Baudraten zur Verfügung.

BAUDRATE I	EINSTELLEN		
WEITER	600 BD	1200 BD	2400 BD

BAUDRATE E	EINSTELLEN		
WEITER	4800 BD	9600 BD	19200 BD

Landescode

LANDESCODE WEITER DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS In diesem Menü kann der Landescode eingestellt werden. Die Meldungen werden in der entsprechenden Landessprache ausgegeben.

Kapitel 4 - Kommunikation mit der SPS-Anlage

4.1 Allgemeines

Um eine direkte und schnelle Kommunikation mit der SPS zu realisieren, wurde für die Anzeigen der SPS-Mode entwickelt.

Nachfolgende Beschreibung dient der Kommunikation mit der Siemens S5 SPS-Anlage. Der Einsatz mit anderen SPS-Anlagen diverser Hersteller geschieht in ähnlicher Weise. Unterschiede bestehen u. a. in der Länge der SPS-Adressen. Bei Siemens finden z. B. sechsstellig Datenwörter und Datenbausteine Verwendung, bei anderen Her-stelllern fünfstellige Adressen einzelner Register.

Da in diesem Modus die Anzeige als Master betrieben wird, können von ihr beliebige SPS-Speicherbereiche gelesen und beschrieben werden. Die Variablen z. B werden von der Anzeige aktiv aus dem Datenspeicher der SPS geholt, in das gewünschte Format konvertiert und angezeigt bzw. zurückgeschrieben.

Das BDT benötigt Informationen aus der SPS und legt dort wiederum welche ab. Die gesamte Kommunikation kann nun in vier Blöcke unterteilt werden. Um ein Höchstmaß an Variabilität zu gewährleisten, sind die Adressen der ersten drei Funktionsblöcke über das PC-Programm SPSPLUS konfigurierbar.

- SPS-Adresse Funktionstastenfeld
- SPS-Adresse Steuerwörter
- Adresse Meldedatenworte

Der vierte Block besteht aus Variablen, die in beliebigen Bereichen liegen können.

Die Angabe der Adressen erfolgt mit Datenbaustein (DB 002 .. DB 255) und Datenwort (DW 000 .. DW 255).

Die Adressen eines jeden Adreßblocks liegen nun in aufsteigender Reihenfolge hintereinander. Auf den folgenden Seiten werden in Tabellen Offset-Adressen angegeben; die effextive Adresse berechnet sich aus Basis-adresse+Offset-Adresse. In den Tabellen werden die Funktionen in Kurzform erläutert und mit Beispielen ergänzt.

Beispiel

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	:	DB 031	DW 000
Anzahl der Funktionstastenbits	:	64	
SPS-Adresse Steuerwörter	:	DB 031	DW 010
Adresse Meldedatenworte	:	DB 031	DW 030
Angabe des Steuerzeichen	:	#	
Textnummer Störbits	:	500	

Wichtig

- Um die Funktion der Störbitverarbeitung nutzen zu können, ist es erforderlich den Abstand von mindestens 20 DWs zwischen der Adresse "SPS-Adresse Steuerwörter" und der Adresse "Adresse Meldedatenworte" einzuhalten.
- Bei der S5 95 U mit Anschluß eines BDTs an der PG-Schnittstelle müssen zwischen der Adresse "SPS-Adresse Steuerwörter" und der Adresse "Adresse Meldedatenworte" mehr als 20 Datenworte Abstand eingehalten werden.
- Für Terminals, die mit einem kleineren Betriebssystem als Version 2.1 ausgerüstet sind, muß die "Textnummer Störbit" immer "000" betragen.

Für die einzelenen Adressen müssen folgende Datenwörter reserviert werden.

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	5	DW
SPS-Adresse Steuerwörter	20	DW
Adresse Meldedatenworte	7	DW

Bemerkung : Falls ein Abstand von 20 Datenwörtern zwischen der "SPS-Adresse Steuerwörter" und der "Adresse Meldedatenworte" gewählt wird, so ist die Kommunikation schneller.

Beispiel :	SPS-Adresse Steuerwörter	DB031 DW010			
	Adresse Meldedatenworte	DB031 DW030			

Zykluszeiten

BDT zur S5 mit PG-Prozedur

Übertragungszyklus (worst-case)	:	710 ms
Übertragungszyklus bei Abstand von 20 DW zwischen "SPS-Adresse Steuerwörter" und		
"Adresse Meldedatenworte"	:	500 ms
Funktionstastenübertragung	:	250550 ms

BDT zur S5 mit 3964R/RK512

Übertragungszyklus (worst-case)	:	230 ms
Übertragungszyklus bei Abstand von 20 DWs zwischen "SPS-Adresse Steuerwörter" und		200 mc
"Auresse meinenater worte		200 1115
Funktionstastenübertragung	:	125 ms

4.2 SPS-Adresse Funktionstastenfeld

Die Übertragung der Funktionstasten sowie der Cursortasten geschieht ab der "SPS-Adresse Funktionstasten-feld".

"SPS-Adresse Funktionstastenfeld"

+00:	Bit 15 Bit 14 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0	Passbit BDT Histogramm voll Enter-Taste Clear- bzw. Escape-Taste Cursor rechts Cursor links Cursor runter Cursor hoch
+01:	Bit 15	Funktionstaste 16
	Bit 0	Funktionstaste 1
+02:	Bit 15	Shift + Funktionstaste 16
	Bit 0	Shift + Funktionstaste 1
+03:	Bit 15	Alt + Funktionstaste 16
	Bit 0	Alt + Funktionstaste 1
+04:	Bit 15	Minus + Funktionstaste 16
	 Bit 0	Minus + Funktionstaste 1

Betätigt der Bediener eine der oben angegebenen Tasten, so wird das entsprechende Bit in dem entsprechenden Datenwort gesetzt. Nach dem Loslassen wird das Bit wieder zurückgesetzt. Werden mehrere Funktionstasten betätigt, so sind alle Bits gleich Null. Die Tastenübertragung ist priorisiert. Darüberhinaus wird ein Pass-Bit zyklisch übertragen, welches der Steuerung zur Überwachung der Kommunikation dient. Dieses Bit kann bei aufsteigender Flanke von der SPS zurückgesetzt werden. Ist der Zustand nach einiger Zeit (z. B. Timeout = 1 sec) noch Null, so kann die Steuerung erkennen, daß die Kommunikation gestört ist. Beim Überlauf des Histogramms wird ein Meldebit gesetzt.

Neben der reinen Bit-Übertragung wird ein Funktionstastentext, falls programmiert, auf das Display ausgegeben. Dieser Text kann ein einfacher Meldetext oder aber ein ganzes Anzeige / Bedienmenü beinhalten.

- 41 -

Beispiel

Die "SPS-Adresse Funktionstastenfeld" liegt in dem Beispiel auf DB031 DW000; somit werden die Funktionstasten F1 bis F16 "SPS-Adresse Funktionstastenfeld"+1 in DB031 DW001 abgelegt. Drückt nun der Bediener die Taste F1 setzt das BDT das Bit DB031 DW001.0 Gleichzeitig wird der unter F1 gespeicherte Funktionstastentext (z. B. #T001) aktiviert.

Zur einfacheren Bearbeitung der Funktionstastenbits kann man diese in den Merkerbereich transferieren. Für alle Funktionstasten unter Benutzung der Merker 10.0 bis 19.7 ergeben sich folgende Befehle:

Beispiel

:

:

•

:

:

А	DB 30	
L T L T	DR 0 MB 10 DL 0 MB 11	Cursor-Tasten Nach Merkerbyte 10 Passbit Nach Merker 11.7
L T L T	DR 1 MB 12 DL 1 MB 13	Funktionstasten F1-F8 Nach Merkerbyte 12 Funktionstasten F9-F16 Nach Merkerbyte 13
L T L T	DR 2 MB 14 DL 2 MB 15	Shift F1-F8 Shift F9-F16
L T L T	DR 3 MB 16 DL 3 MB 17	Alt F1-F8 Alt F9-F16
L T L T	DR 4 MB 18 DL 4 MB 18	Minus F1-F8 Minus F9-F16

Die Zuordnung im Merkerbereich ist dann folgendermaßen:

M10.0 - Cursor hoch ... M10.5 - Enter-Taste M11.6 - Histogramm voll M11.7 - Pass - Bit ... M12.0 - F1 ... M12.7 - F8 ... M13.0 - F9 ... M13.7 - F16 ... M19.7 - Minus + F16

- 42 -

4.3 SPS-Adresse Steuerwörter

Für die EEx i-Terminals sind die Datenworte Basisadresse + Offsetadresse von +00 bis +02 ohne Bedeutung, sie dienen nur zur Reserve.

"SPS-Adresse Steuerwörter"

- +00 Reserve; Diese Datenwörter müssen hier als Platzhalter berücksichtigt werden.
- +01 Reserve
- +02 Reserve

+03	Ste	uerw	ort st	atisch	ו													
	Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	Neuwert
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	1	Erstwert
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	Priorität
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Störliste
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Rotieren
		Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	ESC/CR n. i. GM.
		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	nicht editieren
+04	Ste	uerw	ort dy	/nami	isch (\	wird v	om B	DT m	it Nul	l quitt	iert)							
	Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
		Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Uhrzeit BDT->SPS
		Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Sprung in Grundm.
		Х	Х	Х	Х	1	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Histogr. löschen
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Stör-Reset
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Uhrzeit SPS->BDT
+05	Stö	rbitfe	eld (in	sgesa	amt 1!	5 Woi	rte)											
	Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Störung 0
		•																
		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Störung 15
+06		Х	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Störung 16
		•	•			•				•	•		•	•	•	•	•	
		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Störung 31
			•															
+19		Х	Х	Х	х	Х	х	Х	х	Х	Х	х	Х	х	Х	Х	1	Störung 224
		1	Х	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Störuna 239
		-																g

- 43 -

Beschreibung

Neuwert, Erstwert, Priorität	Parametrierung der Störbitbearbeitung (siehe auch Seite 49).
Störliste	Zeilenweise Ausgabe der Störungen.
Rotieren	Rotieren der anstehenden Störungen in einem Zweisekundentakt.
<esc> / <cr> nicht in Grundmaske</cr></esc>	Durch Setzen dieser Bits wird das Verlassen eines Textes mit <cr> oder <esc> verhindert. Eine Umschaltung kann nur über eine Funktionstaste oder über die SPS erfolgen.</esc></cr>
Editieren unterbinden	Durch Setzen dieses Bits werden alle Editierfelder zu reinen Anzeige- feldern. Der Cursor ist dabei immer ausgeschaltet.
Uhrzeitbit	Falls dieses Bit von der Steuerung gesetzt wird, so wird die aktuelle Uhrzeit des Terminals binär codiert an die Steuerung gesendet. Die Uhrzeitdatenworte liegen hinter dem Textnummernregister.
Quittierbit (Verzweigen in Grundmaske)	Bei Erkennen dieses Flags verzweigt das Terminal in die Grundmaske. Entspricht dem Quittieren durch den Bediener.
Histogramm löschen	Löschen des Histogramms über zwei Bits des dynamischen Steuer- wortes.
Stör-Reset	Initialisierung der Störbitpuffer und deren Neuaufbau.
Uhrzeit SPS -> BDT	Die Uhrzeit der SPS wird an das Terminal gesendet und in den Uhrzeitadressen (hinter Textnummernregister) abgelegt.
Störbitfeld	Jedem Bit ist eine Störmeldung zugeordnet.

Anmerkung: Die Steuerbits des dynamischen Steuerwortes dürfen nicht statisch anstehen und werden von dem BDT mit Null quittiert.

Die beiden Speicherblöcke "SPS-Adresse Steuerwörter" und "Adresse Meldedatenworte" werden vom Terminal zyklisch gelesen. Falls ein Abstand von genau 20 Datenwörtern eingehalten wird, liest das Terminal die Information in einem Telegramm (sonst zwei). Daraus ergibt sich eine Verringerung der Zykluszeit (dies gilt nicht für die S5 95 U).

4.4 Adresse Meldedatenworte

Im dritten Funktionsblock können Texte von der Steuerung auf das Display oder in das Histogramm geschrieben werden. Außerdem legt das BDT Daten wie die aktuelle Textnummer oder Datum/Uhrzeit hier ab. Die Basisadresse dieses Funktionsblocks ist die "SPS-Adresse Melderegister". Die anderen Register liegen auf den folgenden Adressen.

"Adresse Meldedatenworte":

00 01 02 03 04	Melderegister Histogrammregister Reserve Textnummernregister Uhrzeitregister		
	DW-Offset	High	Low
	+04 +05 +06	Tag Jahr Minute	Monat Stunde Sekunde

Melderegister

Soll von der Steuerung aus ein Text in das Display geschrieben werden, so muß diese die Textnummer als Binärzahl in das Melderegister eintragen. Diese Textnummer wird vom BDT gelesen und der programmierte Text auf dem Display dargestellt. Danach schreibt das BDT als Quittierung den Wert Null in das Melderegister und die aktuelle Textnummer in das Textnummernregister. Innerhalb des Textes können nun die verschiedensten Befehle; wie Variablen oder Datum / Uhrzeit einfügen; programmiert werden. Die Beschreibung der Befehle finden Sie im Kapitel Textprogrammierung. Durch die Quittierung mit dem Wert Null ist es nicht möglich über das Melderegister die Grundmaske bzw. Text 0 aufzurufen; hierfür muß das Bit "Verzweigen in Grundmaske" (s. Steuerwörter) gesetzt werden.

Histogrammregister

Hier muß die SPS eine Textnummer eintragen, die von dem BDT in das Histogramm (max. 170 Einträge) übernommen werden soll. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Melderegister. Für schnell hintereinander auflaufende Meldungen muß in der Steuerung ein FIFO-Buffer angelegt werden.

Textnummernregister

In das Textnummernregister wird die gerade im Display befindliche Textnummer vom BDT eingetragen, somit hat die Steuerung die nötige Information über Menüabläufe im BDT.

Uhrzeitregister

Sie dienen zur Übertragung der Echtzeit. Die Übertragung wird von der SPS durch das Uhrzeitbit ausgelöst. Die Uhrzeit wird im 24 Stunden BCD-Format übertragen.

Beispiel: Aufruf eines Meldetextes von der S5

S5 beschreibt einmalig das Datenwort DB031 DW030 mit der Textnummer 100, d. h. (KF = 100) oder (KH = 64). Daraufhin wird der Text 100 im Display dargestellt.

PRODUKTIONSRATE: 12345 STÜCK/STUNDE

Im DB031 DW033 steht nach kurzer Zeit die Textnummer 100 (KF = 100) und DB031 DW030 wird zu Null geschrieben.

Mit E15.0 soll der Text 100 und mit E15.1 soll der Text 301 angezeigt werden. Der Text 301 soll zusätzlich noch ins Histogramm eingetragen werden. Um zu gewährleisten, daß jede Meldung nur einmal aufgerufen wird, werden die Hilfsmerker 50.0 und 50.1 benötigt.

	: : :R :UN :R :U :U	A L S BEB UN M 50.0 E 15.1 M 50.1 E 15.0 M 50.0	DB 30 DW 30 KF 0 F E 15.0 Rücksetzen Hilfsmerk Bei Ende Störung	Bei Meldedatenwort <> 0 Kein neuer Eintrag ins Meldedatenwort
	:UN :SPB :U :UN :SPB : :SPA	=TEX1 E 15.1 M 50.1 =TEX2 =M001		
TEX1	: :L :T :S :BEA	KF +100 DW 30 M 50.0	Kanalummer 100 lade und ins Melderegister Hilfsmerker setzen	en -
TEX2	:L :T :T :S :BEA	KF +301 DW 30 DW 31 M 50.1	Kanalnummer 301 lad	den Imregister
M001	:	***		

4.5 Beliebige Variablen / Textprogrammierung

In den Texten können bis zu 15 formatgesteuerte Soll-/Istwerte in den verschiedensten Formaten angezeigt bzw. editiert werden. Die Variablen werden direkt in den Text programmiert, in dem sie gezeigt werden sollen. Das BDT holt sich dann aktiv die Werte der Variablen aus dem Speicher der Steuerung, konvertiert sie in das gewünschte Format und fügt diese in den Displaytext ein. Die Textprogrammierung erfolgt mittels IBM-kompatiblem PC mit dem Programmpaket **"SPSPLUS"**. Die Handhabung des Programms finden Sie im Kapitel "Konfigurationssoftware SPSPLUS". Der Aufruf der Texte steuert die Funktion des BDT. Alle programmierbaren Texte liegen in einem geschützten Speicherbereich im EEPROM.

- Aufbau: Ein Text erhält eine bestimmte Textnummer, über die dieser aus dem Speicher des BDT abrufbar ist.
 - Ein definierbares Steuerzeichen leitet Sonderfunktionen ein (Voreinstellung #), soll dieses Zeichen im Text abgebildet werden, so ist es doppelt einzutragen.

Sonderfunktionen

Datum / Uhrzeit einfügen

Code:	Wirkung:

#D	Datum einfügen
#U	Uhrzeit einfügen

ONLINE DISPLAY BDT 3

0³1ÄÄÄÄÄÄ³OÄÄÄÄÄÄÄÄ³OÄÄÄÄÄÄÄ³OÄÄÄÄÄÄÄ³O ^{3*} Mel dung Text Nr. 032 ^{*3} ^{3*} DATUM : 01.12.92 Uhrzeit : 13.00.10 ^{*3} 4³1ÄÄÄÄÄ⁵³OÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ⁶³OÄÄÄÄÄÄÄ⁷³OÄÄÄÄÄÄÄ⁸0

Textnummer: 032 - -

< šbernehmen >

```
0<sup>3</sup>1ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0ÄÄÄÄÄÄ<sup>3</sup>0Ä<sup>3</sup>
```

Histogramm aufrufen Code: Wirkung: #H Histogramm aufrufen, weiterer Text wird ignoriert **ONLINE DISPLAY BDT 3** 0³1ÄÄÄÄÄÄ1³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ²³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0 з з з з 4³1ÄÄÄÄÄ5³0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ6³0ÄÄÄÄÄÄÄ7³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ Textnummer: 200 - -< šbernehmen > 0³1ÄÄÄÄÄÄ1³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ²³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0 [#H 15³1ÄÄÄÄÄ16³0ÄÄÄÄÄÄ17³0ÄÄÄÄÄÄ18³0ÄÄÄÄÄÄ19³0ÄÄÄÄÄÄ20 0 Bei Aufruf dieses Textes wird das Histogramm-Menü aufgerufen. Text einfügen Code: Wirkung: **#TYYY** Text mit YYY = 000...999 (Max. 4 Ebenen) **ONLINE DISPLAY BDT 3** 0³1ÄÄÄÄÄÄ1³0ÄÄÄÄÄÄÄ2³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0 ³HEX ±±± NUM ±±± BIN ±±±±±±± З з 4³1ÄÄÄÄÄ5³0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ6³0ÄÄÄÄÄÄÄ7³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ Textnummer: 005 - -< šbernehmen > 0³1ÄÄÄÄÄÄ1³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ²³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0 [#T101 #T102 #T102

15³1ÄÄÄÄÄ16³0ÄÄÄÄÄÄ17³0ÄÄÄÄÄÄ18³0ÄÄÄÄÄÄ19³0ÄÄÄÄÄÄ20 0

Text T101 ist definiert mit: HEX #031040 XXX Text T102 ist definiert mit: NUM #031041 NNN Text T103 ist definiert mit: BIN #031044 BBBBBBBB

. . .

Cursor setzen Code: Wirkung: #cYYY Cursor setzen mit YYY = 001...Max. (80) #CYYY Cursor setzen mit YYY = 001...Max. (80) letzte Cursorposition Cursor ein **ONLINE DISPLAY BDT 3** 0³1ÄÄÄÄÄÄ1³0ÄÄÄÄÄÄÄ2³0ÄÄÄÄÄÄÄ3³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0 3*** ***3 3*** ***3 4³1ÄÄÄÄÄ5³0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ6³0ÄÄÄÄÄÄÄ7³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ Textnummer: 200 - -0³1ÄÄÄÄÄÄ1³0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ²³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0 [***#c038****#c078 1

15³1ÄÄÄÄÄ16³0ÄÄÄÄÄÄ17³0ÄÄÄÄÄÄ18³0ÄÄÄÄÄÄ19³0ÄÄÄÄÄÄ20 0

Hier werden Leerzeichen durch Cursoradressierung eingespart.

< šbernehmen >

Menütext / Bedientext

Code: Wirkung:

#F Menütext

Um der Steuerung die Möglichkeit zu geben Menüs aufzurufen, kann diese Befehlssequenz in den Text eingebaut werden. Der Text wird zyklisch aufgefrischt. Der Bediener kann mit den Cursortasten zum nächsten Text blättern. Weitere Erklärungen und Beispiele siehe Kapitel "Bedienung".

#f Bedientext

Ähnlich dem Menütext muß ein Bedientext, der von der SPS aufgerufen wird, diese Befehlssequenz oder ein Editierfeld enthalten. Weitere Erklärungen und Beispiele siehe Kapitel "Bedienung".

Variablen anzeigen / editieren

Code:	Wirkung:
#XXXXXX <format></format>	Variablenwerte anzeigen
#EXXXXXX <format></format>	Variablenwerte editieren (Eingabefelder)

mit XXXXXX = sechsstellige Angabe der SPS-Adresse hier bei Siemens dreistellig DB und dreistellig DW z. B. für DB031 DW030 XXXXXX = 031030

<Format> = Information über den Typ des anzuzeigenden Wertes bestehend aus einem Formatzeichen pro anzuzeigende Stelle z. B. für die Anzeige eines vierstelligen numerischen Wertes ist <Format> = NNNNN. Für Formate mit Vorzeichen muß ein Formatzeichen für das Vorzeichen eingerechnet werden.

Zeichen	Bezeichnung	Stellenzahl	Beschreibung										
В	Bit	16	Für jedes spezifizierte B wird vom LSB zum MSB für die Bitwertigkeit eine 0 oder 1 gezeigt. Der Zugriff auf den Speicher erfolgt wortweise.										
Ν	Dezimal mit Vorzeichen	5 + Vorzeichen	Für jedes N wird eine dezimale Ziffer eines 16 Bit Wortes gezeigt. Die erste Stelle ist immer das Vorzeichen. Der Wertebereich ist -32768+32767.										
D	Dezimal mit Vorzeichen	10 + Vorzeichen	Für jedes D wird eine dezimale Ziffer eines 32 Bit Doppelwortes gezeigt. Der Wertebereich ist -1000000000+1000000000.										
U	Dezimal ohne Vorzeichen	5	Für jedes U wird eine dezimale Ziffer eines 16 Bit Wortes gezeigt. Der Werte- bereich ist 0+65535.										
A	ASCII-Zeichen	Max. 20 Stellen	Für jedes A wird das entsprechende ASCII-Zeichen aus einem Speicherbyte (8 Bit) gezeigt. Die Reihenfolge ist von links nach rechts MSByte, LSByte und von niedrigen nach hohen Adressen.										
x	Hexadezimal	4	Für jedes X wird eine hexadezimale Stelle (09, AF) aus einem 16 Bit Speicherwort gezeigt.										
Т	Text	1	Der aus dem Speicherwort gelesene Wert wird als Textnummer interpretiert und der zugehörige Text überblendet. In diesem Text werden keine Steuer- sequenzen bearbeitet.										
t (nur S5)	Zeitwerte, Timer	4	Für jedes t wird eine Stelle eines Zeitwertes gezeigt. Die Darstellung erfolgt in Sekunden. Die Nachkommastellen definieren die Zeitbasis:										
			z. B.: 9990 -> KT 999.3 999> KT 999.2 99.9 -> KT 999.1 <u>9.99 -> KT 999.0</u> 9.9 -> KT 999.0 9.9 -> KT 99.1 9.90 -> KT 99.1										
Z (nur S5)	Zähler, Counter	3	Für jedes Z wird eine Stelle eines Zählwertes (KZ-Format) gezeigt.										

In den Formatangaben N, D und U ist der Punkt "." als Trennzeichen für Festkommadarstellung zugelassen. Außerdem ist bei numerischen Formaten der Wertebereich zu beachten; überschreitet der Wert den Darstellungsbereich, so werden Sterne * eingeblendet.

- 50 -

Beispiel:

ONLINE DISPLAY BDT 3

0°31ÄÄÄÄÄÄ1°0ÄÄÄÄÄÄÄÄ2°0ÄÄÄÄÄÄÄ3°0ÄÄÄÄÄÄÄ °ZYKLI SCHES AUSLESEN EI NES ZŽHLERS ° °DB 031 / DW 030 23456 ° 4°1ÄÄÄÄÄ5°0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Textnummer: 070 - -

< šbernehmen >

0³1ÄÄÄÄÄ1³0ÄÄÄÄÄÄÄÄ²³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄ³0³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄ³

In diesem Beispiel wird der Inhalt des DB031 DW030 dezimal fünfstellig ohne Vorzeichen dargestellt.

Bei SPS-Anlagen anderer Hersteller z. B. mit MODBUS-Protokoll sind hier Angaben zu den Registern oder Adressen in der jeweils zum Protokoll gehörenden und im Anhang beschriebenen Stellenzahl zu machen.

Beispiel MODBUS Protokoll fünfstelliges Register 40010 = #40010UUUUU

Wert setzen

Code:		Wirkung:	
#SXXXXXX <forma< th=""><th>at><leerzeichen><wert></wert></leerzeichen></th><th>Setzen von Werten, mit <wert> = ASC</wert></th><th>CII-Zeichen gemäß <format></format></th></forma<>	at> <leerzeichen><wert></wert></leerzeichen>	Setzen von Werten, mit <wert> = ASC</wert>	CII-Zeichen gemäß <format></format>
	ONLINE DISPLAY BDT 3 0°1ÄÄÄÄÄÄÄ1°0ÄÄÄÄÄÄ ° ° 4°1ÄÄÄÄÄÄ5°0ÄÄÄÄÄÄÄ	ÄÄ2°0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ3°0ÄÄÄÄÄÄÄÄ °° 3 ä ää6°0äääääääää7°0ääääääää8°0	
Textnummer:	100		< šbernehmen >
0 ³ 1ÄÄÄÄÄÄ1 ³ 0 [#S031030UU [[15 ³ 1ÄÄÄÄÄÄ16 ³ 0)ÄÄÄÄÄÄÄÄ230ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ JUUU 12345)ÄÄÄÄÄÄ1730ÄÄÄÄÄÄ183	³ 0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ 0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ]] 30ÄÄÄÄÄÄ19 ³ 0ÄÄÄÄÄÄ20 0	

Bei Aufruf dieses Textes wird in den DB 031 DW 030 einmalig der Wert 12345 geschrieben.

4.6 Textaufrufe über Funktionstasten

Die Funktionstastenprogrammierung hat grundsätzlich dieselben Funktionen wie die der Texte. Die Länge der Texte beträgt aber nur 16 Zeichen. Wird mittels Funktionstastentext ein anderer Text aufgerufen, so ist dieser automatisch ein Menütext; wird zyklisch aufgebaut und erlaubt das Blättern innerhalb von Textblöcken. Das folgende Beispiel zeigt den Aufruf des Textes 009 mit der Taste F9 und des Histogramms mit der Taste F10 des BDT 3:

Beispiel:

 F9
 #T009

 F10
 #H

 F11
 ...

Das Betätigen der Taste F9 ruft den Text 9 auf, solange der Text im Display steht, werden die Variablen aufgefrischt.

4.7 Textaufrufe durch die SPS-Anlage

Die Nummer des aufzurufenden Textes muß einmalig bei der "Adresse Meldedatenworte" und dort in die Adresse des "Melderegisters" eingetragen werden. Siehe auch Kapitel 4.4.

4.8 Störbitverarbeitung im SPS-Mode

Die Störbitverarbeitung gestattet es sehr komfortabel Störungen und Betriebsmeldungen darzustellen. Die maximale Anzahl der Störungen ist 240, d. h. es stehen 15 Datenworte bzw. Register zur Verfügung. Von diesen 240 Störungen können nun maximal 32 gleichzeitig anstehen. Die Darstellung kann als Neuwert, Erstwert oder nach Prioritäten sortiert erfolgen. Je ein Bit ist einer Störung bzw. einer Textnummer zugeordnet.

Die Störworte liegen ab der "SPS-Adresse Steuerwörter" + 5 und haben folgende Zuordnung:

SPS-Adresse Steuerwörter:

Basis	Bit 15	Bit 14	 Bit 1	Bit 0
+5 +6	Stör. 15 Stör. 31	Stör. 14 Stör. 30	 Stör. 1 Stör. 17	Stör. 0 Stör. 16
+19	Stör. 239	Stör. 238	 Stör. 225	Stör. 224

Die Basistextnummer der Störungen kann in dem Programmierpaket SPSPLUS parametriert werden. Die Störtextnummer erhält man durch die Addition von Basistextnummer und Störnummer.

Beispiel:

Die "SPS-Adresse Steuerwörter" sei: DB 031 DW 010 die Basisstörtextnummer: 500.

Sind nun im DB 031 DW 015 die Bits 0, 1 und 5 gesetzt, so liegen die Störungen 500, 501 und 505 an und die zugehörigen Texte liegen im Störmeldepuffer.

Weitere Merkmale

- Unterscheidung von statischen, dynamischen und unterbrechenden Störungen.
- Automatischer Aufruf des Störmenüs und Anzeige des Störkopfes, falls kein Bedien- oder Meldetext bzw. nicht das Histogramm selektiert wurde, d. h. falls die Anzeige das Grundmenü zeigen würde.

Globale Parametrierung der Darstellung und Einsortierung

Parametrierung im Steuerwort ("SPS-Adresse Steuerwörter" + 3)

Bit	15 x	14 x	13 x	12 x	11 x	10 x	9 x	8 x	7 x	6 x	5 x	4 ×	3 x	2 x	1 0	0 0	Bedeutung Neuwert
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	1	Erstwert
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	Priorität

Neuwert	Einsortierung der neuesten Störung als Störkopf, d. h. die jeweils neueste Störung gelangt im Störmenü zur Anzeige, die älteren liegen dahinter.
Erstwertmeldung	Anhängen der neuesten Störung an das Ende des Störpuffers, d. h. die zuerst gekommene Störung ist der erste Eintrag im Störmeldepuffer, die neueren liegen dahinter.
Priorität	Einsortierung entsprechend der aufsteigenden Textnummer, d. h. immer die niedrigste Textnummer der anstehenden Störungen steht als erster Eintrag im Störmeldepuffer.

Störliste / Rotieren

Die Parametrierung erfolgt im Steuerwort ("SPS-Adresse Steuerwörter" + 3)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Störliste
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Rotieren

Störliste	Für nicht zyklische Störungen besteht die Möglichkeit, mehrere Störungen einzeilig als Störliste auszugeben. Der Bediener kann die anstehenden Meldungen durch scrollen.
Rotieren	Stehen mehrere Störungen an, so können diese automatisch in einem Zweisekundentakt rotierend dargestellt werden.

- 53 -

Reset der Störbearbeitung

- Ein Reset und damit ein eventueller Neuaufbau erfolgt durch Setzen des "Stör-Reset" Bits in der "SPS-Adresse Steuerwörter +4"
- Das Bit wird nach erfolgtem Reset vom Terminal mit einer "0" quittiert.

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Stör-Reset

Textbezogene Parametrierung

Die textbezogene Parametrierung erfolgt während der Textprogrammierung im Programmpaket SPSPLUS.

#RXY mit X,Y = 0...2.

und	X = 0 X = 1 X = 2	statische Störung dynamische Störung unterbrechende Störung
	Y = 0 Y = 1 Y = 2	kein Eintrag in das Histogramm Eintrag nur bei "Kommen" Eintrag für "Kommen" mit "+++" und "Gehen" mit "

Statische Störungen	Die Aufnahme der Störung in den Störpuffer erfolgt nach aufsteigender Flanke des entsprechenden Bits. Bei fallender Flanke wird sie wieder aus dem Puffer entfernt.
Dynamische Störung	Die Aufnahme der Störung in den Störpuffer erfolgt nach aufsteigender Flanke des entsprechenden Bits. Der Austrag erfolgt aber erst nachdem der Bediener mit <esc> quittiert hat. Quittierte aber noch anstehende Störungen werden durch ein "+" Zeichen an der letzten Stelle markiert.</esc>
Unterbrechende Störungen	Bearbeitung wie statische Störungen, aber die Störung wird wie eine Meldung im Melderegister behandelt und unterbricht jeden Anzeige- oder Bedienvorgang am Terminal.

Störmenü

Das Störmenü ist aktiv und zeigt den Störkopf, d. h. die aktuelle Meldung entsprechende der Wahl der Darstellung und Einsortierung, falls mindestens eine Störung anliegt und sich das Terminal in der Grundmaske befinden würde. Eine Bedienung wird nicht unterbrochen, es sei denn die Störung ist als "unterbrechend" parametriert. Der Bediener hat nun folgende Tasten zur Verfügung:

<cdn></cdn>	Anwahl der nächsten Störung
<cup></cup>	Anwahl der vorherigen Störung
<cr></cr>	zum Störkopf
<esc></esc>	Quittieren von dynamischen Störungen (Verzweigung zum Störkopf)

Kapitel 5 Bedienung

5.1 Verhalten der Anzeige allgemein

- Solange keine Funktionen vom Bediener oder von der Steuerung abgerufen werden, zeigt das Terminal die Grundmaske. Diese Grundmaske ist der Text 000.
- Befindet sich das Terminal in der "Grundmaske" und liegen Störungen an, wird der Störkopf gezeigt.
- Betätigt der Bediener eine Funktionstaste, die einen programmierten Text enthält, so wird dieser in der Anzeige dargestellt und zyklisch aufgefrischt. Ist der aktuelle Text ein Menütext, so können über die Cursortasten Folgetexte angezeigt werden. Somit können Anzeige und Anzeigemenüs programmiert werden. Die Folgetexte müssen fortlaufende Textnummern haben. Zwischen den Texten verschiedener Menüs muß eine Textnummernlücke gelassen werden.
- Der Aufruf einer Meldung von der SPS geschieht durch den Eintrag der Textnummer in das Melderegister. Der Text wird dargestellt und zyklisch aufgefrischt, falls er ein "Editier- oder Menütext" ist.
- Aufruf des Histogramms über Funktionstaste oder SPS. Bearbeitung des Histogramms. Beenden der Histogrammbearbeitung.
- Der Bediener kann Funktionen mit der Taste <ESC> beenden. Diese Funktion kann für Texte an der Adresse "SPS-Adresse Steuerwörter" ausgeschaltet werden.

5.2 Meldetexte, Auffrischen von Variablen

Wir unterscheiden im SPS-Modus grundsätzlich drei verschiedenartige Texte:

den Menütext	Der Text wird zyklisch aufgefrischt und erlaubt das Blättern zwischen angrenzenden Texten. Den Status Menütext erhält ein Text durch die Aktivierung per Funktionstaste bzw. durch das Steuerzeichen #F .
den Bedientext	Der Text wird zyklisch aufgefrischt, das Blättern ist verriegelt. Aktivierung mit Editierfeld oder #f .
den Störtext	Einmaliger Aufbau. Diesen Status erhält ein Text, der in das Melderegister eingetragen wird und keine weiteren Steuerzeichen (#F, #f) oder Editierfelder enthält.

5.3 Anzeige- und Editiermenüs

Ist ein Text im Display ein Menütext, d. h. es ist ein Funktionstastentext oder ein Meldetext mit der Code-Sequenz #F, so erhalten die Tasten <CUP> und <CDN> feste Funktionen, die es gestatten eine Textnummer tiefer oder höher zu blättern als der aktuelle Text. Die Begrenzung des Menüs wird durch eine Textnummernlücke erreicht.

Beispiel:

Text Nr.	Textinhalt	
100 101 102 103 104 105	nicht belegt beliebiger Text beliebiger Text beliebiger Text beliebiger Text nicht belegt	<- Aufruf per Funktionstaste

Nach der Aktivierung des Textes 101 kann nun der Bediener bis zum Text 104 hoch- und wieder herunterblättern. Die Funktion Anzeige, Editierung oder beides bestimmt der Programmierer bei der Texterstellung.

5.4 Editierung von Variablen

Ein Text mit zu editierenden Variablen wird folgendermaßen aufgebaut:

- Alle Variablenwerte werden dargestellt; der Cursor wird in das erste Editierfeld gesetzt.
- Außer dem Editierfeld werden alle anderen Variablen zyklisch aufgefrischt.

Dem Bediener stehen nun folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Wirkung
alphanumerische Tasten	Eingabe der Werte, es werden nur formatgerechte Tasten akzeptiert
<cul> (Cursor links)</cul>	Die Taste dient zur Korrektur innerhalb des Eingabefeldes, bzw. der Cursor springt zum vorherigen Editierfeld ohne den Wert in der SPS zu verändern.
<cr></cr>	Die Eingabe wird quittiert, der Wert formatgetreu in der SPS abgelegt und zum nächsten Editierfeld nach rechts verzweigt.
<esc></esc>	bricht die gesamte Editierung ab; die Werte in der SPS bleiben unverändert.
<cur> (Cursor rechts)</cur>	Mit dieser Taste kann der Bediener den Cursor innerhalb des Editierfeldes nach rechts bewegen bzw. er verzweigt ohne die Werte in der SPS zu verändern.
"Shift" + <cur></cur>	verzweigt zum nächsten Editierfeld, ohne Veränderung der Werte. Beim Format numerisch mit Vorzeichen, muß der Bediener an der ersten Stelle das Vorzeichen "-" oder "0" eingeben.
"Shift" + <cul></cul>	verzweigt zum vorherigen Editierfeld; ohne Veränderung der Werte.

Alle Tasten, bei denen das Editierfeld verlassen wird, z. B. <CR> beim Quittieren, werden der Steuerung übermittelt.

Die Editierung mit dem BDT 2 ist nicht möglich.

Beispiel:

ONLINE DISPLAY BDT 3

0°31ÄÄÄÄÄÄ1°0ÄÄÄÄÄÄÄÄ2°0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³0 [°]SOLLWERTEI NGABE: XXX. X [°] [°] BESTŽTI GUNG: XXX. X [°] 4°1ÄÄÄÄÄ⁵°0ÄÄÄÄÄÄÄÄ⁶°0ÄÄÄÄÄÄÄ⁷°0ÄÄÄÄÄÄÄ⁸°0

 Textnummer:
 008 -

 0°31ÄÄÄÄÄÄ1°0ÄÄÄÄÄÄÄ2°0ÄÄÄÄÄÄÄ3°0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 0SOLLWERTEINGABE:
 #E031051UUU.U

 IBESTŽTIGUNG:
 #031051UUU.U

 IBESTŽTIGUNG:
 #031051UUU.U

 I3°1ÄÄÄÄÄ16°0ÄÄÄÄÄÄÄÄ
 17°0ÄÄÄÄÄÄÄÄ

5.5 Textvariablen (indirekte Texte)

Editieren eines indirekten Textes

Programmierung: #E<Adresse>T

Wird das Editierfeld angewählt, so blinkt auf der ersten Stelle der Cursor. Mit der Taste "-" (Minus) kann nun der Wert um eins erhöht werden. Die Erhöhung wird direkt in die Steuerung geschrieben und der neue Text angezeigt. Wie bei einem Menü muß als Abschluß eine Textnummernlücke gelassen werden. Bei Erreichen der Lücke wird automatisch wieder der erste Text angewählt.

Parametrierung <Clear> und <Enter>

Die standardmäßige Einstellung der <Clear>-Taste (ESC) ist Abbruch der momentanen Funktion und Verzweigung in die Grundmaske. Die Verzweigung in die Grundmaske kann nun mit einem Steuerbit verhindert werden. Das gleiche gilt bei Anzeigemenüs und der Bedienung der <Enter>-Taste. Die Verzweigung in die Grundmaske über eine Funktionstaste kann mit #T000 erfolgen.

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	<esc>/<cr> nicht in</cr></esc>
																	Grundmaske

< šbernehmen >

5.6 Histogramm

Das Histogramm ist ein Pufferbereich, in dem alle Texte und Meldungen in chronologischer Reihenfolge abgelegt werden können. Die Anzahl der Einträge ist dabei auf 170 beschränkt. Ist das Histogramm voll, so wird die älteste Meldung gelöscht und die Neue eingetragen (Ringpuffer). Durch Blättern im Histogrammpuffer mit den Tasten <CUP> und <CDN> kann eine Analyse der Ereignisse durchgeführt werden.

Histogrammtimeout

Der Rücksprung aus dem Histogramm in den Betriebsmode wird mit einem Timeout überwacht. Eine Minute nach der letzten Tastenbetätigung springt die Anzeige automatisch in den eingestellten Betriebsmode zurück. Zuvor blinkt die anstehende Meldung ca. 30 s lang, um ein nahendes Timeout anzuzeigen.

Aufruf des Histogramms

Das Histogramm kann sowohl über eine Funktionstaste als auch von einem Meldetext aus mit der Code-Sequenz #H aktiviert werden (Beispiel: Funktionstastententext F10 - #H).

Histogramm-Grundmenü

Von diesem Grundmenü aus führen die Tasten <CUP> und <CDN>, bzw. die mit <CR> angewählten Funktionen "VORHER" und "NACHHER" in den Histogrammpuffer. Dabei wird jeweils der Text angezeigt, der vorher (Taste <CUP>) bzw. nachher (Taste <CDN>) aufgetreten ist. Wenn das Ende bzw. der Start des Histogrammpuffers erreicht ist, erscheint die Maske:

```
HISTOGRAMM ENDE
ENDE VORHER NACHHER
```

Dienstmenü

Wenn sich das Histogramm bei der Darstellung einer Meldung befindet, kann durch Betätigung der Taste <CUR>, <CUL> ein Dienstmenü aufgerufen werden. In diesem Dienstmenü wird die aktuelle Position im Histogramm und die Anzahl der Eintragungen angezeigt.

EINTRÄGE:	010	POSITION: 007
ENDE	VORHER	NACHHER

Vom Dienstmenü aus führt die Taste <ESC> zur vorigen Histogrammeldung zurück. Die Tasten <CUP> und <CDN> wechseln in die nächsten Meldungen.

- 58 -

Verlassen des Histogramms

Die Funktion "ENDE" führt zum Abbruch der Histogrammdarstellung. Es erscheint die Maske:

HISTOGRAMMPUFFER LÖSCHEN ? NEIN JA

Löschen des Histogramms

Das Histogramm kann nur nach Eingabe des Histogramm Passwortes gelöscht werden. Es erscheint die Passwortmaske:

BITTE PASSWORT EINGEBEN: 00000 EXIT + - OK

Hier muß nun das korrekte Passwort eingegeben werden; mit der Taste <CR> wird das Zeichen quittiert und mit der Taste <ESC> kann die Eingabe abgebrochen werden. Als Passwortzeichen können Ziffern und Zahlen eingegeben werden. Wurde das letzte Zeichen quittiert, so wird das Passwort kontrolliert.

Erfolgte die Passworteingabe korrekt, so kann das Passwort geändert werden:

PASSWORT ÄNDERN ? WEITER JA

Mit der Funktion "JA" verzweigt man in die Passwortmaske, in der nun das neue Passwort eingegeben werden kann. Soll das Passwort unverändert bleiben, so wählt man "WEITER".

Entspricht das eingegebene Passwort nicht dem aktuellen Passwort, so wird folgende Maske ausgegeben:

!!! PASSWORT UNGÜLTIG !!!
WEITER

Es wird erneut die Eingabe des Passwortes verlangt.

Das gezielte Rücksetzen der Passworte kann durch Betätigen der Tastenkombination <ESC> + <CR> bzw. (<F1> + <F8> beim BDT 2) gleichzeitig beim Neustart der Anzeige erfolgen. Als Standardwert wird "00000" geladen.

Gleichzeitig wird das Konfigurationspasswort rückgesetzt.

Kapitel 6 - Programmierung

6.1 Programmieren

Folgende Schritte sind zu beachten:

- Entfernen des Kommunikationskabels an X2 der BSG 2.
- Schalterstellung V.24
- Stecken des Programmierkabels Typ 17-28TZ-0005 an X2 und PC.

Programmierkabel Typ 17-28TZ-0005:

BSG 2 (25 pol. Sub-D) PC (9 pol. Sub-D)



Einleitung der Programmierung

- Das Umschalten in den Programmiermodus erfolgt automatisch, sobald in der Konfigurationssoftware "SPSPLUS" der Menüpunkt "übertragen" angewählt wurde.
- Bei Störungen auf der Übertragungsstrecke kann das Programmieren auch vom Bediener am Terminal eingestellt werden (im Konfigurationsmenü Umschaltung auf "TEXTE PROGRAMMIEREN").

Das Terminal schaltet automatisch auf die Schnittstellenparameter:

9600 Bd, 8 Datenbits, 1 Stopbit und gerade (even) Parität.

Das Programmierpaket wird mit diesen Parametern ausgeliefert.

Das BDT zeigt nun im Display:

TEXTE PROGRAMMIEREN EXIT

6.2 Einführung in die Konfigurationssoftware SPSPLUS

Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des vorliegenden Programms hält sich an die SAA-Spezifikationen. Für die Bedienung des Programms ist eine Maus bzw. ein Trackball von Vorteil, sie ist aber ohne Einschränkungen auch über die Tastatur möglich.

Die SAA-Oberfläche besteht aus folgenden Komponenten



- Menüzeile Die Menüzeile enthält alle in einem Anwendungsprogramm verwendeten Menütitel. Es können mehrere Menüzeilen existieren, von denen aber immer nur eine sichtbar ist.
- Menütitel Mit dem Menütitel wird das dazugehörige Menüfenster aktiviert. Jeder Menütitel enthält einen hell hinterlegten Buchstaben (Hotkey).
- Menüfenster Nach Anwahl einer Option in der Menüzeile öffnet sich ein Pulldown-Menüfenster, das eine untergeordnete Menüauswahl bereitstellt. Endet die Untermenüoption mit drei Punkten, so wird vom Benutzer eine weitere Spezifikation seiner gewünschten Aktion erwartet.
- Arbeitsbereich Die gesamte Fläche unterhalb der Menüleiste und oberhalb der Statuszeile ist die Arbeitsfläche. Diese stellt Platz für Visualisierungen zur Verfügung.
- Hilfszeile In dieser Zeile werden kurze Informationen zu den angewählten Menütiteln bzw. der Menüoption ausgegeben. Darüberhinaus kann mit der Taste <F1> eine kontext sensitive Hilfe ausgewählt werden.
- Statuszeile Diese Zeile ist eine Informationszeile am unteren Rand des Bildschirms.

Auswählen und Schließen von Menüs mit der Tastatur	Die Aktivierung der Menüzeile erfolgt mit der <alt>-Taste, der erste Menütitel wird durch einen Auswahlcursor besonders markiert. Zusätzlich erscheint in jedem Menütitel ein farblich hervorgehobener Buchstabe (Hotkey). Mit der Taste <esc> oder <alt> wird die Auswahl abgebrochen. Mit den Cursortasten Rechts und Links kann der Auswahlcursor in der Menüzeile hin und her bewegt werden. Zur Aktivierung des Menüfensters können nun der besonders gekennzeichnete Hotkey, die Tasten <cursor auf="">, <cursor ab=""> oder <return> sowie die <leertaste>, falls der Cursor in der Menüzeile auf dem gewünschten Titel steht, gedrückt werden. Daraufhin wird das Menüfenster angezeigt und die erste Option des Menüfensters mit dem Auswahlcursor markiert.</leertaste></return></cursor></cursor></alt></esc></alt>
Auswählen und Schließen von Menüs mit der Maus	Der Mauscursor wird auf die Menüzeile bewegt und dort auf den Menütitel positioniert. Durch einmaliges Klicken mit der linken Maustaste wird das zugehörige Menüfenster aktiviert. Der Auswahlcursor markiert die erste Option des Menüfensters. Der Mauscursor kann dann auf die gewünschte Option bewegt werden. Die Option wird durch einen kurzen Druck auf die linke Maustaste angewählt. Die Auswahl kann jederzeit abgebrochen werden, indem die Maus nicht auf einen Menütitel oder einer Menüoption geklickt wird.
Dialogboxen	Dialogboxen ermöglichen Eingaben der unterschiedlichsten Form. Hierzu stehen sogenannte Eingabeobjekte zur Verfügung. Zwischen diesen Eingabeobjekten kann mittels verschiedener Tasten gewechselt werden. Die <tab>-Taste aktiviert alle Objekte nacheinander, <shift-tab> aktiviert die Objekte in der umgekehrten Reihenfolge. Die Cursortasten aktivieren das nächste Objekt in der entsprechenden Richtung. Alternativ ist die direkte Anwahl über die Maus möglich. Das jeweils aktive Objekt wird farblich hervorgehoben, bzw. durch den Cursor kenntlich gemacht. Mit der <return>-Taste werden Eingaben bestätigt, mit der <esc>-Taste kann die Eingabe abgebrochen werden. Mit beiden Tasten wird in jedem Fall die Dialogbox wieder geschlossen.</esc></return></shift-tab></tab>
Befehlsschaltfläche (Action Button)	Die Befehlsschaltfläche enthält Befehle, die unmittelbar ausgeführt werden. Mit <ok> wird der Befehl ausgeführt, <abbruch> bricht den Befehl ab und schließt das Dialogfenster. Nicht verfügbare Schaltflächen sind abgeblendet. Die Auswahl einer Befehlsschaltfläche erfolgt mittels der Maus durch Anklicken der gewünschten Schaltfläche mit der linken Maustaste. Mit der Tastatur erreichen Sie die gewünschte Fläche durch Drücken der <tabulator>-Taste. Die Aktivierung erfolgt durch Betätigen der <leer>-Taste oder der <eingabe>-Taste (Return-Taste).</eingabe></leer></tabulator></abbruch></ok>
Listenfelder (vertikale oder horizontale Selectbox)	In einem Listenfeld werden die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten in Form einer Liste aufgeführt. Durch Benutzung der Bildlaufleisten können weitere Möglichkeiten, die momentan nicht sichtbar sind, angezeigt werden. Es kann jeweils nur ein Eintrag aus der Liste gewählt werden. Klicken Sie mit der Maus auf die Bildlaufzeile, bis der gewünschte Eintrag im Listenfeld mit dem Auswahlcursor hinterlegt wird. Sie können nun den Eintrag anklicken und anschließend die gewünschte Befehlsschaltfläche betätigen oder Sie führen einen Doppelklick auf den Eintrag aus, damit wird der zur Zeit aktive Befehl mit dem Eintrag ausgeführt. Bei Benutzung der Tastatur verwenden Sie die Richtungstasten (<cursor>, <home>, <end>, <pgup>, <pgdn>) bis der Auswahlcursor auf dem gewünschten Listeneintrag steht. Anschließen betätigen Sie die <eingabe>-Taste.</eingabe></pgdn></pgup></end></home></cursor>

Optionsschaltflächen (Radio Button)	Optionsschaltflächen enthalten eine Gruppe von Optionen von denen jeweils nur eine angewählt werden darf. Die ausgewählte Option wird mittels einer Markierung hervorgehoben. Nicht verfügbare Optionen werden dunkel dargestellt. Die Anwahl erfolgt bei aktivem Objekt über die Leertaste bzw. durch Anklicken der Markierung mit der Maus.
Pop-Up Selectbox	Pop-Up Selectboxen sind Felder, die sobald sie angewählt werden, ein Fenster öffnen, indem sich eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten befinden. Mit der Maus wird dieses Fenster durch Anklicken des Pfeils geöffnet. Durch einen Doppelklick auf das gewünschte Element erfolgt die Übernahme. Die Pop-Up Selectbox wird mit der Tabulatortaste erreicht, das Fenster wird mit Hilfe der <leertaste>, <pgup> bzw. <pgdn> geöffnet. Durch Bewegen des Auswahlcursors mit den Cursortasten wählen Sie das gewünschte Element aus. Mit der <eingabe>-Taste wird das Element übernommen.</eingabe></pgdn></pgup></leertaste>
Textfelder	Das Textfeld kann durch Anklicken mit der Maus, oder durch Betätigen der Tabulatortaste mit der Tastatur erreicht werden. Als Zeichen dafür, daß das Textfeld aktiv ist, blinkt in ihm ein Cursor. Mit der <einfg>-Taste kann zwischen Überschreibe- und Einfügemodus gewechselt, mittels der <cursor>-Tasten bzw. der Maus der Cursor im Eingabefeld bewegt werden. Es muß nicht der komplette Text sichtbar sein.</cursor></einfg>
Kontrollkästchen (Push Button)	Sind Optionen mit Kontrollkästchen versehen, bedeutet dieses, daß die Option aktiviert oder deaktiviert werden kann. Es können beliebig viele Kontrollkästchenoptionen aktiviert sein. Aktivierte Kontroll-Kästchen sind mit einem [X] gekennzeichnet. Nicht verfügbare Optionen werden dunkel dargestellt. Zum Aktivieren klicken Sie mit der Maus auf das leere Kontrollkästchen, zum Deaktivieren klicken Sie nochmals auf das Kästchen. Mit der Tastatur gelangen Sie durch Betätigen der <tabulator>-Taste oder den Cursor-Tasten zum gewünschten Kontrollkästchen, mit der <leer>-Taste wird das Kästchen aktiviert oder die Auswahl rückgängig gemacht.</leer></tabulator>
Bildlaufleiste	Die Bildlaufleiste erscheint am unteren oder rechten Rand eines Fensters, von dem nicht der ganze Inhalt sichtbar ist. Eine Bildlaufleiste enthält ein Bildlauffeld und zwei Bildlaufpfeile. Das Bildlauffeld ist ein dunkel markiertes Kästchen in der Bildlaufleiste, das die Position des aktuellen Fensterinhalts im Verhältnis zum gesamten Fensterinhalt anzeigt. Die Bildlaufpfeile befinden sich an beiden Enden der Bildlaufleiste. Der Bildlauf wird mit der Maus benutzt, indem Sie mit der linken Maustaste das Bildlauffeld anklicken, festhalten und durch bewegen der Maus verschieben. Soll die Verschiebung langsam erfolgen, so klicken Sie mit der Bildlaufpfeile an. Einen seitenweisen Wechsel erreicht man durch klicken auf die Bildlaufleiste über oder unter dem Bildlauffeld. Mit der Tastatur erscheint der nicht sichtbare Inhalt des Fensters durch die Benutzung der <cursor>-Tasten oder der <pgup pgdn="">-Tasten.</pgup></cursor>
Dateiauswahlfenster (File Selectbox)	Die File Select Box dient zur Auswahl, zum Laden, oder Speichern einer Datei. Sie enthält drei Dialogfelder. Sobald in einem Feld eine Auswahl getroffen wurde, erscheint sie auch in den anderen Feldern.

- 62 -

Installation

Das PC-Konfigurationsprogramm wird zur Konfigurierung der EEx i-Terminals verwendet. Die Textprogrammierung ist menügesteuert aufgebaut. Sie arbeitet im Dialog mit dem Bediener.

Systemanforderungen an das Programmiersystem

Es wird ein IBM-AT oder dazu vollständig kompatibler Rechner benötigt. Dieser muß mit einer seriellen V.24-Schnittstelle (RS232 C) auf COM1/COM2 und mit dem Betriebsystem MS-DOS Version 3.1 oder höher ausgestattet sein. Ein 640 k Hauptspeicher sowie ein Videoadapter mit 25 Zeilen zu je 80 Spalten- Modus (Herkules, CGA, EGA, VGA) wird vorausgesetzt. Die Kapazität des Diskettenlaufwerks muß mindestens 720 kByte betragen (Installation). Für das Betreiben des Programmes auf einem Diskettenlaufwerk ist eine Kapazität von 1,2 MByte nötig. Im File CONFIG.SYS muß mindestens folgende Angabe gemacht sein:

FILES = 30 BUFFERS = 30

Die automatische Installation von MS-DOS 6.0 installiert in der CONFIG.SYS den Eintrag

DEVICE = EMM386 noems. Ersetzen Sie bitte ,noems" in "ram"

Installation auf der Festplatte

Eingabe Kommentar

A: Laufwerk A: auswählen install Installation

Die Installation erfolgt menügeführt.

Starten des PC-Programms

Achtung: Die Kommunikationsschnittstelle zum Anschluß des BDT (COM1 oder COM2) darf nicht von einem anderen Treiber (z. B. Maus) benutzt werden.

Eingabe K	ommentar
-----------	----------

C:	Anwahl der Festplatte
cd \SPS	Anwahl des Verzeichnisses
SPSPLUS	Programmstart

SPSPLUS /L Programmstart auf einem Laptop

Grundlegende Bedienung des PC-Programms

Nach Aufruf des Programms erscheint folgende Bildschirmmaske:

ÚÄÄ,	<u> </u>	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ		ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
з І	Konfiguration Edi	tieren Bearbei	ten šbertragen	Optionen ³
з	ÚÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	8	3
з	³ Neu.	Alt+F2 ^g		3
з	^{3™} ffnen	Alt+F5 ³		3
з	³ Datei manager	Alt+F6 ³		3
з	³ Import	Alt+F7 з		3
з	³ Export	Alt+F8 ³		3
з	³ Si chern	Alt+F9 ³		3
з	ÃĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ		3
з	³ Drucken	Alt+F10 ³		3
з	ĨĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ			3
з	³ DOS Shell	Alt+F3 ³		3
з	³ Beenden	$Alt+F4^3$		3
з	ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	AAAAAAAA		3
з				3
ÃÄÄ/	\````````````````````````````````````	AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	\````````````````````````````````````
з	Erstellen einer Kor	nfiguration.		3
ÃÄÄÄ	\ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	IAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
з	SPSPLUS		01.02	2. 95 11: 30: 10 ³
ÀÄÄÄ	<i>ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ</i>	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XAĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ

Nach dem Start öffnet sich automatisch das Menüfenster "Konfiguration". Nun kann eine Konfiguration geöffnet oder neuerstellt werden.

Konfiguration neuerstellen / editieren

ÚÄÄ.	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ÄÄÄÄ?
3	Konfi gurati on	Editieren 1	Bearbeiten šber	rtragen	Opti onen	3
з	8			0	1	з
з	ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ÄÄÄ Datei lad	en ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	\ÄÄÄÄ;	з
з	³ Konfiguration	sname: [*.*		1	g	з
з	³ Konfiguration	$in C \setminus SPS2 0$	Verzei chni s	sse.	3	з
з	зÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ		ŬĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ÄÄÄÄÄ į	з	з
з	³³ SPSDEMO	g	3	C +	з	з
з	³³ TEST	3	³ M0D984	+	3	з
з	33	3	³ S5	+	3	з
з	33	3	з[-A-]	+	3	з
з	33	3	3[- <mark>B</mark> -1	+	3	з
з	33	3	31-Č-1	+	3	з
з	33	3	3	+	3	з
з	здд++++++++++	-+++ + ÄÄÌ	À À À À À À À À À À À À À À À À À À À	ĬÄÄÄÄÄ	3	з
з	ÃAAAAAAAAAAAAAA				XÄÄÄÄ ~	з
з	³ <f1-hilfe></f1-hilfe>	$\langle A^{\prime} \rangle \langle B^{\prime} \rangle \langle C^{\prime} \rangle$	> < D' > < Ok	<pre></pre>	ich> ³	з
з			<u> </u>			з
з				.		з
з						з
ÀÄÄ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ÄÄÄÄÙ

In dieser Dialogbox kann nun eine bestehende Konfiguration angewählt bzw. eine neue erstellt werden. Wird eine bestehende Konfiguration gewählt, erscheint das Arbeitsfenster "Texte editieren".

Falls ein neuer Name eingegeben wurde, erscheint die Dialogbox "System":

ÚÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	İÄ	Ä	ÀÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	İÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	ÄÄ	İÄ.	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄŻ	١Ä	ÄÄ	ÄÄ	j.
3	K	on	if i	i g	uı	<u>a</u>	ti	0	n]	Ed	i '	ti	e	re	en			Be	ea	\mathbf{r}	be	i t	e	n		š	be	ert	r	ag	gei	n		0	pt	i	on	er	1			з
з																																					.							з
зÚÂ	Â	ÂÄ	Â	ÄÄ	ÂÀ	١Â	ÄÄ	ÅΆ	ÂÀ	ÀÀ.	ÂĂ	ÀÄ	Â	ÄÄ	Â	ÄÅ	١Ä	Â	ÂÂ	Â	Τ	'ez	ĸt	Ä	Â.	ÂÂ	Â	ΑÂ	ÂÄ	ÂĂ	ίÂ.	ÄÄ	ÂÀ	ÄÄ	ÄÄ	Â	ÂÄ	Â	ÅÄ	Â/	١Ä	ÄÄ	ίÂ	з
33																																											3	з
ззŲ́	İÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	ÀÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	İÄ	Ä	ÄÄ		Sv	st	te	m	Ä	ÄÄ	ÄÄ	ÅÄ	ÄÄ	ÄÄ	ίÄ.	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	; ³	3
333	;																				J																						33	з
333	;	Ge	er.	. t	ea	au	sv	va	hl	:				S	P	S-	M	b	de		Гv	p	en	aυ	IS	wa	h]	1:]	Kc	nt	fi	gu	ır	at	i	on	:			33	з
333	;		. – ,	,, -			~ .														-5	I.													0-								33	з
333	;	ÚÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	ŚΆ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	ίį			1	ÚÄ	Ä	ÄÄ	١Ä	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ίį			1	ÚÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄŻ	ÁΆ	زÄ	33	з
333	;	зïВ	SD'	Г2						-6			:	зç	P	S-	M	b	de		S 5							-C +			:	зï)	Ve	er	si	0	n	2.	X	<u> </u>	33	з
333	:	зĨ	ŜĎ	ГĨ						+			:	зÃ	Ĩ	Ĩ¢	s .		ŜP	S	- Ň	h	de					+			:	зд	้ดโ	Ś	Ve	$\hat{\mathbf{r}}$	si	0	n	ĩ .	5	з	33	з
333	:	зĨ	ŜĎ	Γ¥						+			:	з		- 2			-	~								+				ÀÂ	ÄÄ	ΆÄ	ÄÄ	Â	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÂŻ	١Ă	ÄÌ	33	з
333	;	ÀÄ	Ä	ÂÂ	ÄÄ	İΆ	ÄŻ	ŚΆ	ÄŻ	١Ť				ÀÄ	Ä	ÄÄ	ŚΆ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	١Ī															33	з
333	;						• ••																																				33	з
333	;	ίÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	İΆ	ÄŻ	ŚΆ	ÄŻ	Ϊ;			1	ÍÄ	Ä	ÄÄ	ŚΆ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	Ϊ÷															33	з
333	:	ЗR	RD	Г2					1 11	٠g			:	ЗС	P	S-	M	h	de		\$5							٠g															33	3
333	:	λÄ	Ä	ÂÃ	ÄŻ	ŚΧ	ÄŻ	ŚΆ	ÄŻ	ΪÌ				λÄ	Ä	ÄŻ	ίÄ	Ä	ÄΧ	Ä	ÄĂ	Ä	ÄΆ	ÄΆ	Ä	ÄΆ	Ä	ΪÌ															33	3
333	:								1 11	10																		10															33	з
ззÃ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	İÄ	ÄÄ	ÁÄ	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	İÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	ίÄ	ÄÄ	ÄÄ	İÄ.	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄŻ	İÄ	ÄÄ	13	3
333	;	<f< td=""><td>71.</td><td>- H</td><td>i 1</td><td>f</td><td>e></td><td>></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><</td><td>:01</td><td>K></td><td></td><td><</td><td>Ab</td><td>b</td><td>ru</td><td>cl</td><td>1></td><td></td><td>33</td><td>3</td></f<>	71.	- H	i 1	f	e>	>																								<	:01	K>		<	Ab	b	ru	cl	1>		33	3
ззÀ	Ä	ÄÄ	Â	ÄÄ	ÂÄ	İÂ	ÄÀ	ŚΆ	ÄŻ	ÅÄ	ÄÄ	ÅÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	λÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÁÄ	ÄÄ	ÄÄ	ίÄ.	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄŻ	ŚΆ	ÄÄ	ÌЗ	з
здй	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ίÄ	Ä	ίÄ	Ä	λĂ	Ä	١Ä	Ä	ÄÄ	Ä	Ä	ίÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	άĂ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	λÄ.	ÄÄ	ÄÄ	ίÄ.	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÁĂ	Ä/	٩X	ÄÄ	ÄÌ	ſЗ
ÀÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	١Ä	ÄÄ	١Ä	Ä	١Ä	Ä	١Ä	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÀ	١Ä	Ä	ÁÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ĂĂ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	٩Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ä	ÄÄ	Ä	ÁÄ	Ä/	٩Ä	ÄÄ	ÄÄ	Ù

SPS-Mode Typenauswahl

SPS-MODE S5	Das Editierprogramm ist auf eine Simatic S5-Steuerung spezialisiert. Die Adreß-, Befehls- und Formateingaben werden auf ihre Gültigkeit hin geprüft.
Allg. SPS-MODE	Das Editierprogramm kann für alle anderen Firmwaretypen des SPS-Mode verwendet werden. Es werden nur die Befehls- und Formateingaben geprüft.

Konfiguration

Das SPSPLUS V2.X ist in der Lage mit Konfigurationen der älteren Versionen kompatibel zu arbeiten. Dies ist notwendig, falls Terminals mit Firmware-Version kleiner 2.1 verwendet werden. Für neue Terminals wählen Sie "Version 2.X"; nur hier ist die Störbitverarbeitung einstellbar und das Texteditierfeld hat eine Größe von 200 Zeichen.

- 66 -

Texte editieren

Zum Editieren der Texte wählen Sie auf der Menüleiste das Menü "Editieren" und setzen den Auswahlcursor auf "Texte". Es erscheint ein zweiteiliges Fenster mit der Fensterüberschrift "Text". Die Editierung erfolgt im unteren Teil des Editierfeldes.

Hier können Sie nun den Text eingeben, wobei die aktuelle Cursorposition sofort angegeben wird. Nach der Übernahme des Textes (Anwahl eines anderen Menüs oder durch weiterblättern der Textnummer) wird im ersten Teil des Fensters der eingegebene Text so dargestellt, wie er auf dem Terminal erscheint. Mit <ESC> wird die letzte Eingabe rückgängig gemacht.

Die Bearbeitung eines Textes erfolgt im Editierfeld; die Darstellung im "ONLINE DISPLAY" erfolgt nach Betätigen von <F9>, <Ctrl> <F9> oder durch Anklicken der Befehlsschaltfläche "Übernehmen". Die Anwahl bzw. das Blättern innerhalb der Textnummern erfolgt durch die Tastatur oder die Maus.

Bedienung

Tastatur:

- <PgUp>/<PgDn> Wahl der vorherigen bzw. nächsten Textnummer
- <Shift>+<PgUp>/<PgDn> 10 Textnummern zurück bzw. vor
- <Strg>+<PgUp>/<PgDn> 100 Textnummern zurück bzw. vor
- <F2> Eingabe der Textnummer

Maus:

- Durch klicken auf die Pfeile runter/hoch kann eine Textnummer vor/zurück geblättert werden.
- Der Cursor zeigt dabei die Eingabebereitschaft des Systems an. Der eingegebene Text wird sofort übernommen, wenn eine Aktion außerhalb des Editierfeldes erfolgt. Die Eingabe wird verworfen, wenn die <ESC>-Taste betätigt wird.

Das Arbeitsfenster wird durch einige Aktionen (z. B. kopieren/löschen usw.) geschlossen. Es kann durch Anwahl des Menüpunktes "Editieren" + "Texte" wieder aktiviert werden.

6.3 Allgemeine Festlegung

ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ÄÄ Allgemeine	Festl egungen	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ĬÄÄż
SPS-Adresse	e Funktionstas	stenfeld:	DB[031]	DW[000]	з
			[]	[]	з
Anzahl der	Funktionstast	tenbits:	[16]		з
					з
SPS-Adresse	e Steuerw"rter	r:	DB[031]	DW[010]	з
					з
Adresse Mel	dedatenworte:		DB[031]	DW[030]	з
					з
Angabe des	Steuerzei cher	ns:	[#]		з
0					з
Textnummer	St"rbits:		[000]		з
					З
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	AAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ĂĂĂ ´
F1-Hilfe>				<ok> <abbruch< td=""><td>l>_3</td></abbruch<></ok>	l>_3
AAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AÂŬ
	AAAAAAAAAAAA SPS-Adresse Anzahl der SPS-Adresse Adresse Mel Angabe des Fextnummer AAAAAAAAAAAAA F1-Hilfe> AAAAAAAAAAAAA	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Allgemeine SPS-Adresse Funktionstas Anzahl der Funktionstas SPS-Adresse Steuerw"rter Adresse Meldedatenworte: Angabe des Steuerzeicher Fextnummer St"rbits: ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Allgemeine Festlegungen SPS-Adresse Funktionstastenfeld: Anzahl der Funktionstastenbits: SPS-Adresse Steuerw"rter: Adresse Meldedatenworte: Angabe des Steuerzeichens: Fextnummer St"rbits: AÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Allgemeine Festlegungen ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPS-Adresse Funktionstastenfeld:DB[031]Anzahl der Funktionstastenbits:[16]SPS-Adresse Steuerw"rter:DB[031]Adresse Meldedatenworte:DB[031]Angabe des Steuerzeichens:[#]Fextnummer St"rbits:[000]AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

In dem Menü der "Allgemeinen Festlegungen" werden folgende Angaben erwartet:

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	Gibt an, ab welcher Adresse die Funktionstastenbits in die Steuerung übertragen werden. Es wird nur die unten angegebene Anzahl über- tragen.
Anzahl der zu übertragenden Funktionstastenbits	Um Speicher zu sparen, können Sie Funktionstasten-Ebenen de- aktivieren. Übertragung der Funktionstasten von: F1F16, F1Shift+F16, F1Alt+F16, F1"-"+F16 64 F1"-"+F16 48 F1Alt+F16 32 F1Shift+F16 16 F1
SPS-Adresse Steuerwörter	Ab dieser Adresse werden die Steuerwörter und die Störbits aus der SPS ausgelesen.
Adresse Meldedatenworte	Ab dieser Adresse werden die Textaufrufe, Histogrammeinträge gelesen bzw. die aktuellen Textnummern geschrieben.
Angabe des Steuerzeichens	Zur Einleitung von Sonderfunktionen, z. B. um Variable anzuzeigen, muß die Befehlssequenz mit einem definierten Steuerzeichen eingeleitet werden.
Textnummer Störbits	Ab der SPS-Mode Version 2.1 kann diese Textnummer eingegeben werden. Sie spezifiziert die Basis-Adresse, ab der den Störungen Text- nummern zugeordnet werden. Wenn im Feld der Wert Null eingetragen ist, so ist die Störbitbearbeitung deaktiv.

6.4 Funktionstastentexte

<u>ý</u> Ä/	ÀÄÄ	\ÄÄ Å	\ÄÄ	ÄÄÄÄ	Funkt	ionstas	stentex	te ÄÄ	ĂĂĂĂĂ	ÄÄÄÄÄ	AAAAAAAAA	ÄÄÄÄÄÄ	ĂĂĂĂĂ	ż
з З	1	F1	-	[# TO (01]	9	F9 -	[#T2	00]		з З
З З	2	F1	-	[#T10	00]	а	F9 -	[# T 0	03]		з З
з З	3	F1	-	[#TOO	02]	b	F9 -	[#TO:	30]		З З
З З	4	F1	-	[# TO (04]	С	F9 -	[#TO:	32]		З З
З З	5	F1	-	[#TOO	05]	d	F9 -	[#TO:	34]		3 3
З З	6	F1	-	[#TOO	06]	е	F9 -	[]		3 3
З З	7	F1	-	[#T08	80]	f	F9 -	[]		3 3
з З	8	F1	-	80T#]	35]	g	F9 -	[#H]		з З
ÂĂ з	4ÅÅÅ <f1-< td=""><td>AAA/ Hi l</td><td>AAA fe</td><td>AAAAA ></td><td>AÀÀÀÀÀ <f2-< td=""><td>AAAAAAA Al t+Fn></td><td>AAAAAAA ></td><td>ĂĂĂĂĂ</td><td>ÂĂĂĂĂ</td><td>AAAAA</td><td>AAAAAAAA</td><td>AAAAAA</td><td>AAAA</td><td>́з</td></f2-<></td></f1-<>	AAA/ Hi l	AAA fe	AAAAA >	AÀÀÀÀÀ <f2-< td=""><td>AAAAAAA Al t+Fn></td><td>AAAAAAA ></td><td>ĂĂĂĂĂ</td><td>ÂĂĂĂĂ</td><td>AAAAA</td><td>AAAAAAAA</td><td>AAAAAA</td><td>AAAA</td><td>́з</td></f2-<>	AAAAAAA Al t+Fn>	AAAAAAA >	ĂĂĂĂĂ	ÂĂĂĂĂ	AAAAA	AAAAAAAA	AAAAAA	AAAA	́з
ÀÄ	<f3- AÄÄÄ</f3- 	Shi AAA/	ft \AA	:+Fn≥ AAAAA	<f4-] ÄÄÄÄÄÄ</f4-] 	Mi nus+H AAAAAAA	Fn> AAAAAAA	ÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄ Ä	ÄÄÄÄÄ	< <u>0</u> K> AAAAAAAA	<abbru AAAAAA</abbru 	ich> ÀÀÀÀÀ	з Ù

Die Funktiontastentexte gliedern sich in mehrere Bildschirmmasken. Die erste Maske enthält die Funktionstastentexte F1...F16; die zweite die Shift-F1...Shift-F16 usw. Diese werden mit den <Cursor>-Tasten angewählt. Die Editierfelder sind 16 Zeichen lang. Es werden die gleichen Eingabeformatroutinen angesprochen wie bei der Textprogrammierung, wobei bei der allgemeinen SPS-Version die Formate nur auf ihre Abfolge kontrolliert werden.

6.5 Konfigurationen übertragen

Bevor diese Funktion angewählt werden kann muß eine vollständige Konfiguration erstellt sein.

Diese besteht aus:

- den Texten
- den allgemeinen Festlegungen
- den Funktionstastentexten

Die Übertragung wird nun durch die Meldung "Übertragung läuft" angezeigt. Als erstes wird der Textspeicher des angeschlossenen Terminals gelöscht. Dieses dauert ca. 40 Sekunden. Die folgende Übertragung der Texte wird durch deren Darstellung auf dem Display angezeigt. Wird die Übertragung erfolgreich abgeschlossen, so erscheint auf dem Terminal die Meldung "Texte sichern" und danach die Grundmaske. Der PC zeigt dieses mit der Meldung "Daten erfolgreich übertragen" an.

Sollte in der Konfiguration ein Fehler sein, z. B. ungültige Adressen, wird die Übertragung abgebrochen und das Terminals zeigt **"Fehler in Konfiguration"**. In diesem Fall sind die Adressen in den "allgemeinen Festlegungen" zu überprüfen.

Die Fehlermeldung **"Textspeicher voll"** zeigt den Überlauf des Speichers an. Eine mögliche Abhilfe ist das Ausnutzen der Befehlssequenz #TXXX (Text einfügen).

6.6 Erweiterte Bedienung des SPSPLUS-Programms

Konfigurationen Kopieren, Löschen...

Unter dem Menüpunkt "Dateimanager" können nach Anwahl einer Konfiguration folgende Funktionen ausgeführt werden:

Kopieren	Kopieren der angewählten Konfiguration in ein beliebiges Zielverzeichnis / Laufwerk.
Löschen	Löschen aller Dateien der angewählten Konfiguration.
Umbenennen	Angabe eines neuen Namens für die angegebene Konfiguration.

Konfigurationen bereichsweise bearbeiten

Konfiguration wandeln	Wandeln einer unter SPSPLUS Version 1.X erstellten Konfiguration in das neue Format.Achtung:Die SPS-Mode Terminals müssen mit einer Firmware _ V2.1 ausgestattet sein.
Textblöcke umkopieren	Kopieren angegebener Textbereiche in einen anderen Textbereich bzw. in eine andere Konfiguration. Dabei kann angegeben werden, ob der Zieltextbereich vorher gelöscht werden soll; dies ist notwendig, falls der Quellbereich vollständig (auch mit Lücken) auf den Zielbereich abgebildet werden soll. Das Überschreiben von Texten im Zielbereich kann ebenfalls gewählt werden. Ist das Überschreiben ausgeschaltet, es befinden sich dort aber Texte, so erscheint eine Dialogbox mit einer Fehlermeldung.
Textblöcke verschieben	Ähnlich des Kopierens können auch Textbereiche in einer Konfiguration verschoben werden.
Textblöcke löschen	Löschen eines angegebenen Textbereiches

Export / Import

Müssen Texte anderweitig bearbeitet werden, so können diese unter dem Menüpunkt "Konfigurationen" und "Exportieren" in eine ASCII-Datei kopiert werden. Diese hat die Form

<4 Stellen Textnummer><100 oder 200 Stellen Text><CR><LF>

und die Dateibezeichnung T<Konfigurationsname>.TXT

Dieser Vorgang kann auch mit der "Import"-Funktion umgekehrt werden. Dazu muß eine ASCII-Datei; d. h. eine Datei, die nur druckbare Zeichen und Drucker-Steuerzeichen enthält; die oben angegebene Dateibezeichnung tragen.

Sichern einer rückgelesenen Konfiguration

Nach dem Rücklesen aus den SPS-Mode-Terminals (Firmware Release _ V.2.1) kann über den Menüpunkt "Konfiguration" + "Sichern" die Konfiguration abgespeichert werden.

Konfiguration drucken

Drucken der kompletten oder Teile der angewählten Konfiguration über den Menüpunkt "Konfiguration" + "Drucken".

Bearbeiten der Texte

Unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" können Funktionen abgerufen werden, die für das Bearbeiten der Texte notwendig sind.

Textnummer eingeben	Mit dem Menüpunkt "Bearbeiten" + "Textnummer" wird ein Text ausgewählt.
Übernehmen der Texte	Mit dem Menüpunkt "Bearbeiten" + "Übernehmen der Texte" werden die Texte in das Online- Display übertragen.
Puffer laden	Mit diesem Menüpunkt wird der aktuelle Text in einen Puffer geschrieben.
Puffer nach Text	Dieser Menüpunkt schreibt den Puffer in das aktuelle Texteditierfeld.
Text löschen	Mit "Bearbeiten" + "Text löschen" wird der Text im aktuell angezeigten Texteditierfeld gelöscht.
Text-Info	Dieser Menüpunkt gibt Informationen über die aktuelle Konfiguration aus.

Übertragen von Daten zum und vom SPS-Mode Terminal

Konfiguration übertragen	Der Menüeintrag "Konfiguration übertragen" überträgt die angewählte Konfiguration in das SPS- Mode-Terminal.
Konfiguration rücklesen	Hierdurch wird die Konfiguration ab Firmware V.2.1 des SPS-Mode Terminals in SPSPLUS zurückgelesen.
Histogrammtexte rücklesen	Zum Einlesen der Histogrammtexte ab Firmware V.2.1 aus dem SPS-Mode-Terminal ist der Menüpunkt "Histogrammtexte rücklesen" anzuwählen.
Histogrammeinträge löschen	Hiermit werden ab Firmware V.2.1 die Histogrammeinträge im SPS-Mode-Terminal gelöscht.
EPROM erstellen (für weitere Entwicklungen)	Erstellen einer EPROM-Binärdatei aus der ausgewählten Konfiguration.
EPROM-File senden (für weitere Entwicklungen)	Mit diesem Menüpunkt wird die INTEL-Hex-Datei der aktuellen Konfiguration an ein ange- schlossenes EPROM-Programmiergerät übertragen.

Options-Menü

Farben	Mit dem Menüpunkt "Farben" können die Farben der einzelnen Bildschirmelemente verändert werden. Diese Einstellungen werden beim Verlassen des Programms auto- matisch gespeichert.
Uhrzeit & Datum setzen	Dieser Punkt setzt die Systemzeit und das Datum des PCs.
Sprachenwahl	Hiermit wird die Sprache für das angeschlossene SPS-Mode-Terminal und die Bedien- oberfläche eingestellt.
Schnittstellen & Formate	Mit diesem Menüpunkt werden die Kommunikationsparameter wie Baudrate, Schnitt- stelle, etc. zwischen PC und SPS-Mode-Terminal ausgewählt.
System Optionenauswahl	Zur Auswahl des angeschlossenen Terminals und des SPS-Typs ist dieser Menüpunkt anzuwählen.
Info	Dieser Menüpunkt gibt die Informationsbox mit der SPSPLUS-Versionsnummer und dem aktuellen Release aus.

6.7 Arbeiten mit früheren Versionen

Die Programmiersoftware SPSPLUS V2.0 ist abwärts kompatibel zu früheren Versionen.

Editieren von Konfigurationen V1.X

Das Programm detektiert diese Konfigurationen automatisch und verhält sich wie die früheren Versionen.

Terminals mit Firmware < V2.1

Für das Programmieren von Terminalsn mit älterer Firmware als V2.1 benutzen Sie bitte das Format SPSPLUS-Version 1.5X. In Ausnahmefällen kann auch beim Herunterladen die Kompatibilität zu 1.5x explizit angewählt werden.

Achtung: Hierbei werden nur 100 Zeichen eines Textes heruntergeladen.

Wechseln des Formates einer Konfiguration

Soll eine Konfiguration des Formates SPSPLUS V1.5x in das neue Format gewechselt werden, so wählen Sie bitte in der Box "Datei und Dateimanager" die Konfiguration aus und führen den Befehl </br>
Anhang A - Ankopplung an die Teleperm M

SPS-Mode Teleperm M mit Procedure 3964R Ankopplung an die Siemens AS. Die Ankopplung erfolgt über die Anschaltbaugruppen 6DS1318 oder 6DS1333, wobei die 6DS1318 nur mit TTY aktiv/passiv betrieben werden kann.

Die AS ist nicht in der Lage, Datenanforderungen (Fetches, ED) der Terminals zu bearbeiten. Somit müssen die Daten aktiv von der AS ausgesendet werden. Im Terminal werden dafür 256 Datenworte (16 Bit) als Variablenspeicher zur Verfügung gestellt. Die Zuordnung der Speicherbereiche ist wie folgt:

Koppeldaten Terminal \Rightarrow AS

Diese Daten Daten werden vom Terminal selbständig an die AS abgesetzt.

SPS-Adresse Funktionstastenfeld SPS-Adresse Steuerwörter + 4 SPS-Adresse Melderegister

- Funktionstasten
- Quittierung des dyn. Steuerwortes
- 1 DW Melderegister
- 1 DW Histogrammregister
- 1 DW Reserve
- 1 DW Reserve
- 3 DW Uhrzeitregister

Koppeldaten AS \Rightarrow Terminal

Diese Daten müssen zyklisch spontan von der AS zum Terminal abgesetzt werden.

SPS-Adresse Steuerwörter + 4

SPS-Adresse Melderegister

- 3 DW Reserve
- 2 DW Steuerwörter
- 15 DW Störbitfeld
- 1 DW Quittierung Melderegister
- 1 DW Quittierung Histogrammregister
- 1 DW Reserve
- 1 DW Textnummernregister
- 3 DW Uhrzeitregister

Variable

SPS-Adresse Steuerwörter DB + 1

• 256 DW Variablen (absolute Adressierung im Text)

Beispiel: "SPS-Adresse Steuerwörter": DB (bzw.) GA 031 000 Die erste Variable hat automatisch die Adresse GA032.000;

z. B. #032000UUU zeigt die erste Variable dreistellig im Format U.

Anhang B - Ankopplungen mit MODBUS RTU-Protokoll

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Ankopplung eines Terminals an eine Siemens SPS-Anlage. Hier sind nun die Änderungen aufgeführt die bei einer Ankopplung an eine SPS-Anlage mit MODBUS RTU-Protokoll getroffen werden müssen. Grundsätzlich funktioniert die Ankopplung auch an anderen SPS-Typen als der AEG 984-Familie. Die SPS muß dann als Slave eingestellt werden und die folgenden Funktionscodes des MODBUS RTU-Protokolls erfüllen. Durch die Adressierung, d. h. die Voranstellung des Speichertyps, können aber auch die Funktionscode beeinflußt werden.

B.1 Datenformat MODBUS RTU

Das Meldungsformat des MODBUS RTU lautet allgemein:

T1	T2	T3	Adresse	Funktion	Daten	Checksumme	T1	T2	Т3			
mit T1	T3	:	Pausenzeiten minimal dreieir	zwischen zwe nhalb Zeichen	Telegrammen. Der Empfänger er übertragungszeiten eine neue Adr	wartet nach einer F esse.	ausenz	zeit von				
Adress	e	:	Unterstationsnummer des Kommunikationspartners. Bemerkung: Das EEx i-Terminal ermittelt nach dem Aufstarten automatisch die Unterstation.									
Funktio	n	: Von den zahlreichen Funktionen des MODBUS RTU-Protokolls werden von den EEx i-Terminals folgende benutzt. Der Typ des Funktionscodes wird durch die Angabe der Adresse beeinflußt										

Code	Funktion
01	Spulen und diskrete Ausgangsmerker lesen. Dieser Funktionscode wird benutzt falls der Adresse eine "0" vorgestellt wird. Z. B. Lesen und Anzeigen der ersten 16 Merker #00001XXXX
02	Lesen von diskreten Eingängen durch Voranstellen einer "1". Z. B. Lesen der ersten 16 Eingangsmerker #10001XXXX
03	Lesen/Schreiben eines oder mehrerer Register. Voranstellen einer "4". Z. B. Lesen des ersten Speicherregisters und dezimale Ausgabe #40001UUUUU.
04	Lesen eines Eingangsregisters Voranstellen einer "3"
08	Der Schleifentest wird zyklisch vom Master eingeflochten
15	Schreiben mehrerer Merker wie Code 1
16	Schreiben mehrerer Register wie Code 3

Achtung: Die Speichertypen "1" (diskrete Eingangsmerker) und "3" (Eingangsregister) können nur gelesen werden; d. h. sie dürfen nicht in den "allgemeinen Bedingungen" oder "Variablen editieren" verwendet werden.

Checksumme: Die Fehlerkennung arbeitet mit CRC-16 Checksumme und dem Polynom x¹⁶+x¹⁵+x²+1

Das EEx i-Terminal ist der Master und holt sich aktiv die Daten aus der SPS. Dort dürfen für diese Schnittstelle keine Sendeaufträge programmiert sein.

B.2 Kommunikation mit dem MODBUS RTU-Protokoll

Allgemeines

Dieses Handbuch beschreibt die Kommunikation und die Ankopplung eines Terminals an eine Siemens S5 SPS-Anlage. Bei einer Ankopplung über das MODBUS RTU-Protokoll sind folgende Änderungen zur Siemens Deklaration zu beachten:

Im Programmierpaket "SPSPLUS" muß der SPS-Typ " allgemeiner SPS-Mode" angewählt sein.

Siemens S5	MODBUS RTU
Datenbausteine (DB) und Datenwörter (DW)	Register
sechsstellige Angabe der Speicheradresse z. B. #030020UUU	fünfstellige Angabe der Speicheradresse ("4" + vierstellige Adresse) z. B. #40001UUU
Adresse DB 000 DW 000 bis DB 255 DW 255	Adresse 0000 bis Adresse 9999 (je nach Hersteller)

Um eine direkte und schnelle Kommunikation mit der SPS zu realisieren, wurde für die Anzeigen der SPS-Mode entwickelt. Da in diesem Modus die Anzeige als Master betrieben wird, können von ihr beliebige SPS-Speicherbereiche gelesen und beschrieben werden. Die Variablen werden z. B. von der Anzeige aktiv aus dem Datenspeicher der SPS geholt, in das gewünschte Format konvertiert und angezeigt bzw. zurückgeschrieben.

Zusammenfassung

Die Adressen der Speicherbereiche müssen folgendermaßen angegeben werden:

BXXXX ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄ AÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Vierstellige Adresse AÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Speicherbereich 0-Merkerbits

- 1 Eingangsmerker (nicht beschreibbar)
- 3 Eingangsregister (nicht beschreibbar)
- 4 Speicherregister
- z. B Speicherregister 1 = 40001

B.3 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Allgemeine Festlegungen ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄż
³ SPS-Adresse Funktionstastenfeld: 40001	3
3	3
³ Anzahl der Funktionstastenbits: [16]	3
3	з
³ SPS-Adresse Steuerw"rter: 40010	з
3	з
³ Adresse Mel dedatenworte: 40030	з
3	з
³ Angabe des Steuerzeichens: [#]	з
3	з
³ Textnummer St"rbits: [500]	з
3	3
<u> </u>	ÄÄÄÄÄ
³ <f1-hilfe> <ok> <abbri< td=""><td>uch> ³</td></abbri<></ok></f1-hilfe>	uch> ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄÙ

Wichtig

- Um die Funktion der Störbitverarbeitung nutzen zu können, ist es erforderlich den Abstand von mindestens 20 Speicherregistern zwischen der Adresse "SPS-Adresse Steuerwörter" und der Adresse "Adresse Meldedatenworte" einzuhalten.
- Für Terminals, die mit einem kleineren Betriebssystem als Version 2.1 ausgerüstet sind, muß die "Textnummer Störbit" immer "000" betragen.

Für die einzelnen Adressen müssen folgende Speicherregister reserviert werden:

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	5	Speicherregister
SPS-Adresse Steuerwörter	20	Speicherregister
Adresse Meldedatenworte	10	Speicherregister

Bemerkung : Falls ein Abstand von 20 Speicherregistern zwischen der "SPS-Adresse Steuerwörter" und der "Adresse Meldedatenworte" gewählt wird, so ist die Kommunikation schneller.

B.4 Ankopplungan die AEG Modicon 984

Um ein Terminal an die MODBUS RTU-Schnittstelle anzuschließen, müssen beide Geräte dieselben Schnittstellenparameter vorweisen. Als Kommunikationsprotokoll dient das in dem "Modicon MODBUS Protocol Reference Guide" beschriebene "MODBUS RTU-Protokoll". Die Schnittstellenparameter sind einstellbar, die Defaultbelegung lautet:

> 9600 Baud 8 Datenbit 1 Stopbit gerade (even) Parität

Die BSG 2 besitzt standardmäßig eine RS 232- und eine TTY-Schnittstelle. Um die SPS über die RS 422-Schnittstelle anzukoppeln werden externe Umsetzer benötigt.

B.5 Ankopplung an GE-FANUC

Die Ankopplung an eine GE-FANUC-Steuerung Serie 90-30 ist möglich mit dem Kommunikations Coprozessor CMM311E.

Dazu muß der Coprozessor folgendermaßen parametriert werden.

Konfig. Mods: NUR RTU -----Port 2-----

Hier wurde Port 2 aufgrund der RS 232 gewählt.

RTU-Freigb.:JAInterface:RS232Baudrate:19200 (variabel)Fluß-Strg.:KEINParität:ODDStationsadr.:2

Die Adressierung erfolgt durch voran stellen einer "4" vor die Registeradressen.

#4XXXX mit	4	festes Prefix
	XXXX	Registeradresse

Wichtig: Die komplette Adresse muß fünfstellig sein.

B.6 Ankopplung an Honeywell mit MODBUS RTU-Protokoll

Hier kann ein Zugriff auf alle Register durch die Adreßangabe **44096...48192** erfolgen (voran stellen einer "4"). Die Merker können nicht angesprochen werden.

B.7 Ankopplung mit MODBUS Slave-Protokoll

Arbeitsweise SPS-Mode-Gerät als Slave

- Vernetzungsmöglichkeit bis zu 31 SPS-Mode-Terminals an einen Master
- automatische Konvertierung der Variablen
- AEG-Modicon Parametrierung
- SPS-Mode-Terminal reagiert auf Sende- und Fetch-Telegramme

Der Koppeldatenbereich ist folgendermaßen aufgebaut:

- 1. SPS-Adresse Funktionstastenfeld Adresse in die das SPS-Mode Gerät die Funktionstastenbits ablegt
- 2. SPS Adresse Steuerwörter lesen Adresse in die die SPS die Steuerwörter beschreibt.
- 3. SPS-Adresse Melderegister Adresse in die die SPS die Melderegister beschreibt.
- Variablenbereich Master: Bereich ist beliebig (Merker und Register) Slave: Register hinter Uhrzeitregister, Anzahl 400.

Die Adressen eines jeden Adressblocks liegen nun in aufsteigender Reihenfolge hintereinander. Auf den folgenden Seiten werden in Tabellen Offset-Adressen angegeben; die effektive Adresse berechnet sich aus Basisadresse+Offset-Adresse. In den Tabellen werden die Funktionen in Kurzform erläutert und mit Beispielen ergänzt.

Adressangabe

Bereich	für Master	für Slave	Modicon	Ge-Fanuc / andere	andere
Merker/Coils	ja	nein	0XXXX	(MXXXX)	
Eingangsmerker (nicht beschreibbar)	ja	nein	1XXXX	(IXXXX)	
Eingangsregister (nicht beschreibbar)	ja	nein	3XXXX	-	
Ausgangsregister	ја	ја	4XXXX	(RXXXX)	W (XXXX)
Beispiel Register 1	ja	ja	40001	(R0001)	W (0001)

mit XXXX = 0001...9999

Beispiel für MODBUS Slave-Protokoll

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Allgemeine Festlegungen	AAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
³ SPS-Adresse Funktionstastenfeld:	40001	3
3	10001	3
³ Anzahl der Funktionstastenbits:	[16]	3
3		3
³ SPS-Adresse Steuerw"rter:	40020	3
3		3
³ Adresse Meldedatenworte:	40040	3
3		3
³ Angabe des Steuerzeichens:	[#]	3
3 0		3
³ Textnummer St"rbits:	[500]	3
3		3
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAA
³. <f1-hilfe></f1-hilfe>		<pre>><abbruch>3</abbruch></pre>
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ААААААААААААААА	ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Für die einzelnen Adressen müssen folgende Register reserviert werden

Adresse Funktionstastenfeld	Slave:	15 Register
Adresse Steuerwörter		20 Register
Adresse Meldedatenworte		10 Register
für Slave Ankopplungen bis zu		400 Variablenregister

Notwendige Aktionen des Masters

- zyklische Abfrage der Funktionstasten und Quittierungen (Timeout = 10 s)

Telegrammaufbau:

- Funktionscode 03 "Lesen eines oder mehrerer Ausgangsregister"
- Adresse f
 ür das Beispiel Modicon 40001 Telegrammadresse 0
- Anzahl der Register = 16

- spontanes oder zyklisches Senden der Steuerwörter, Melderegister und Variablen

- Funktionscode
- Adresse für das Beispiel Modicon 40020 Telegrammadresse 19
 Anzahl der Register = 23 + 6 (Uhrzeit) + Variablen

16

spontane Abfrage der geänderten Variablen

- Funktionscode 03 "Lesen eines oder mehrerer Ausgangsregister"
- Adresse für das Beispiel Modicon 40050 (Variable 1) Telegrammadresse 49
 Anzahl der Register = 1

Referenzteil Tastenfunktionen

Die Übertragung der Funktionstasten sowie der Cursortasten geschieht ab der SPS-Adresse "Funktionstastenfeld".

"SPS	SPS-Adresse Funktionstastenfeld"																
+00	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bedeutung
	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Cursor hoch
	Х	Х	х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Cursor runter
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Cursor links
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Cursor rechts
	Х	Х	х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	х	Х	Х	Clear bzw. Escape-Taste
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Enter-Taste
	х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Info-Taste
	х	Х	1	х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Triggerbit
	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Histogramm voll*
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Passbit; Passüberwachung der Geräte**
				1			r			1	1	1		1		r	
+01	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bedeutung
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
+01		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	F1
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	F16
+02	Х	Х	х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	1	Shift-F1
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Shift-F16
+03	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Alt-F1
	1	Х	х	х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Alt-F16
+04	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Minus-F1
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Minus-F16

+05	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bede	utung
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Reserve	Reserve

- Drücken einer der oben angegebenen Tasten
- \rightarrow Setzen des Tasten-Bits

Loslassen

 \rightarrow Zurücksetzen des Bits

• Mehrere Funktionstasten gleichzeitig können nicht betätigt werden, alle Bits gleich Null.

* Außerdem wird bei Überlauf des Histogramms ein Meldebit gesetzt.

** Darüber hinaus wird ein PASS-Bit zyklisch übertragen, welches der Steuerung zur Überwachung der Kommunikation dient. Dieses Bit kann bei aufsteigender Flanke von der SPS zurückgesetzt werden. Ist der Zustand nach einiger Zeit (z.B. Timeout = 15 sec) noch Null, so kann die Steuerung erkennen, daß die Kommunikation gestört ist.

Quittierungen bei Slave-Systemen

"SPS-A	"SPS-Adresse Funktionstastenfeld"										
+06	Quittierung	g Melderegister									
+07	Quittierung	g Histogrammregister									
+08	Reserve										
+09	Textnumm	nernregister									
+10	Uhrzeitreg	ister (binär codiert)									
	+10	Sekunde									
	+11	Minute									
	+12	Stunde									
	+13	Tag									
	+14	Monat									
	+15	Jahr									

- Die Abfrage der Quittierungen muß immer einschließlich der Tastenabfrage gemacht werden !
- Die SPS muß das Auslesen des kompletten Datenfeldes sicherstellen. Die SPS-Mode-Geräte erst nach erfolgter Abfrage neue Daten in das Feld.
- Wird das Datenfeld mehr als zehn Sekunden nicht abgefragt, so wird "Keine Kommunikation zur Steuerung" angezeigt.

Beispiel:

Die "SPS-Adresse Funktionstastenfeld" liegt in dem Beispiel auf 40001; somit werden die Funktionstasten F1 bis F16 "SPS-Adresse Funktionstastenfeld" +1 in 40002 abgelegt. Drückt nun der Bediener die Taste F1 setzt das Gerät das Bit 1 bzw. bei F16 das Bit 15. Gleichzeitig wird die unter F1 gespeicherte Funktion aktiviert, z. B. ein Textaufruf.

Steuerwörter

"SPS-	SPS-Adresse Steuerwörter"																
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bedeutung
+00																	Reserve
+01																	Reserve
+02																	Reserve

Steue	rwor	t sta	tisch)													
+03	Bit 15	Bit	Bit 13	Bit	Bit 11	Bit 10	Bit o	Bit	Bit 7	Bit	Bit 5	Bit	Bit 2	Bit 2	Bit 1	Bit	Bedeutung
	x	X	x	۲۲ x	x	x	x	v	, x	x	x	ч Х	x	x	0	0	Neuwert
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	Frstwert
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	Priorität
	х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Störliste
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Rotieren
	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	<esc>/<cr> nicht in Grundmaske</cr></esc>
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Editieren unterbinden

Steue	Steuerwort dynamisch (wird vom Gerät mit Null quittiert)																
+04	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bedeutung
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Uhrzeit übertragen; SPS->BARTEC
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Stör-Reset
	Х	Х	Х	Х	1	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Histogramm löschen
	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Verzweigen in Grundmaske
	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Uhrzeit übertragen; BARTEC ->SPS

Störb	Störbitfeld 15 Worte																
+05	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bedeutung
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Störung 1
		•		•													
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Störung 15
+06	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Störung 16
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Störung 31
+19	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Störung 224
	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Störung 239

Textregister

Die Basis-Adresse dieses Funktionsblocks ist die "SPS-Adresse Melderegister". Die anderen Register liegen auf den folgenden Adressen.

"SPS-Ad	"SPS-Adresse Meldedatenworte"								
+00	Meldere	gister							
+01	Histogra	mmregister							
+02	Reserve								
+03	Textnum	mernregister (nur Master)							
+04	Uhrzeitregister (binär codiert)								
	+04	Sekunde							
	+05	Minute							
	+06	Stunde							
	+07	Tag							
	+08	Monat							
	+09	Jahr							

Melderegister

Funktion: Aufruf eines Textes vom Steuerungsprogramm

Ablauf:

- Eintragen der Textnummer in das Melderegister durch SPS-Programm
- Auslesen der Textregister durch SPS-Mode-Gerät
- Vergleichen des neuen Wertes mit dem vorherigen

Bei Ungleichheit:

- Darstellung des Textes
- Quittieren des Melderegisters
 - Quittierung Melderegister = Melderegister
- Schreiben der aktuellen Textnummer in das Textnummernregister.

Bei Gleichheit:

• keine Bearbeitung

Durch die Quittierung mit dem Wert Null ist es nicht möglich über das Melderegister die Grundmaske bzw. Text 0 aufzurufen; hierfür muß das Bit "Verzweigen in Grundmaske" gesetzt werden.

Histogrammregister

Funktion: Übernahme eines Textes in das Histogramm

Die Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Melderegister. Für gleichzeitig auflaufende Meldungen muß in der Steuerung ein FIFO-Buffer angelegt werden (siehe auch "Störbitverarbeitung").

Textnummernregister (nur Modbus Master)

In das Textnummernregister wird die gerade im Display befindliche Textnummer vom Gerät eingetragen, somit hat die Steuerung die nötige Information über Menüabläufe im Gerät.

Uhrzeitregister

Sie dienen zur Übertragung der Echtzeit. Die Übertragung wird von der SPS durch das Uhrzeitbit ausgelöst. Die Uhrzeit wird binär übertragen.

Beispiel

Aufruf eines Meldetextes von der Steuerung:

- Die SPS beschreibt einmalig das Speicherregister 40040 mit der Textnummer 100.
- Daraufhin wird der Text 100 im Display dargestellt.

PRODUKTIONSRATE: 12345 STÜCK/STUNDE

• In den Speicherregistern 40008 und 40010 steht nach kurzer Zeit die Textnummer 100

Beliebige Variablen

- Darstellung bzw. Bearbeitung von bis zu 15 formatgesteuerten Soll-/Istwerten
- Unterstützung verschiedener Formaten
- Direkte Programmierung in den jeweiligen Text mit On-Line-Kontrolle

Programmieren Variablen anzeigen / editieren

# <adresse><format></format></adresse>	Variablenwerte anzeigen
#E <adresse><format></format></adresse>	Variablenwerte editieren

<Adresse>:

Bereich	für Master	für Slave	Modicon	Ge-Fanuc/ andere	andere
Merker/Coils	ja	nein	0XXXX	(MXXXX)	
Eingangsmerker (nicht beschreibbar)	ja	nein	1XXXX	(IXXXX)	
Eingangsregister (nicht beschreibbar)	ja	nein	3XXXX	-	
Ausgangsregister	ja	ја	4XXXX	(RXXXX)	W (XXXX)
Beispiel Register 1	ja	ja	40001	(R0001)	W (0001)

mit XXXX = 0001...9999

Anhang C - Ankopplung mit Mitsubishi-Protokoll

Allgemeines

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Ankopplung eines Terminals an eine Siemens SPS-Anlage. Hier sind nun die Änderungen aufgeführt die bei einer Ankopplung an eine Mitsubishi SPS-Anlage getroffen werden müssen (Vergleich Siemens Deklaration mit Mitsubishi).

Im Programmierpaket "SPSPLUS" muß der SPS-Typ " allgemeiner SPS-Mode" angewählt sein.

Siemens S5	Mitsubishi SPS Serie MELSEC FX/FX0, A
Datenbausteine (DB) und Datenwörter (DW)	Datenregister
sechsstellige Angabe der Speicheradresse z. B. #030020UUU	vierstellige Angabe des Datenregisters z. B. #0001UUU
Adresse DB 000 DW 000 bis DB 255 DW 255	Datenregister 0000 bis Datenregister 9999
max. 256 Störmeldungen bei der Störbitverarbeitung	max. 32 Störungen bei der Störbitverarbeitung

Um eine direkte und schnelle Kommunikation mit der SPS zu realisieren, wurde für die Anzeigen der SPS-Mode entwickelt. Da in diesem Modus die Anzeige als Master betrieben wird, können von ihr beliebige SPS-Speicherbereiche gelesen und beschrieben werden. Die Variablen werden z. B. von der Anzeige aktiv aus dem Datenspeicher der SPS geholt, in das gewünschte Format konvertiert und angezeigt bzw. zurückgeschrieben.

Zusammenfassung

Die Adressen der Speicherbereiche müssen folgendermaßen angegeben werden:

XXXX ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ

Vierstellige Adresse

z. B Datenregister 1 = 0001

C.1 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"

ýää 3	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Allgemeine Festlegungen	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
з	SPS-Adresse Funktionstastenfeld:	0001	3
з		0001	3
з	Anzahl der Funktionstastenbits:	[16]	3
з			3
з	SPS-Adresse Steuerw"rter:	0010	3
з			3
з	Adresse Meldedatenworte:	0030	3
з			3
з	Angabe des Steuerzeichens:	[#]	3
з	8		3
з	Textnummer St"rbits:	[500]	3
3			
ÂĂĂ	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ	ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
3	F1-Hilfe>		<pre><abbruch>3</abbruch></pre>
ÁÄÄ	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAA

Wichtig

Für die einzelnen Adressen müssen folgende Datenregister reserviert werden:

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	5	Datenregister
SPS-Adresse Steuerwörter	20	Datenregister
Adresse Meldedatenworte	7	Datenregister

Im Gegesatz zur Siemens SPS-Anlage können maximal 2 Datenregister zur Störbitbearbeitung verwendet werden (max. 32 Störungen).

Bemerkung : Falls ein Abstand von 20 Speicherregistern zwischen der "SPS-Adresse Steuerwörter" und der "Adresse Meldedatenworte" gewählt wird, so ist die Kommunikation schneller.

C.2 Ankopplung an die Serie MELSEC FX/FX0

Der Anschluß erfolgt an der Programmierschnittstelle. Es müssen beide Geräte dieselben Schnittstellenparameter vorweisen. Die Schnittstellenparameter sind einstellbar, die Defaultbelegung lautet:

9600 Baud, 7 Datenbit, 1 Stopbit, gerade (even) Parität

Beachten Sie bitte, daß die Schnittstellenparameter bei beiden Geräten übereinstimmen.

C.3 Ankopplung an die MELSEC A-Serie

Der Anschluß erfolgt am **Kommunikationsmodul AJ71C24**, an der RS 232 C-Schnittstelle. Das Kommunikationsmodul muß folgerndermaßen parametriert werden:

Prokokoll-Mode Schalter : A Stationsnummer : 0,0

Übertragungsparameter

SW				
11	off		falls RS-232-C gewählt	
	on		falls RS-422 gewählt	(Externer Schnittstellenumsetzer notwendig)
12	off		7 bits	
13	off*	Äż		
14	on	ÃÄÄ	19.200 baud	
15	on	ÄÙ		
16	on		parity yes	
17	on		parity on	
18	off		1 stop bit	
21	on		sum check yes	
22	on		write during RUN allowed	
23	on		sending area resistance ab	sent
24	on		receiving area resitance ab	sent

Diese Parameter können verändert werden. Dabei ist darauf zu achten, daß beide Geräte dieselben Einstellungen vorweisen.

Die Defaultbelegung der EEx i-Terminals lautet:

- 19.200 Baud
- 7 Datenbit
- 1 Stopbt
- gerade (even) Parität

Installation an der RS-232-C Schnittstelle

Schalterstellung an AJ71C24:

SW 11 off

Installation an X2 der Speise- und Signaltrennkarte BSG 2



Anhang D - Ankopplung mit COMLI-Protokoll (Master)

Allgemeines

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Ankopplung eines Terminals an eine Siemens SPS-Anlage. Hier sind nun die Änderungen aufgeführt die bei einer Ankopplung an eine SPS-Anlage mit COMLI Protokoll (Master) getroffen werden müssen (Vergleich Siemens Deklaration mit COMLI).

Im Programmierpaket "SPSPLUS" muß der SPS-Typ " allgemeiner SPS-Mode" angewählt sein.

Siemens S5	COMLI-Protokoll (Master)
Datenbausteine (DB) und Datenwörter (DW)	Register
sechsstellige Angabe der Speicheradresse z. B. #030020UUU	vierstellige Angabe des Registers z. B. #0001UUU
Adresse DB 000 DW 000 bis DB 255 DW 255	Datenregister 0000 bis Datenregister 9999

Um eine direkte und schnelle Kommunikation mit der SPS zu realisieren, wurde für die Anzeigen der SPS-Mode entwickelt. Da in diesem Modus die Anzeige als Master betrieben wird, können von ihr beliebige SPS-Speicherbereiche gelesen und beschrieben werden. Die Variablen werden z. B. von der Anzeige aktiv aus dem Datenspeicher der SPS geholt, in das gewünschte Format konvertiert und angezeigt bzw. zurückgeschrieben.

Wichtig

Die Adressen der Speicherbereiche müssen folgendermaßen angegeben werden:

XXXX ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄVierstellige Adresse

z. B Datenregister 1 = 0001

D.1 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"

з з SPS-Adresse Funktionstastenfeld: 0001 з з з Anzahl der Funktionstastenbits: [16] з з з з SPS-Adresse Steuerw"rter: 0010 з з з з з Adresse Meldedatenworte: 0030 з з з з Angabe des Steuerzeichens: [#] з з з з Textnummer St"rbits: [500] з з

Wichtig: Um die Funktion der Störbitverarbeitung nutzen zu können, ist es erforderlich den Abstand von mindestens 20 Speicherregistern zwischen der Adresse "SPS-Adresse Steuerwörter" und der Adresse "Adresse Meldedatenworte" einzuhalten.

Für die einzelnen Adressen müssen folgende Datenregister reserviert werden.

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	5	Datenregister
SPS-Adresse Steuerwörter	20	Datenregister
Adresse Meldedatenworte	7	Datenregister

Bemerkung : Falls ein Abstand von 20 Speicherregistern zwischen der "SPS-Adresse Steuerwörter" und der "Adresse Meldedatenworte" gewählt wird, so ist die Kommunikation schneller.

D.2 Ankopplung an die SattControl 05-30

Der Anschluß erfolgt an der RS 232 Schnittstelle. Die Pinbelegung der beiden Geräte ist zu beachten (2-3, 3-2, 7-7). Es müssen beide Geräte dieselben Schnittstellenparameter vorweisen. Die Defaultbelegung lautet:

9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, ungerade (odd) Parität

In der SattControl sind folgende Parameter bei den Comli-Funktionen einzustellen:

COMLI	ein (on)
Master / Slave	Slave
Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate)	9600
dentität	1
Modemverzögerung	0

Weitere Einstellungen oder Programmcode sind nicht notwendig.

Anhang E - Ankopplung mit COMLI-Protokoll (Slave)

Allgemeines

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Ankopplung eines Terminals an eine Siemens SPS-Anlage. Hier sind nun die Änderungen aufgeführt die bei einer Ankopplung an eine SPS-Anlage mit COMLI-Protokoll (Master) getroffen werden müssen (Vergleich Siemens Deklaration mit COMLI).

Im Programmierpaket "SPSPLUS" muß der SPS-Typ " allgemeiner SPS-Mode" angewählt sein.

Siemens S5	COMLI Protokoll (Master)
Datenbausteine (DB) und Datenwörter (DW)	Register
sechsstellige Angabe der Speicheradresse z. B. #030020UUU	vierstellige Angabe des Registers z. B. #0001UUU
Adresse DB 000 DW 000 bis DB 255 DW 255	300 aufeinander folgende Datenregister (z. B. Datenregister 0050 bis Datenregister 0349)
Terminal ist Master und holt sich aktiv die Daten aus der SPS- Anlage	Terminal ist Slave, die SPS-Anlage muß zyklisch die benötigten Register senden und zyklisch den Tastaturpuffer der Terminals abfragen

Da in diesem Modus das Terminal als Slave betrieben wird, hat die SPS als Master die Möglichkeit, über COMLI-Telegramme Datenregister auszulesen und zu beschreiben. Die Daten, die von der Master-SPS zum Terminal übertragen werden, werden im Terminal von Binär- in Textformat konvertiert und angezeigt. Die Daten, die vom Terminal in die SPS übertragen werden, müssen vorher im Terminal von Text- in Binärformat konvertiert werden. Um Konflikte beim Datenaustausch zu verhindern, soll jeder Wert nur in einer Richtung gesandt werden. Falls eine Datenübertragung quittiert werden soll oder ein geänderter Wert zurückgesandt werden soll, so muß in eine andere Registeradresse zurückgeschrieben werden.

Wichtig

Die Adressen der Speicherbereiche müssen folgendermaßen angegeben werden:

XXXX ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄVierstellige Adresse

z. B Datenregister 1 = 0001

E.1 Kommunikation mit der SPS (COMLI Slave Protokoll)

3			3
з	SPS-Adresse Funktionstastenfeld:	0001	з
з			з
з	Anzahl der Funktionstastenbits:	[16]	з
з		[]	з
з	SPS-Adresse Steuerw"rter:	0020	з
з			з
з	Adresse Meldedatenworte:	0040	з
з			з
з	Angabe des Steuerzeichens:	[#]	з
з	8		з
з	Textnummer St"rbits:	[500]	з
3			з
ÂÂA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Ń
з	<f1-hilfe></f1-hilfe>	<0K> <abbruch></abbruch>	3
AÂ	\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Ú

Wichtig: Um die Funktion der Störbitverarbeitung nutzen zu können, ist es erforderlich den Abstand von mindestens 20 Speicherregistern zwischen der Adresse "SPS-Adresse Steuerwörter" und der Adresse "Adresse Meldedatenworte" einzuhalten.

Für die einzelnen Adressen müssen folgende Datenregister reserviert werden.

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	15	Datenregister
SPS-Adresse Steuerwörter	20	Datenregister
Adresse Meldedatenworte	10	Datenregister

Die Adressen eines jeden Adressblocks liegen nun in aufsteigender Reihenfolge hintereinander. Auf den folgenden Seiten werden in Tabellen Offset-Adressen angegeben; die effektive Adresse berechnet sich aus Basisadresse+Offset-Adresse.

Es stehen im Anschluß an die Meldedatenworte 300 Variablenregister zur Verfügung.

Für das Beispiel:

Adresse Meldedatenworte = 40 d. h. in den Texten können die Variablenregister von 50....349 verwendet werden.

Die SPS muß nun für die Koppeldaten folgende Telegramme absetzen:

- Abruf von Registerdaten (Art = 2) der "SPS-Adresse Funktionstastenfeld" (15 Register).
 Dieses Telegramm muß dauernd gesendet werden, um die Aktionen des Terminals abzufragen.
- Übertragung von Registerdaten (Art = 0) der SPS-Adresse Steuerwörter (30 Register).
 Dieses Telegramm kann spontan von der SPS abgesetzt werden.

Die Variablen können nun spontan gesendet und abgefragt werden. Dabei ist zu beachten, daß die Register hinter den Uhrzeitregistern liegen.

E.2 Registerbelegung in der SPS und Quittierungen

Die Übertragung der Funktionstasten sowie der Cursortasten geschieht ab der "SPS-Adresse Funktionstastenfeld".

"SPS-Adresse Funktionstastenfeld"

+00:	Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0	Passbit BDT Histogramm vo Triggerbit Enter-Taste Clear- bzw. Es Cursor rechts Cursor links Cursor ab Cursor auf	oll cape-Ta	aste		
+01:	Bit 15 Bit 0	Funktionstaste Funktionstaste	16 1			
+02:	Bit 15 Bit 0	Shift + Funktio Shift + Funktio	nstaste nstaste	16 1		
+03:	Bit 15 Bit 0	Alt + Funktionstaste 16 Alt + Funktionstaste 1				
+04:	Bit 15 Bit 0	Minus + Funkt Minus + Funkt	ionstast ionstast	e 16 e 1		
+05:		Reserve				
+06:		Quittierungen	+06 +07 +08	Steuerwort dynamisch Quittierung Melderegister Quittierung (Textnummernregister) Histogrammregister Quittierung		
+09:		Textnummernr	egister			
+10:		Uhrzeitregister	binär co +10 +11 +12 +13 +14 +15	odiert Sekunde Minute Stunde Tag Monat Jahr		

Betätigt der Bediener eine der oben angegebenen Tasten, so wird das entsprechende Bit in dem entsprechenden Register gesetzt. Nach dem Loslassen wird das Bit wieder zurückgesetzt. Werden mehrere Funktionstasten betätigt, so sind alle Bits gleich Null. Außerdem wird bei Überlauf des Histogramms ein Meldebit gesetzt.

Beispiel

Die "SPS-Adresse Funktionstastenfeld" liegt in dem Beispiel auf 0001; somit werden die Funktionstasten F1 bis F16 "SPS-Adresse Funktionstastenfeld"+1 in 0002 abgelegt. Drückt nun der Bediener die Taste F1 setzt das Terminal das Bit 0 bzw. bei F16 das Bit 15. Gleichzeitig wird die unter F1 gespeicherte Funktion aktiviert, z. B. ein Text aufgebaut (#T001).

Quittierungen

Wenn die SPS das **Steuerwort dynamisch** an das Terminal sendet (siehe "SPS-Adresse Steuerwörter)", erstellt das Terminal eine Kopie dieses Wortes. Der Master liest diese Variable aus der Adresse "Quittierung Steuerwort dynamisch". Das gleiche gilt für die Quittierungen "Meldregister" und "Histogrammregister".

Wichtig:

- Um einen Datenverlust zu verhindern, wird jede Änderung im Funktionstastenfeld im Terminal nur einmalig vorgenommen. Danach muß ein Lesetelegramm der SPS erfolgen.
- Die SPS muß selbst das Auslesen dieses Wertes sicherstellen. Das Terminal wartet solange, bis der Wert ausgelesen wird.

SPS-Adresse Steuerwörter

"SPS-Adresse Steuerwörter"

+00	Reserve; Diese	Datenwörter	müssen	hier als	Platzhalter	berücksichtigt	werden.
-----	----------------	-------------	--------	----------	-------------	----------------	---------

- +01 Reserve
- +02 Reserve

+03	Ste	uerw	ort st	atisch	۱													
	Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	Neuwert
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	1	Erstwert
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	Priorität
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Störliste
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Rotieren
		Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	ESC/CR n. i. GM.
		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	nicht editieren
+04	Ste	uerw	ort dy	/nami	isch (\	wird v	om B	DT m	it Nul	l quitt	iert)							
	Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
		Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Uhrzeit BDT->SPS
		Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Sprung in Grundm.
		Х	Х	Х	Х	1	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Histogr. löschen
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Stör-Reset
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Uhrzeit SPS->BDT
+05	Stö	rbitfe	eld (in	sgesa	amt 1!	5 Woi	rte)											
	Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Störung 0
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Chämmen 1E
		I	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Storung 15
+06		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Störung 16
			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	01
		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Storung 31
10																		
+19		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	Storung 224
		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Störung 239

Textregister

In diesem Funktionsblock können Texte von der Steuerung auf das Display oder in das Histogramm geschrieben werden. Die Basisadresse dieses Funktionsblocks ist das "Melderegister". Die anderen Register liegen auf den folgenden Adressen.

"Adresse Meldedatenworte":

+00	Melderegister
+01	Histogrammregister
+02	Reserve
+03	Reserve
+04	Uhrzeitregister binärcodiert
+04	Sekunde
+05	Minute
+06	Stunden
+07	Тад
+08	Monat
~~	

Melderegister	Soll von der Steuerung aus ein Text in das Display geschrieben werden, so muß diese die Textnummer als Binärzahl in das Melderegister eintragen. Diese Textnummer wird vom Terminal gelesen und der programmierte Text auf dem Display dargestellt. Danach schreibt das Terminal als Quittierung die aktuelle Textnummer in das "Quittierungs-Melderegister". Innerhalb des Textes können nun die verschiedensten Befehle, wie z. B. Variablen oder Datum / Uhrzeit einfügen, programmiert werden. Die Beschreibung der Befehle finden Sie im Kapitel Textprogrammierung. Es ist nicht möglich, über das Melderegister die Grundmaske bzw. Text 0 aufzurufen; hierfür muß das Bit "Verzweigen in Grundmaske" (siehe "SPS-Adresse Steuerwörter") gesetzt werden.
Histogrammregister	Hier muß die SPS eine Textnummer eintragen, die von dem Terminal in das Histogramm (max. 170 Einträge) übernommen werden soll. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Melderegister. Für schnell hintereinander auflaufende Meldungen muß in der Steuerung ein FIFO-Buffer angelegt werden.
Uhrzeitregister	Sie dienen zur Übertragung der Echtzeit. Die Übertragung wird von der SPS durch das Uhrzeitbit ausgelöst. Die Uhrzeit wird binär in mehrere Register übertragen.

Beliebige Variablen

In den Texten können bis zu 15 Variable in den verschiedensten Formaten angezeigt bzw. editiert werden. Die Variablen werden direkt in den Text programmiert, in dem sie gezeigt werden sollen. Das Terminal holt sich dann aktiv die Werte der Variablen aus seinem Speicher. Voraussetzung hierfür ist, daß die Variablen von der SPS aus übertragen wurden.

Der Bereich beginnt bei der "SPS-Adresse Meldedatenworte" + 10. Die 300 Register-Adressen liegen hintereinander.

Beispiel: Für die "SPS-Adresse Meldedatenworte" = 40 liegen die Variablen in den Registern 50...349.

E.3 Ankopplung an die SattControl 05-30

Der Anschluß erfolgt an der RS 232 Schnittstelle. Die Pinbelegung der beiden Geräte ist zu beachten (2-3, 3-2, 7-7). Es müssen beide Geräte dieselben Schnittstellenparameter vorweisen. Die Defaultbelegung lautet:

9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, ungerade (odd) Parität

In der SattControl sind folgende Parameter bei den Comli-Funktionen einzustellen:

COMLI	ein (on)
Master / Slave	Master
Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate)	9600
Identität	1
Modemverzögerung	0

Jedem Teminal muß eine eigene Unterstationsnummer (1...32) zugewiesen werden.

Verbindungskabel BSG2 - SattControl 05-30



Anhang E - Ankopplung an die GE Fanuc mit SNP-Protokoll

Allgemeines

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Ankopplung eines Terminals an eine Siemens SPS-Anlage. Hier sind nun die Änderungen aufgeführt die bei einer Ankopplung an eine GE Fanuc SPS-Anlage getroffen werden müssen (Vergleich Siemens Deklaration mit GE Fanuc).

Im Programmierpaket "SPSPLUS" muß der SPS-Typ " allgemeiner SPS-Mode" angewählt sein.

Siemens S5	GE Fanuc Serie 90 PLC
Datenbausteine (DB) und Datenwörter (DW)	Datenregister
sechsstellige Angabe der Speicheradresse z. B. #030020UUU	fünfstellige Angabe des Datenregisters z. B. #00001UUU
Adresse DB 000 DW 000 bis DB 255 DW 255	Datenregister 00000 bis Datenregister 99999

Um eine direkte und schnelle Kommunikation mit der SPS zu realisieren, wurde für die Anzeigen der SPS-Mode entwickelt. Da in diesem Modus die Anzeige als Master betrieben wird, können von ihr beliebige SPS-Speicherbereiche gelesen und beschrieben werden. Die Variablen werden z. B. von der Anzeige aktiv aus dem Datenspeicher der SPS geholt, in das gewünschte Format konvertiert und angezeigt bzw. zurückgeschrieben.

Zusammenfassung

Die Adressen der Speicherbereiche müssen folgendermaßen angegeben werden:

XXXXX ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ f•nfstellige Adresse

z. B Datenregister 1 = 00001

E.1 Beispiel der "allgemeinen Festlegungen"

ÄÄÄÄÄÄÄÄ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ÄÄÄÄÄÄÄÄ
bbruch> ³
AAAAAAAA

Wichtig

Für die einzelenen Adressen müssen folgende Datenregister reserviert werden:

SPS-Adresse Funktionstastenfeld	5	Datenregister
SPS-Adresse Steuerwörter	20	Datenregister
Adresse Meldedatenworte	7	Datenregister

Bemerkung : Falls ein Abstand von 20 Speicherregistern zwischen der "SPS Adresse Steuerwörter" und der "Adresse Meldedatenworte" gewählt wird, so ist die Kommunikation schneller.

F.2 Ankopplung an die CPU-Schnittstelle der Serie 90 PLC

Der Anschluß erfolgt an der Programmierschnittstelle. Als Kommunikationsprotokoll dient das in dem Reference Manual SNP Communications beschriebene Protokoll. Es müssen beide Geräte dieselben Schnittstellenparameter vorweisen. Die Schnittstellenparameter sind einstellbar, die Defaultbelegung lautet:

19200 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, ungerade (odd) Parität

Beachten Sie bitte, daß die Schnittstellenparameter bei beiden Geräten übereinstimmen.

Anhang G - Fehlermeldungen

Fehler	Ursache	Behebung
Das Terminal zeigt nach dem Ein- schalten im Display "Fehler in der Konfiguration".	Das Terminal enthält ungültige Daten und muß neu programmiert werden.	Programmieren des Terminals mit SPSPLUS
	Die "allgemeinen Festlegungen" sind fehlerhaft.	Überprüfen Sie bitte die Angaben und Adressen auf Richtigkeit und über- tragen Sie dann die Daten erneut.
Das Terminal läßt sich nicht pro- grammieren.	Das Terminal befindet sich nicht im Programmiermodus, im Display steht "Kommunikation gestört".	Der Bediener muß das Terminal von Hand in den Programmiermodus (im Konfigurationsmenü) umschalten.
Im Display des Terminalss steht "Texte programmieren", die Daten- übertragung bricht aber ab.	Die Unterstationsnummern des Terminals und des PCs stimmen nicht überein.	Angabe der richtigen Unterstations- nummer.
	Das Programmierkabel hat einen Defekt.	Verdrahtung überprüfen.
	In dem Display des Terminals steht "Textspeicher voll".	Ausnutzen des Speichers mit der Befehlssequenz #TXXX.
Das Programm SPSPLUS kann nicht gestartet werden oder zeigt nicht alle Funktionen.	Es sind zu viele residente Treiber im System. Es muß mindestens 535 KByte verfügbarer Speicher für das auszuführende Programm vorhanden sein.	Entfernen aller nicht benötigten Treiber aus der AUTOEXEC.BAT und der CONFIG.SYS.
Die Menübalken im SPSPLUS Programm sind nicht zu sehen.	Die Grafikkarte wurde falsch erkannt oder es wird ein LCD-Display ver- wendet.	Starten Sie das Programm erneut mit dem Parameter /L: SPSPLUS /L

0	NUI	00h
1	COLL	016
1	SOH	UIII
2	STX	02h
3	FTX	03h
5	EOT	0.01
4	EOI	04n
5	FNO	05h
4	ACK	04h
0	ACK	0011
7	BEL	0/h
8	BS	08h
0	ЦТ	00h
9	пі	0911
10	Lŀ	0Ah
11	VT	0Bh
10	ГГ	0Ch
12	FF	UCII
13	CR	0Dh
14	SO	0Fh
15	CL	OFh
15	21	UFII
16	DLE	10h
17	DC1	11h
10	DC1	106
10	DCZ	1211
19	DC3	13h
20	DC4	14h
21	NAK	1Eb
21	NAK	1311
22	SYN	16h
23	FTB	17h
24	CAN	10h
24	CAN	1011
25	EM	19h
26	SUB	1Ah
20	ESC	1Dh
21	ESC	IDII
28	FS	1Ch
29	GS	1Dh
20	DC	1Eh
30	K3	111
31	US	IFN
32	Space	20h
33	1	21h
33	:	2111
34		22n
35	#	23h
36	¢	24h
50	Ψ	2411
37	%	25h
38	&	26h
30	1	27h
37	/	2/11
40	(28n
41)	29h
42	*	2Ah
10		2/11
43	+	ZBh
44		2Ch
45	-	2Dh
47		2011
46		ZEN
47	/	2Fh
48	0	30h
40	1	216
49	1	310
50	2	32h
51	3	33h
57	4	246
5Z	4	3411
53	5	35h
54	6	36h
EE	7	27h
55	1	3/11
56	8	38h
57	9	39h
50		2Ab
30		JAII
59		3Bh
60	<	3Ch
/1		
	-	3Dh
61	=	3Dh
62	= >	3Dh 3Eh

64	@	40h
65	А	41h
66	В	42h
67	С	43h
68	D	44h
60	F	45h
70	C	4J11 46b
70	C	4011 47h
71	G	4/11
72	н	48[]
/3		49n
/4	J	4Ah
75	K	4Bh
76	L	4Ch
77	M	4Dh
78	N	4Eh
79	0	4Fh
80	Р	50h
81	Q	51h
82	R	52h
83	S	53h
84	Т	54h
85		55h
86	V	56h
00	W/	50H
0/	VV	0/11 E0b
88	X	2011
89	Ý 7	59N
90	Z	5Ah
91	l	5Bh
92	1	5Ch
93]	5Dh
94	^	5Eh
95	_	5Fh
96		60h
97	а	61h
98	b	62h
99	C	63h
100	d	6/lh
100	0	65h
102	f	66h
102	n .	67h
103	y b	0/11 40h
104	11	0011 (0h
105		0911
100	1	0AN
107	К	6Bh
108	1	6Ch
109	m	6Dh
110	n	6Eh
111	0	6Fh
112	р	70h
113	q	71h
114	r	72h
115	S	73h
116	t	74h
117		75h
118	V	76h
110	V	77h
119	VV	706
120	X	701
121	У	/9n
122	Z	/Ah
123	{	7Bh
124		7Ch
125	}	7Dh
126	~	7Eh
127	DEL	7Fh

128	Ç	80h
129	ü	81h
130	é	82h
131	â	83h
132	ä	84h
133	à	85h
134	â	86h
135	Ç	87h
136	ê	88h
137	ë	89h
138	è	8Ah
139	Ï	8Bh
140	Î	8Ch
141	Ĵ.	8Dh
142	A	8Eh
143	A	8Fh
144	Ł	90h
145	æ	91n
146	Æ	92n
14/	0	93h
148	0	94h
149	0	95h
150	u N	90N
151	u o	9/11
152	ÿ	98N
153	0	99N
154	Û	9AII
100	¢	9BII
100	L V	9011 0Db
157	+ D	9D11
100	F f	9EII 0Eb
160	j á	λ0h
161	í	A0II
162	Ó	Δ2h
163	ú	Δ3h
164	ñ	A4h
165	Ñ	A5h
166	а	A6h
167	0	A7h
168	;	A8h
169	C	A9h
170		AAh
171	1/2	ABh
172	1⁄4	ACh
173	i	ADh
174	«	AEh
175	»	AFh
176	_	B0h
177	_	B1h
178	_	B2h
179	1	B3h
180		B4h
181	1	B5h
182		B6h
183	+	B7h
184	+	B8h
185		B9h
186		BAh
187	+	BBh
188	+	BCh
189	+	BDh
190	+	BEh
191	+	BFh

192		
	+	C0h
193	-	C1h
194	-	C2h
195	+	C3h
196	-	C4h
197	+	C5h
198	1	C6h
199	1	C7h
200	-	CPh
200	т .	COh
201	+	CAb
202	-	CAII
203	-	CBN
204		CCh
205	-	CDh
206	+	CEh
207	-	CFh
208	-	D0h
209	-	D1h
210		D2h
211	+	D3h
212	+	D4h
212		D5h
213	+	D6h
214	+	DOIL
210	+	D/II
210	+	D8h
217	+	D9h
218	+	DAh
219	_	DBh
220	_	DCh
221	1	DDh
222	_	DEh
223		DFh
224	-	F0h
225	ß	F1h
226		E2h
220	-	E2h
227	11	EJH
220	-	E4II EEb
229	-	EDII
230	μ	EON
231	-	E/N
232	-	F8h
		Lon
233	_	E9h
233 234	-	E9h EAh
233 234 235	-	E9h EAh EBh
233 234 235 236	-	E9h EAh EBh ECh
233 234 235 236 237	-	E9h EAh EBh ECh EDh
233 234 235 236 237 238	-	E9h EAh EBh ECh EDh EEh
233 234 235 236 237 238 239	-	E9h EAh EBh ECh EDh EEh EFh
233 234 235 236 237 238 239 240	-	E9h EAh EBh ECh EDh EEh EFh E0h
233 234 235 236 237 238 239 240 241	-	E9h EAh EBh ECh EDh EEh EFh F0h F1h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242		E9h EAh EBh ECh EDh EEh EFh F0h F1h E2b
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 242	- - - - - - - - - - -	E9h EAh EBh ECh EDh EEh EFh F0h F1h F2h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 243	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h EAh EBh ECh EDh EEh EFh F0h F1h F2h F3h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 244 244	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h EAh EBh ECh EDh EEh EFh F0h F1h F2h F3h F3h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 243 244 245		E9h EAh EBh ECh EDh EEh F0h F1h F2h F3h F3h F4h F5h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 243 244 245 246	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EEh EFh F0h F1h F2h F2h F3h F4h F5h F5h F6h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EDh EFh F0h F1h F2h F3h F4h F5h F6h F6h F7h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h EAh EBh ECh EEh EFh F0h F1h F2h F3h F3h F4h F5h F6h F7h F8h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 244 245 246 247 248 249	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EEh EFh F0h F1h F2h F3h F3h F4h F5h F6h F7h F8h F9h
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 244 245 246 247 248 249 250	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EDh EFh F0h F1h F2h F3h F3h F5h F6h F7h F8h F9h F9h FAh
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 244 245 246 247 248 249 250 251	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EDh EFh F0h F1h F2h F3h F4h F5h F6h F7h F8h F9h FAh FBh
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 244 245 244 247 248 247 248 249 250 251 252	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EEh EFh F0h F1h F2h F3h F4h F5h F6h F7h F8h F9h F8h F9h FAh FBh FCh
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EEh EFh F0h F1h F2h F3h F4h F5h F6h F7h F8h F9h F8h F9h FAh FDh
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 246 247 248 249 250 251 252 253 254	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E9h E9h EAh EBh ECh EDh EEh F0h F1h F2h F3h F2h F3h F5h F6h F7h F8h F9h FAh FBh FCh FDh FDh FEh