Inhalt

Inhalt

BARTEC

Kapitel 1-5

Übersicht

		Beschreibung
1.	Kapitel 1	Allgemeine Informationen
2.	Kapitel 2	Schnelleinstieg
3.	Kapitel 3	Technische Daten
4.	Kapitel 4	Anschlussmöglichkeiten
5.	Kapitel 5	Systemmenü, Bedienung

Kapitel 1

KAPITEL 1 Allgemeine Informationen

Kapitel 1 Übersicht

	Besc	hreibung	Seite			
1.	Zweck des Handbuchs2					
2.	Beso	ndere Kennzeichnungen	3			
3.	Siche	rheitshinweise	4			
4.	Mech	anische Installation	5			
5.	Entst	örmaßnahmen / Aufbaurichtlinien	7			
	5.1	EMV – gerechter Aufbau	8			
	5.2	Schutzgehäuse mit Heizung	10			
6.	Leitu	ngslängenberechnung	11			
	6.1	Leitungslängen für die Stromkreise Versorgung	11			
	6.2	Leitungslängen für den Stromkreis Datenübertragung	12			
	6.2.1	Punkt-Punkt Betrieb	13			
	6.2.2	Party-Line Betrieb	15			
7.	Front	plattenbeständigkeit	16			
	7.1	Aufbau der Gehäusefront	16			
	7.2	Materialien	16			
	7.3	Eigenschaften der Materialien	16			
8.	Einso	hubstreifen BDT 5				

Inhalt

Dieses Kapitel enthält alle sonstigen Informationen, die nicht den anderen Kapiteln

zuzuordnen sind.



RARIE[

1. Zweck des Handbuchs

Bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen hängt die Sicherheit von Personen und Anlagen von der Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften ab.

Das Montage- und Wartungspersonal, welches in solchen Anlagen arbeitet, trägt deshalb eine besondere Verantwortung. Die Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis der geltenden Vorschriften und Bestimmungen.

Diese Anleitung basiert auf diesen Vorschriften und fasst kurz die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zusammen. Das verantwortliche Personal ist trotzdem verpflichtet die entsprechenden Vorschriften zu studieren.

Das vorliegende Handbuch enthält die Informationen, die für den Einsatz und Gebrauch des Produktes in der dafür vorgesehenen Weise benötigt werden. Es wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches über einschlägiges Wissen im Bereich Automatisierungstechnik bzw. Datenübertragungstechnik verfügt.

Qualifiziertes Personal sind Personen,

- die als Projektierer mit Sicherheitskonzepten der Automatisierungstechnik bzw. Daten-übertragungs-Technik vertraut sind
- oder die als Bedienpersonal im Umgang mit den Geräten bzw. der Anlage geschult worden sind und den dazu erforderlichen Inhalt dieses Handbuches kennen
- oder die als Inbetriebnehmer / Servicetechniker auf entsprechende Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ausgebildet sind.

Das vorliegende Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt. Es enthält alle zur Projektierung und zum Betrieb der Produkte notwendigen Informationen. Sollten dennoch wichtige Unterlagen fehlen, oder sollten Sie Fehler oder Unstimmigkeiten entdecken, so benachrichtigen Sie uns bitte.

Bei Fragen in konkreten Einzelfällen steht der Support der Firma BARTEC zur Verfügung.

2. Besondere Kennzeichnungen

Notation

MENÜ	Bezeichnungen aus Dialogen, Menüpunkte und Schaltflächen werden in Großbuchstaben dargestellt.
< >	Tasten oder Tastenkombinationen werden in spitzen Klammern dargestellt,
	z.B. <strg +="" n=""></strg>
[]	Eingabezeichenketten werden in eckigen Klammern dargestellt, z.B. [A:\SETUP.EXE]
»	Aufforderung zur Bedienung des Programms werden mit dem Zeichen » eingeleitet.
Kursiv	Reaktionen des Programms auf eine Bedienung werden kursiv dargestellt.

Hinweise

- Hinweise, die mit diesem Zeichen besonders hervorgehoben werden, dienen zur Vermeidung von Gefahren für Leben und Gesundheit von Personal sowie zur Vermeidung von Sachschäden.
- Hinweise, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, weisen auf wichtige Informationen hin, auf die wir Sie besonders aufmerksam machen wollen.
- Hinweise, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, weisen auf ein anderes Kapitel bzw. auf einen andere nen Abschnitt in diesem Handbuch oder auf eine andere Dokumentation hin.

Kapitel 1

RARTEC

3. Sicherheitshinweise

Die detaillierte Kenntnis und das technisch korrekte Umsetzen der in diesem Handbuch beschriebenen Installationsrichtlinien / Sicherheitshinweise / Funktionen sind Voraussetzung für die Sicherheit des Betriebs.

Da die beschriebenen Komponenten bzw. Geräte in den unterschiedlichsten Bereichen und Anlagen eingesetzt werden können, ist es zwingend erforderlich, deren Funktionen und die entsprechenden Sicherheitshinweise in das Sicherheitskonzept der Gesamtanlage einzubeziehen.



Nach Entfernen des Gehäuses bzw. Öffnen der Schaltschranktüre sind Teile der Geräte zugänglich, die unter gefährlicher Spannung stehen können.

- Eingriffe am Produkt dürfen nur von qualifiziertem, mit dem Handbuch vertrautem Personal vorgenommen werden.

Bei Beachtung der Hantierungsvorschriften und der sicherheitstechnischen Hinweise gehen vom Produkt im Normalfall keine Gefahren bezüglich Sach- oder Personenschäden aus.



Verwenden Sie das Gerät nur für den zugelassenen Einsatzweck. Die Konformitätsbescheinigungen bzw. EG-Baumusterprüfbescheinigungen sind zu beachten. Besonders wichtig ist die Einhaltung der ggf. darin enthaltenen "Besonderen Bedingungen".

Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinweise dieser Betriebsanleitung schließen eine Gewährleistung unsererseits aus.

Im Anwendungsfall ist folgendes zu beachten:

- Nationale Sicherheitsvorschriften
- Nationale Unfallverhütungsvorschriften
- Nationale Montage + Errichtungsvorschriften
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik
- Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung
- Kennwerte und Bemessungsbetriebsbedingungen der Typ- und Datenschilder
- Zusätzliche Hinweisschilder auf dem Gerät



Beschädigungen können den Ex-Schutz aufheben. Bei erkennbaren Schäden ist das Gerät zur Reparatur an den Hersteller einzuschicken.

Normenkonformität

Das Gerät entspricht den folgenden Bestimmungen und Normen: CENELEC ATEX 100a FM NEC 500, NEC 505 EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50020. EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2 Einsatz für Zone 1 und 2 zugelassen.

RARTEC

4. Mechanische Installation

Entnehmen Sie die Anzeige aus der Verpackung. Die Lieferung besteht aus:

- Bedienterminal
- Befestigungselementen
- Fixierrahmen
- Betriebsanleitung
- CD mit Handbüchern

Der Einbau kann direkt in

- Schaltschranktüren oder
- Bedientableaus erfolgen.

Auswahl der Montagestelle nach folgenden Gesichtspunkten:

- optimale Höhe für die Gerätebedienung.
- gute Lichtverhältnisse, um die gute Lesbarkeit der Anzeige zu gewährleisten.
- die Montagefläche sollte eben, glatt und stabil sein
- bei erhöhter Umgebungstemperatur sollten Sie für eine geeignete Belüftung sorgen.
- vermeiden Sie die Montage in unmittelbarer Nähe von schaltenden oder stromwandelnden Gliedern.

Fertigen Sie einen Wandausschnitt in den folgenden Massen an:

Gerät	Breite	Höhe	Einbautiefe	Materialstärke
BDT 5	275,0 ± 0,5 mm	131,0 ± 0,5 mm	max. 80 mm	bis 10 mm

Auswechseln der Beschriftungsstreifen vor der Montage:

Die Beschriftungsstreifen sind von der Rückseite des Gerätes aus zu wechseln (Geräteunterkante).

- Streifen vorsichtig mit einer Pinzette herausziehen. Auf keinen Fall mit spitzen Werkzeugen in den Schlitz drücken, da die Frontfolie sonst beschädigt wird!
- Beschriften Sie die Streifen
- vorsichtig wieder einschieben (in einem Winkel von ca. 45 Grad zur Frontplatte):
 - dabei keinen Druck auf die Frontplatte ausüben
 - ein Anschrägen der Ecken erleichtert das Einschieben.
- Fertigen Sie neue Streifen an, so müssen diese exakt dem Maß der Originalstreifen entsprechen (siehe Abschnitt "Einschubstreifen").
- Die Beschriftungsstreifen dürfen nicht zwischen Montagewand und Gummidichtung des Gerätes eingeklemmt werden.

Kapitel 1

BARTEC

Montieren Sie das Gerät mit allen mitgelieferten Befestigungselementen und der beigelegten Dichtung:

- Für das Bedienterminal BDT 5 steht ein Befestigungssatz mit 8 Befestigungsklammern zur Verfügung.
- Fixierrahmen f
 ür das Bedienterminal BDT 5: Dieser Fixierrahmen dient zur optimalen F
 ührung der Befestigungsklammern und somit zur sicheren und stabilen Positionierung der Bedienterminals.
- Befestigen Sie die Klammern in den entsprechenden Aussparungen des Gehäuses.

Optimale Dichtigkeit:

- ziehen Sie die Schrauben leicht an
- Kontrollieren Sie die Lage der Anzeige, achten Sie dabei vor allem auf eine korrekte Auflage des Dichtungsgummis.
- Ziehen Sie nun die Klemmschrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 0,3 bis 0,4 Nm an.



Achtung:

IP65 wird erreicht bei

- fachgerechter Montage und
- ebener und glatter Montagefläche

5. Entstörmaßnahmen / Aufbaurichtlinien

Bitte unbedingt beachten !

Die Bedienterminals sind nach neuestem Stand der Technik aufgebaute elektronische Geräte. Sowohl der robuste mechanische Aufbau als auch die Ausführung der Elektronikkomponenten sind für industriellen Einsatz ausgelegt.

Grundlage für einen störungsfreien Betrieb ist die EMV - gerechte Installation der eigensicheren Zuleitung und die EMV - gerechte Installation des Bediengerätes.

Auf das Bediengerät eingekoppelte Störenergien werden über den Funktionserdeanschluß (Ω/PA) auf der Rückseite abgeleitet.

Dieser Funktionserdeanschluß muß niederohmig mit möglichst kurzem Cu-Leiter in den Potentialausgleich einbezogen werden (zulässiger Querschnitt der Leitung: 2,5mm² - 4mm²).

Wird dies nicht beachtet, werden damit die im Gerät getroffenen Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Stör- und Zerstörfestigkeit teilweise wirkungslos.

Bei dem Einbau in BARTEC-Schutzgehäusen wird dieser Funktionserdeanschluß mit einer 2,5mm² ge/gn- Leitung mit dem internen PA-Gehäuseanschluß verbunden.



Befestigung der Bediengerät-Funktionserde im Gehäuseunterteil am Lochring

Befestigung der Bediengerät -Funktionserde an der PA-Durchführung

Es sollte bei Auswahl des Montageortes auf möglichst großen Abstand zu elektromagnetischen Störfeldern geachtet werden. Insbesondere bei vorhandenen Frequenzumformern ist dies von Bedeutung.

Unter Umständen empfiehlt sich eine Abschottung von "Störstrahlern" durch Trennbleche.

Seite 9

5.1 EMV – gerechter Aufbau

Grundlage für einen störungsfreien Betrieb ist der EMV - gerechte Hardwareaufbau der Speise- und Kommunikationsbaugruppen im sicheren Bereich sowie der entsprechende Einbau des Bediengerätes im explosionsgefährdetem Bereich.

Die Verwendung störsicherer Kabel sowie deren Schirmanbindung ist eine weitere wichtige Maßnahme.

Schirmanschluß:

- Im sicheren Bereich sollte für die Datenkabel möglichst ein beidseitiger Schirmanschluß zwischen Steuerung und Kommunikationsbaugruppe verwendet werden.
 Nur durch den beidseitigen Schirmanschluß wird in der Regel eine optimale Dämpfung von niedrigen und höheren Störfrequenzen erreicht !
- Schirme von Datenleitungen welche in den explosionsgefährdeten Bereich verlegt werden, sind einseitig und möglichst impedanzarm im sicheren Bereich mit dem Potentialausgleich zu verbinden (siehe Bild Installationsbeispiel – auf der nächsten Seite).

Bei **EMV-Störungen** sind alternative Schirmanbindungs-Lösungen möglich, müssen jedoch mit den nationalen Installationsrichtlinien konform sein.

Schirmanbindung:

Damit die auf den Kabelschirm eingekoppelten Störströme nicht selbst zu Störquellen werden, ist eine impedanzarme Verbindung zum Ω / Schutzleiter oder zum Potentialausgleich besonders wichtig !

Bei der Verwendung von Sub-D-Steckverbindern sollten Sie den Schirm immer auf das metallische oder metallisierte Steckergehäuse des Sub-D-Steckers legen. Schließen Sie den Schirm nicht an Stift 1 der Steckerleise an !

Bei einigen Steuerungen ist das Steckergehäuse der Steuerung nicht optimal mit dem Erdanschluß verbunden. In diesem Fall kann es von Vorteil sein, den Schirm am Sub-D-Stecker der SPS zu isolieren und über eine möglichst kurze Leitung (0,75mm²...1,5mm²) mit dem Schutzleiter oder Funktionserde direkt zu verbinden.

Bei stationärem Betrieb empfehlen wir, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene bzw. auf den Potentialausgleich aufzulegen.

Das Schirmende an der Schnittstelle wird in diesem Fall nicht erneut aufgelegt !

Bei dieser Schirmbehandlung verwenden Sie Kabelschellen aus Metall, welche die Schirmgeflechte großflächig umschließen und einen guten Kontakt ausüben.

Installationsbeispiel Potentialausgleich und Schirmung:



Grundsätzlich gelten für den Errichter und den Betreiber die nationalen Installationsrichtlinien (z.B. in Europa die EN 60079-14).

Bei EMV-Störungen sind alternative Schirmanbindungslösungen möglich, müssen jedoch mit den nationalen Installationsrichtlinien konform sein.

Auch ist vor der Inbetriebnahme zu prüfen, welche Aufbauvorschriften der Hersteller der Steuerung für einen gesicherten Betrieb verlangt. Diese sollten mit den hier gegebenen Empfehlungen in Einklang gebracht werden.

5.2 Schutzgehäuse mit Heizung

Einsatz von Heizungen:

Nähere Beschreibung:

Einsatz von Heizungen mit berührungsgefährlicher Spannung in V4A-Edelstahlgehäusen:

Bei dieser Installation handelt es sich um eine Kombination von Geräten, daher ist keine EG-Baumusterprüfung erforderlich. Die verwendeten Einzelgeräte sind Geräte mit EG-Baumusterprüf-bescheinigungen und erfüllen somit die Anforderungen gemäß 94/9/EG.

Durch diesen Zusammenbau ergibt sich keine neue elektrische Gefährdung !

Da es sich bei den Komponenten Heizung und Fühler um Geräte der Schutzklasse 1 gemäß VDE0100 handelt, muß in der Abzweigdose der Schutzleiter (ge/gn) zwingend mit dem Anlagenschutzleiter verbunden werden ! Der externe PA-Anschluß des Edelstahlgehäuses muß zusätzlich in den Potentialausgleich der Anlage mit einbezogen werden !



Bild: PE/PA-Verdrahtung im BARTEC-Schutzgehäuse mit Heizung

6. Leitungslängenberechnung

zwischen dem Betriebsmittel

BDT 5 und der Stromversorgung BSG 4 Typ 9143/10-120-200-.. sowie BDT 5 und dem Feldbus-Trennübertrager BSG 5 Typ 9185/11-45-10

Leitungswerte

Die Werte der von uns empfohlenen Leitung LiYCY n x 2 x 0.75 / 77 blau (n – Anzahl der Leitungspaare) sind:

Induktivität (Ader/Ader)	L _k	0,7 mH/km
Kapazität (Ader/Ader + 0,5*Ader/Schirm)	Ck	165 pF/m
Leiterwiderstand	R _k	25 Ω/km

Formel zur Berechnung der Leitungslänge

In Abhängigkeit der äußeren Induktivität:	Länge _L = (Lo – Li) / L _k
In Abhängigkeit der äußeren Kapazität:	$L\ddot{a}nge_{C} = (Co - Ci) / C_{k}$

6.1 Leitungslängen für die Stromkreise Versorgung

zwischen			
Stromversorgung BSG 4 Typ 9143/10-12	0-200	Klemme 10,11	
und			
BDT 5		Anschluß X1, Klemme 1 und 2	
	oder	Anschluß X1, Klemme 3 und 4	

Werte der Stromkreise

	BSG 4 Typ 9185/11-45-10	BDT 5	
	Klemme 10,11	X1, Klemme 1 und 2 X1, Klemme 3 und 4	
Uo	12 V		
lo	200 mA		
Po	2,4 W		
Со	IIB: 9 μF IIC: 1,41 μF		
Lo	IIB: 1.11 mH IIC: 95 µH		
Ui		12,4 V	
li		200 mA	
Ci		0 nF	
Li		0 μH	

Ermittlung der Leitungslänge für Gasgruppe IIC

Werte Errechnete Länge (nach Formel)		Ermittelte Länge = kleinste errechnete Länge		
Lo	L _k	Li	135 m	
95 µH	0,7 mH/km	0 µH	155 11	- 135 m (IIC)
Со	C _k	Ci	8515 m	
1,41 µF	165 pF/m	0 µF	0040 111	155 III (IIC)
Ro	R _k	Ri	254 m	
12,7 Ω	25 Ω/km	0 Ω	204 111	

Ermittlung der Leitungslänge für Gasgruppe IIB

Werte		Errechnete Länge (nach Formel)	Ermittelte Länge = kleinste errechnete Länge	
Lo	L _k	Li	1585 m	
1.11mH	0,7 mH/km	0 µH	1000 11	254 m (IIR)
Со	C _k	Ci	51515 m	
9 µF	165 pF/m	0 μF	04040 III	234 III (IIB)
Ro	R _k	Ri	254 m	_
12,7 Ω	25 Ω/km	0 Ω	204 111	

6.2 Leitungslängen für den Stromkreis Datenübertragung

zwischen Feldbus-Trennübertrager BSG 5 Typ 9185/11-45-10 Pin 3,5,6 und 8 und BDT 5 Anschluß X2, Klemme 1 bis 4

Werte des Stromkreises

	BSG 5 Typ 9185/11-45-10	BDT 5		
	Pin 3,5,6 und 8	X2, Klemme 1 bis 4		
Uo	5,88 V	5,88 V		
lo	50 mA	40 mA		
Po	73,3 mW	58.8 mW		
Ri	117 Ω	147 Ω		
Со	IIB: 1000 μF IIC: 43 μF	IIB: 1000 μF IIC: 43 μF		
Lo	IIB: 56 mH IIC: 15 mH	IIB: 85 mH IIC: 30 mH		
Ui	5,88 V	8 V		
li	keine Begrenzung	keine Begrenzung		
Ci	0 nF	0 nF		
Li	0 µH	0 µH		

Die Angabe von Li kann entfallen, da sich dieser Strom aufgrund der inneren Schaltung (Widerstandskombination) des BSG 5 Typ 9185/11-45-10 selbstständig einstellt. Als Begrenzung hierzu dient die Vorgabe der Spannung Ui vom BSG 5 Typ 9185/11-45-10, die 5,88 V beträgt. 6.2.1

Seite 14

Punkt-Punkt Betrieb

Ermittlung der Leitungslänge für Gasgruppe IIC

Ermittelte Länge	Errechnete Länge (nach Formel)	Werte		
	BDT 5 (passiv)	(aktiv) – B	p 9185/11-45-10	BSG 5 Ty
1000 m (IIC) *	21/28 m	Li	L _k	Lo
	2 1420 111	0 µH	0,7 mH/km	15 mH
	260606 m	Ci	C _k	Со
	200000 111	0 µF	165 pF/m	43 µF
	BDT 5 (aktiv)	(passiv) –	p 9185/11-45-10	BSG 5 Ty
	12857 m	Li	L _k	Lo
_	42037 111	0 µH	0,7 mH/km	30 mH
	260606 m	Ci	C _k	Со
	200000 111	0 µF	165 pF/m	43 µF

* maximale technische Länge beträgt 1000m

Ermittlung der Leitungslänge für Gasgruppe IIB

Werte			Errechnete Länge (nach Formel)	Ermittelte Länge
BSG 5 Typ	9185/11-45-10 (aktiv) – B	BDT 5 (passiv)	
Lo	L _k	Li	80000 m	
56 mH	0,7 mH/km	0 µH	00000 111	
Со	C _k	Ci	6*106 m	
1000 μF 165 pF/m 0 μF		0 10° 11	1000 m (IIB) *	
BSG 5 Typ 9185/11-45-10 (passiv)		passiv) –	BDT 5 (aktiv)	
Lo	L _k	Li	121/28 m	
85 mH	0,7 mH/km	0 µH	12 1420 111	
Со	C _k	Ci	6*106 m	
1000 µF	165 pF/m	0 µF	0.10°111	

* maximale technische Länge beträgt 1000m

Kapitel 1

Seite 15

BARTEC





6.2.2 Party-Line Betrieb

Nachfolgend wird für die Ermittlung der Leitungslänge nur die Induktivität berücksichtigt. Diese ist gegenüber der Kapazität Maßgeblich bestimmend.

Anzahl Terminal	wirksamer Kurz- schlußstrom mit Sicherheitsfaktor	Nach EN50020 ermittelte Induktivi- tät	Leitungslänge für IIC
2	120 mA	4,4 mH	
3	180 mA	1,8 mH	1000 m *
4	240 mA	1,2 mH	
5	300 mA	0,7 mH	1000 m
6	360 mA	0,55 mH	786 m
7	420 mA	0,4 mH	571 m
8	480 mA	0,29 mH	414 m

Ermittlung der Leitungslänge für Gasgruppe IIC

* maximale technische Länge beträgt 1000m

Ermittlung der Leitungslänge für Gasgruppe IIB

Anzahl Terminal	wirksamer Kurz- schlußstrom mit Sicherheitsfaktor	Nach EN50020 ermittelte Induktivi- tät	Leitungslänge für IIB
2	120 mA	27 mH	
3	180 mA	10 mH	
4	240 mA	5 mH	
5	300 mA	3 mH	1000 m *
6	360 mA	2,7 mH	
7	420 mA	1,5 mH	
8	480 mA	0,29 mH	

* maximale technische Länge beträgt 1000m

7. Frontplattenbeständigkeit

7.1 Aufbau der Gehäusefront

Schematische Darstellung:



7.2 Materialien

Verwendung	Material
Frontfolie	Polyester
Displayfenster	Polyester / Sicherheitsglas
Silberleitschicht	Silber
Distanzfolie	Polyester
Haltefolie	Polyester
Leiterplatte	FR4
Gehäuse	Ultramid PA66
Frontplattendichtung	EPDM

7.3 Eigenschaften der Materialien

- Die Auswahl der einzelnen aufgeführten Chemikalien erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Aufgrund der zahlreichen auf dem Markt vorhandenen Chemikalien können diese Listen aber auch nur eine Auswahl präsentieren.
- Zusätzliche Informationen können Sie auch auf folgenden Homepages finden: <u>http://www.autotype.com</u> <u>http://www.basf.de</u>

Kapitel 1

BARTEC

Eigenschaft	Chemische Stoffklasse / Gruppe	Chemikalie	Testmethode	
ChemischeChemische Beständigkeit	Alkohole	Methanol Glykol		DIN 42 115 DIN 53 461
	Amine	Ammoniak	<2%	
	Ketone	Aceton		
	Verdünnte Säuren	Essigsäure	<5%	
	Verdünnte Laugen (Ba- sen)	Natronlauge	<2%	
	Haushaltschemikalien	Spülmittel		
Eigenschaft	Best	Testmethode		
Mechanische				
Haltbarkeit nach Prägung	5 Mio Betätigungen			Autotype-
MIT-Falzbeständigkeit	>20000 Falze			Methode
				ASTM D2176
Thermische				
Dimensionale	max. 0,2% bei 120° längs	Autotype-		
 Maßstabilität 	typisch 0,1%			Methode

Polyesterfolien haben gegenüber UV-Licht eine beschränkte Resistenz und sollten deshalb nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Umfangreiche weiterf
ührende Produktinformationen zum Ultramid (A3X2G5) sind
über die BARTEC GMBH erh
ältlich.

BARTEC

8. Einschubstreifen BDT 5



BMS00744_Kapitel2.doc • Benutzerhandbuch für Textdisplay BDT 5 • Rev. 0 / Status 28. Mai 2004 • Technische Änderungen vorbehalten

Benutzerhandbuch für Textdisplay BDT 5

Kapitel 2

Schnelleinstieg

KAPITEL 2

Kapitel 2 Übersicht

	Beschreibung	Seite	
1.	Benötigte Komponenten	2-2	
2.	Installation Programmiersoftware	2-2	
3.	Vorbereitung Terminal	2-2	
4.	Download	2-3	
5.	Kommunikation	2-3	

Inhalt

Dieses Kapitel enthält alle notwendigen Informationen um die betreffenden Geräte schnell und sicher in Betrieb zu nehmen.

RARIE[

1. Benötigte Komponenten

Für eine schnelle Inbetriebnahme und einen ersten Test benötigen Sie folgende Komponenten:

- BDT 5 Terminal
- Speisemodul BSG 4
- Signaltrennmodul BSG 5
- Spannungsversorgung 24V DC / >500mA
- CD mit der Programmiersoftware "BMS Text"
- Programmierkabel zum Download des erstellten Projektes
- Verbindungskabel zur SPS (abhängig von der Schnittstelle der SPS)

2. Installation Programmiersoftware

- Legen Sie die BMS Text CD in Ihr CD-Laufwerk ein und starten Sie das Setup-Programm durch ausführen der Datei "Setup BMS Text". (Bei eingestelltem Autostart wird das Installationsprogramm automatisch gestartet)
- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

3. Vorbereitung Terminal

- Verbinden Sie die serielle RS-422 Schnittstelle (COM 1) des Terminals mit der RS-422 Ex i (X3) Schnittstelle des Signaltrennmodul BSG 5.
- Verbinden Sie die RS-232 Schnittstelle (X1) des Signaltrennmodul BSG 5 über das Programmierkabel VB300 mit einer der Seriellen COM-Schnittellen Ihres PCs.
- Versorgen Sie das Ex i-Speisemodul BSG 4 und das Signaltrennmodul BSG 5 mit 24V DC.
- Versorgen Sie das Terminal über das Speisemodul BSG 4 mit 12V DC (X1).
- Das Terminal startet nun auf und führt dabei einen Selbsttest durch.
- Nach erfolgreichem Selbsttest erhalten Sie die Meldung "Fehler 300 Keine Kommunikation zur Steuerung".
- Zum Übertragen von Projektdaten müssen Sie am Terminal im Systemmenü die Funktion "Texte / System programmieren ?" anwählen.
- Wechseln Sie dazu in das Systemmenü indem Sie gleichzeitig die Tasten <CR + ESC> drücken. Blättern Sie durch die Menüpunkte bis zur Funktion *"Texte / System programmieren ?"* und wählen Sie über die Cursortasten einen der zur Auswahl stehenden Menüeinträge an und bestätigen Sie diesen mit <CR>.
- Das Terminal verzweigt nun mit der ausgewählten Baudrate in den Programmiermodus und ist bereit die Daten zu empfangen.

Kapitel 2

RARTEC

4. Download

- Starten Sie BMS Text und öffnen Sie Ihr oder ein bestehendes Demoprojekt.
- Über den Menüpunkt "Projekt" "Transfer", haben Sie die Möglichkeit den Download zu starten.
- Wählen Sie dazu die von Ihnen verwendete Schnittstelle Ihres PC aus, stellen Sie die Baudrate auf den gleichen Wert ein, den Sie am Terminal angewählt haben und bestätigen Sie Ihre Angaben mit <OK>.
- BMS Text versucht nun eine Verbindung zum Terminal aufzunehmen und sofern diese einwandfrei ist erfolgt ein Fenster mit der Abfrage "Möchte Sie das System auch herunterladen ?".
- Bestätigen Sie diese Meldung mit <Nein>.
- Die im darauf folgenden erscheinende Meldung "Projekt schützen" überspringen Sie bitte mit der Schaltfläche <Abbrechen>.
- Daraufhin werden die Projektdaten ins Terminal geladen und der Abschluss des Downloads wird Ihnen durch BMS Text mitgeteilt.
- Im Anschluss startet das Terminal erneut mit der Meldung "Fehler 300 Keine Kommunikation zur Steuerung" auf und ist jetzt bereit f
 ür die Kopplung zur SPS.

5. Kommunikation

- Verbinden Sie jetzt die entsprechende Schnittstelle des Signaltrennmodul BSG 5 mit Ihrer SPS.
- Für eine Erfolgreiche Kommunikation müssen die Schnittstellenparameter des Terminals mit denen der SPS übereinstimmen.
- Wechseln Sie dazu wieder in das Systemmenü des Terminals und blättern Sie bis zum Menüpunkt "Schnittstelle ändern ?".
- Wenn Sie diesen Menüpunkt mit <Ja> bestätigen, haben Sie anschließend die Möglichkeit die entsprechenden Schnittstellenparameter auf Ihre SPS anzupassen.
- Alle weiteren vorhandenen Menüpunkte können Sie, bis auf den letzten, mit der Taste < ESC> überspringen, da diese Einstellungen im "Normalfall" zunächst nicht benötigt werden.
- Wenn Sie den letzten Menüpunkt "Konfiguration im Flash-Eprom speichern ?" erreicht haben, bestätigen Sie diesen bitte mit <Ja>, um Ihre Einstellungen zu sichern.

Kapitel 3

Seite 25

KAPITEL 3

Technische Daten

BARTEC

Kapitel 3 Übersicht

1.	Dialo 1.1 1.2	gterminal BDT 5	
1.	Dialo 1.1 1.2	gterminal BDT 5	
	1.1 1.2		<u>-</u>
	1.2	Übersicht Technische Daten	2
		Normen und Richtlinien	3
	1.3	Frontansicht und Montageskizze	4
	1.4	Rückansicht und Typenschild	5
	1.5	Anschlussübersicht und Belegung	5
	1.6	Dippschalterstellung S1	6
2.	Speig	semodul BSG 4 Tvp 9134/10-120-200	7
	21	DC 24 V/ Versergung der Speisemedul BSC 4 Typ 9134/10 120 200	7
	2.1	Libersicht Technische Daten	7
	2.2	Ansicht und Montageskizze	
	2.4	Anschlussübersicht und Belegung	9
3.	Signa	altrennmodul BSG 5 Typ 9185/11-45-10	10
	3.1	DC 24-V-Versorgung des Signaltrennmodul BSG 5	
	3.2	Übersicht Technische Daten	
	3.3	Ansicht und Montageskizze	
	3.4	Anschlussübersicht und Belegung	
	3.5	Dippschalterstellung S1 und S2	
	3.6	Einstellungen Drehkodierschalter	
	3.7	Zustand LED's	13
4.	Fixie	rrahmen	14

Inhalt

Dieses Kapitel enthält alle zur Verfügung stehenden Technischen Daten der Geräte.

1. Dialogterminal BDT 5

1.1 Übersicht Technische Daten

Funktion/ Ausstattung				BD	Т 5			
Zulassungen/Prüfungen				BVS 03 AT C-0	EX E 394			
Zündschutzart				e II 2G EEx ia	IIC/IIB T4 / T3			
Anzeigetyp			LCD N	Ionochrom Gra	fikdisplay, trans	sflektiv		
			202	240x64	Pixel			
			Kontra	steinstellung pe	er Tastenkombi	ination		
Sichtfenster				Transpare	ente Folie			
Beleuchtung				LED Hintergrur	ndbeleuchtung			
Tastatur			Folie	entastatur (Scha	altspiele > 1 Mil	lion)		
Funktionstasten				10	6			
frei beschriftbar/Anzahl				ja /	16			
Sonkeys				4	+			
Alnhanumerische Tasten				Jo	1			
Numerische Tasten				ia	3			
System-I EDs			4 (STOP COM C	NI INF ALARI	M)		
Tasten-LEDs, ansteuerbar				<u>11</u>	6			
Frei ansteuerbare LEDs				-				
Binäre Eingänge Anzahl /			0					
elektrische Werte			8 potentialfre	ie Kontakte, Sc	halter/ Taster /	3,3V je 2 mA		
Echtzeituhr / Datenerhalt			ja (konder	nsatorgepuffert,	wartungsfrei) /	> 4 Tage		
1. serielle Schnittstelle			RS-42	2 (busfähiq) Ar	nschaltung an E	BSG 5		
(Kommunikation)				(0)	0			
Programmspeichergröße [KByte]				8x64 (512)	Flash RAM			
Anzahl der Protokolltreiber				3 (ladbar per l	PC-Software)			
Arbeitsspeicher, gepuffert				128 (> 4	(Tage)			
[KByte] Protokollspeicher [KByte]				12 / ca. 2005	00 Meldungen			
Konfspeichergröße [KByte]				44	8			
Anzahl Prozessbilder				100 / 20	Bitmaps			
Anzahl Texte/Meldungen				max.	5900			
Anzahl Störmeldungen				512 (Bitg	esteuert)			
Zeichensätze				3 (frei det	finierbar)			
			IBM-Co	detabelle 437 v	ordefiniert in 3	Größen	0)/D	0)(5
Vordefinierte Fonts	6x8	6x12	12x21	18x32	CYR6x8	CYR6x12	12x21	18x32
Anzahl Zeilen	10	10	6	4	10	10	6	4
Anzahl Zeichen/ Zeile		40	20	13		40	20	13
Zeichenhöhe [ca. mm]	6	6	10	15	6	6	10	15
Konfigurationsspeichertyp	Flash-Eprom							
Versorgungsspannung		1	0,8 VDC, 812	,5 VDC, Strom	ersorgung BS	G 4 Typ 9143/10)	
Anschlüsse	über steckbare Schraubklemmen, 2,5 mm ² grün							
Stromaufnahme [mA]	max. 180							
Gehäuse		Front	rahmen: Kur	ststoff mit Po	olyester-Foli	e, Dichtung, I	P 65	
Umgebungstemperatur								
Betrieb	(+60°C bei T4)							
Lagertemperatur	-30+80 °C							
Relative Luftfeuchtigkeit	90% bei 40 °C, ohne Betauung							
Störfestigkeit		[DIN EN 55 02	22, DIN EN 5	5024, DIN E	EN 61000-6-2		
Abmessungen [mm]		-		290 x	146			
Einbautiefe [ca. mm]				8	0			
Wandstärke [mm]				<1	0			
Gewicht [g]				ca. 1	290			

1.2 Normen und Richtlinien

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der Richtlinie 89/336 EWG wird nachgewiessen durch die Einhaltung folgender Normen:

	BDT 5
Prüfung nach:	Norm/Richtlinie
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Statische Entladung	EN 61000_4_2 (1993) /k\/ / 8k\/
(Kontakt- / Luftentladung)	
HF-Einstrahlung	EN 61000-4-3 (1997) 10V/m
Burst-Einkopplung	EN 61000-4-4 (1996) 2kV
HF-Bestromung	EN 61000-4-6 (1997) 10V/m
Störaussendung	EN 61000-6-3
Funkentstörgrad	EN 55022 (1998)
	Klasse B

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der Richtlinie 94/9 EWG wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

Prüfung nach:	Norm/Richtlinie
ATEX - Richtlinie	94/9 EWG
Allgemeine Bestimmungen	EN 50014 (1997)
Zündschutzart i	EN 50020 (2002)

1.3 Frontansicht und Montageskizze

Frontansicht:

BDT 5	Æx>							BA	RTEC
STOP	S1					S2		•	
● COM ● ONLINE ● ALARM	53					S4	+	L	>
	00					04			
F1		F5	F9	F13	Shift	l	7 Авс	8 DEF	9 GHI
F2		F6	F10	F14	Alt	+	4 JKL	5 MNO	6 PQR
F3		F7	F11	F15	Ctrl		1 sтu	2 vwx	3 YZ-
F4		F8	F12	F16	Esc	·	0	E	nter

Montageskizze:



BARTEC

1.4 Rückansicht und Typenschild



1.5 Anschlussübersicht und Belegung



BMS00744_Kapitel3.doc • Benutzerhandbuch für Textdisplay BDT 5 • Rev. 0 / Status 28. Mai 2004 • Technische Änderungen vorbehalten

Kapitel 3

Klemme	Pin	Bede	utung	Anschluss
X1	1	Versorgung Terminal +12	Energieversorgung	
	2	Versorgung Terminal GN	ID 1	des Terminals
	3	Versorgung Hintergrundt	peleuchtung +12V DC	
	4	Versorgung Hintergrundb	eleuchtung GND 2	
X2	1	TxD-A		Serielle
	2	TxD-B		Schnittstelle
	3	RxD-A		RS-422
	4	RxD-B		
X5	1	Eingang 1		Taster oder
	2	Eingang 2		Schalter *
	3	Eingang 3		
	4	Eingang 4		
	5	Eingang 5		
	6	Eingang 6		
	7	Eingang 7		
	8	Eingang 8		
	9	+ 3,3 V DC		
X7	1	Versorgung +12V DC		Option für weitere
	2	Versorgung GND 3	Entwicklung	
	3	Versorgung +5V DC		
	4	Versorgung GND 4		
	5	TxD D0		
	6	RxD	LED	
	7	RTS	D1	
	8	CTS		
	9	N.C. **		

* Die Leistungsdaten dieser Taster dürfen max. bei 3,3V und 2mA liegen.
 Die maximale Kabellänge beträgt 1m.
 Die Anschlusskabel der externen Taster oder Schalter dürfen das Feldgehäuse <u>NICHT</u> verlassen !
 ** Not Connected, nicht verbunden

1.6 Dippschalterstellung S1

Betriebsart	Schalter	Position
Punkt zu Punkt Betrieb	S1-1	Auf / Off
	S1-2	Zu / On
Bus Betrieb		
Erstes bis vorletztes	S1-1	Auf / Off
Gerät im Bus	S1-2	Auf / Off
Letztes Gerät	S1-1	Auf / Off
	S1-2	Zu / On
	S1-3	N.C. *
	S1-4	N.C. *

Not Connected, nicht verbunden

BARTEC

2. Speisemodul BSG 4 Typ 9134/10-120-200

2.1 DC 24-V-Versorgung der Speisemodul BSG 4 Typ 9134/10-120-200

Die Versorgungsspannung der Ex i Stromversorgungsbaugruppen und Ex i Kommunikationsbaugruppen müssen als sicher elektrisch getrennte Kleinspannung erzeugt werden.

Diese DC-Versorgungsspannung muss folgenden Anforderungen genügen:

 Die sichere Trennung kann realisiert sein nach den Anforderungen u.a. in VDE 0100 Teil 410 / HD 384-04-41 / IEC 364-4-41 (als Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung) bzw. VDE 0805 / EN 60950 / IEC 950 (als Sicherheitskleinspannung SELV) bzw. VDE 0106 Teil 101

Verwenden Sie nur nach diesen genannten Normen hergestellt Netzgeräte !

2.2 Übersicht Technische Daten

Funktion/ Ausstattung	BSG 4 Typ 9143	8/10-120-200
Bestellbezeichnung	BSG	4
Zulassungen/Drüfungen	BVS 03 ATE	EX E 314
Zulassungen/Fluidingen	C-010	02
Zündschutzart	e II (2) G [EEx	ib] IIC/IIB
Anzeige	LED gr	ün
Snannungsbereich	24 V AC (2028 V	AC), 4862 Hz
opannungsbereich	24 V DC (1835 V DC)), Verpolungssicher
Eingangsstrom		
- bei Uin 20 V und 160 mA Last	210 – 23	0 mA
- bei Uin 20 V und Lastfrei	11 – 14	mA
Kurzschlussstrom	170 – 178 mA	
Netzunterbrechung	Nach NAMUR 20ms	
Ausgang		
Nennspannung	10,8 V (10,6 V 11,0 V)	
Nennstrom	160 mA	
	lic	IIB
Max. anschließbare Kapazität, Co	1,41 µF	9 µF
Max. anschließbare Induktivität, L ₀	95 µH	1,11 mH
Distanz (9143/10 ⇔ Bedienterminal) in m	135	254
mit Kabel LIYCY blau n x 2 x 0,75 mm ²		
Montageart	auf Hutschiene NS35 (nach EN 50022)	
Gehäuse	Kunststoffgehäuse IS pac, IP 30	
Umgebungstemperatur	0+50 °C	
Lagertemperatur	-40+80	0° (
	90% bei	40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	<85% bei Ta	a >40°C
	keine Konde	ensation
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 55011 Gr.1KI.B, EN 500	082-2, IEC 1000-4-16,
	NAMUR	NE21
Abmessungen (BxHx1)	35,2 x 114,5 x 106,0 mm	
Gewicht[gr.]	ca. 15	8

BARTEC

Seite 8

2.3 Ansicht und Montageskizze

Ansicht:



Montageskizze:



	Maß X
Schraubklemmen	108 mm
Federzugklemmen	128 mm
Schneid-Klemm	131 mm
Technik	

Seite 9

2.4 Anschlussübersicht und Belegung

Stromversorgung BSG 4 / 17-25TC-A000			
Eingang		Ausgang (Eigensicher)	
Anschluss (Pin) Bezeichnung		Anschluss (Pin)	Bezeichnung
Steckverbinder			
7	+ 24V DC	10	Output 1+
8	Funktionserde	11	Output 1-
9	GND	12	N.C. **
Pac-Bus			
1	+ 24V DC		
2	GND		
3, 4	LF *		
5, 6	N.C. **		

- The Kontakte 3 und 4 (LF) des pac-Bus sind kurzzuschließen !
- ** Not Connected, nicht verbunden

Kapitel 3

BARTEC

3. Signaltrennmodul BSG 5 Typ 9185/11-45-10

3.1 DC 24-V-Versorgung des Signaltrennmodul BSG 5

Die Versorgungsspannung der Ex i Stromversorgungsbaugruppen und Ex i Kommunika-tionsbaumgruppen müssen als sicher elektrisch getrennte Kleinspannung erzeugt werden.

Diese DC-Versorgungsspannung muss folgenden Anforderungen genügen:

 Die sichere Trennung kann realisiert sein nach den Anforderungen u.a. in VDE 0100 Teil 410 / HD 384-04-41 / IEC 364-4-41 (als Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung) bzw. VDE 0805 / EN 60950 / IEC 950 (als Sicherheitskleinspannung SELV) bzw. VDE 0106 Teil 101

Verwenden Sie nur nach diesen genannten Normen hergestellt Netzgeräte !

3.2 Übersicht Technische Daten

Funktion/ Ausstattung	BSG 5 Typ 9185/11-45-10
Bestellbezeichnung	BSG 5
Zulassungen/Prüfungen	DMT 02 ATEX E 246 X
	CE-0102
Zündschutzart	e II (2) GD [EEx ib] IIC/IIB
	e II 3 G EEx nA II T4
Zustands-LED´s	Versorgungsspannung ok, grün
	Error (Kurzschluss), rot
	RxD 1 Empfang auf der RS-232 Schnittstelle
	RxD 2 Emptang auf der RS-422/485 Schnittstelle, Feldseite
	RxD 3 Emptang auf der RS-422/485 Schnittstelle, nicht Ex-Seite
Ligensichere Schnittstelle	KS-422/485
(9185/11 \Leftrightarrow Ferminal)	0 polic Sub D Bushao
Anschluss	a-boild 2ne-n Bricuse
Distanz 9185/11 \Leftrightarrow Lerminal	≤ 1000 m
Nit twisted pair v v,/omm ²	
$(9183/11 \Leftrightarrow SPS)$	9 polic Sub D Stocker
Anschluss RS-232 Anschluss RS-422/485	9-polig Sub-D Stecker
Distant 0195/11 - SDS	
V 24 (RS-232-C)	15 m
RS-422 und RS-485	
Mit twisted pair Ø 0.75mm ²	≤ 1000 m
Nennspannung	24 V DC, 24 V AC
Spannungsbereich	1835 V DC ± 15% AC
Nennstrom	66 mA
Max. Leistungsaufnahme	1,6 W
Montageart	auf Hutschiene NS35 (nach EN 50022)
Gehäuse	Kunststoffgehäuse IS pac, IP 30
Umgebungstemperatur	-20+70 °C
Lagertemperatur	-40+80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 95%
-	ohne Betauung
Elektromagnetische Verträglichkeit	Nach IS pac Standard
Abmessungen (BxHxT)	35,2 x 114,5 x 106,0 mm
Gewicht [gr.]	ca. 192



Seite 11

3.3 Ansicht und Montageskizze

Ansicht:



Montageskizze:



3.4 Anschlussübersicht und Belegung

BSG 5 Typ 9185/11-45-10			
Anschluss (Pin) Bezeichnung			
X1 RS-232 (Nicht Ex-Seite)			
2 RxD			
3	TxD		
5	GND		
7	RTS		
8	CTS		
X2 RS-422 (Ni	cht Ex-Seite)		
8	TxD-A		
3	TxD-B		
9 RxD-A			
4	RxD-B		
X2 RS-485 (Nicht Ex-Seite)			
8	A (-)		
3	B (+)		
X3 RS-422 (Ex-Seite)			
8 TxD-A			
3	TxD-B		
9 RxD-A			
4 RxD-B			
X3 RS-485 (Ex-Seite)			
8	A (-)		
3	B (+)		
Hilfsen	Hilfsenergie		
Pac-Bus			
1	+ 24V DC		
2	GND		
3, 4	LF *		
5, 6	N.C. **		
Klem	men		
7	U+ (+24V DC)		
8	PA		
9	U- (0V) (GND)		

3.5 Dippschalterstellung S1 und S2

Schalter	Kürzel (Frontplatte)	Position	Funktion
S1-1	RS2	ON	RS-422 auf der nicht Ex-Seite
		OFF	RS-485 auf der nicht Ex-Seite
S1-2	SCAN	ON	Bei S1-1 = ON (RS-422): Sender RS-422 = tastend
			Bei S1-1 = OFF (RS-485): Sender RS-422 = dauernd ein
		OFF	Bei S1-1 = ON (RS-422): RS-485 = bidirektional
			Bei S1-1 = OFF (RS-485): Sender RS-485 = abgeschaltet
S2-1	RS3	ON	RS-422 auf der Ex-Seite (Feldseite)
		OFF	RS-485 auf der Ex-Seite (Feldseite)
S2-2	-	-	Not connected – nicht verbunden

• Die Standarteinstellung ist:

S1-1 = ON S1-2 = OFF S2-1 = ON S2-2 = OFF

3.6 Einstellungen Drehkodierschalter

Drehkodierschalter *		
Schalterstellung	Baudrate	
2	2,4 K	
3	4,8 K	
4	9,6 K	
5	19,2 K	
8	57,6 K	

* Alle weiteren Schalterstellungen sind in Verbindung mit den Terminals nicht zulässig !

3.7 Zustand LED's

LED	Kürzel (Frontplatte)	Farbe	Bedeutung	
1	PWR	grün	Versorgungsspannung OK	
2	ERR	rot	LED statisch an = Kurzschluss	
			LED blinkt = Baudratensuche bei autom. Baudratenerkennung	
3	RxD1	grün	Empfang auf der RS-232 Schnittstelle	
4	RxD2	grün	Empfang auf der RS-422/485 Schnittstelle der Feldseite	
5	RxD3	grün	Empfang auf der RS-422/485 Schnittstelle der nicht Ex-seite	

Kapitel 3

BARTEC

4. Fixierrahmen

Montageskizze:


Kapitel 4

Kapitel 4

Anschlussmöglichkeiten

Kapitel 4 Übersicht

	Beschreibung	Kapitel
1.	ABB	4 – 1
2.	Allen Bradley / Rockwell Automation	4 – 2
3.	Bedienterminal	4 – 3
4.	OPC / PC-Systeme	4 – 4
5.	Siemens	4 – 5
6.	Zubehör	4 – 6

Inhalt

Dieses Kapitel enthält die Kabelverbindungen und Übersicht der möglichen Ankopplungen der Terminals an die verschiedenen Steuerungstypen, sowie Programmierkabel und Verbindungen zu den Ex-Barrieren.

Bitte beachten Sie, dass Sie für alle Verbindungskabel paarig verseilte Kabel verwenden !

Kapitel 4-1

	Beschreibung	Seite
1.	Anschlussmöglichkeiten an AC31	1-2



Anschlussmöglichkeiten



Kapitel 4-1

BARTEC

1. Anschlussmöglichkeiten an AC31

Standardkommunikationsschnittstelle: V.24/ RS-232-C

Der Zugang zur ABB AC31 erfolgt an der seriellen Schnittstelle COM1 (COM2 mit Spezialsoftware der ABB).

	Seite			
Steuerungstyp	Gerätetyp	Protokollart	Schnittstellenart	
07 KR 91	BDT 5	Modbus RTU	V.24/ RS-232-C	4-1-1-3
07 KT 92				
07 KT 93				
07 KT 94				
07 KT 97				
07 KR 31	BDT 5	Modbus RTU	V.24/ RS-232-C	4-1-1-3
07 KT 31				
07 MK 92	BDT 5	Modbus RTU	V.24/ RS-232-C	4-1-1-4
07 KP 93				
			RS-422	4-1-1-4
07 CR 41	BDT 5	Modbus RTU	V.24/ RS-232-C	4-1-1-5
07 KR 51				

Kapitel 4-1

Seite 1-3

BARTEC

Steuerungstypen:

07 KR 91, 07 KT 92, 07 KT 93, 07 KT 94, 07 KT 97

Anschluss über V.24/ RS-232-C an X1:



Steuerungstypen:

07 KR 31, 07 KT 31

Anschluss über V.24/ RS-232-C an X1:



Kapitel 4-1

BARTEC

Steuerungstypen:

07 MK 92, 07 KP 93

Anschluss über V.24/ RS-232-C an X1:



Anschluss über RS-422 an X2:



Beachten Sie bitte, dass die TxD und RxD Leitungen jeweils paarig verseilt sein müssen !

Kapitel 4-1

Seite 1-5

BARTEC

Steuerungstypen:

07 CR 41, 07 KR 51

Anschluss über V.24/ RS-232-C an X1:



Kapitel 4-2

AllenBradley / Rockwell Automation

Anschlussmöglichkeiten

Seite

Kapitel 4-2 Übersicht AllenBradley / Rockwell Automation

Beschreibung

1. Anschlussmöglichkeiten an SLC 5002



1. Anschlussmöglichkeiten an SLC 500

Standardkommunikationsschnittstelle: V.24/ RS-232-C

	Seite			
Steuerungstyp Gerätetyp Protokollart Schnittstellenart				
SLC 500	BDT 5	DH-485	V.24/ RS-232-C	4-2-3

Steuerungstyp:

SLC 500

Anschluss über V.24/ RS-232-C an X1:

BSG 5 typ 9185/11-45-10 SLC 500 X1 9polig Sub-D 9polig Sub-D



Kapitel 4-3

Bedienterminal

Anschlussmöglichkeiten

Seite

Kapitel 4-3 Übersicht Bedienterminal

Beschreibung

1.	Gesamtanschlussübersicht des BDT 5	.2
2.	Stromversorgung des BDT 5	.3
3.	Verbindung vom BDT 5 zur Ex i Trennstufe	5
4.	Anschlussmöglichkeiten externe Schalter	. 8



Kapitel 4-3

Seite 2

BARTEC



Kapitel 4-3

BARTEC

2. Stromversorgung des BDT 5

Übersicht:



Kapitel 4-3

Seite 4

BARTEC

Anschluss:

Stromversorgung					Termi	nal
	BS	G 4			BDT	5
Einga	ng	Ausgang (Ei	gensicher)			
Bezeichnung	Anschluss	Bezeichnung	Anschluss		Bezeichnung	Anschluss
Steckverbinder					Terminal Ve	rsorgung
+ 24V DC	7	Output 1+	10		+ 12 V DC	X1 – 1
Funktionserde	8	Output 1-	11		GND 1	X1 – 2
GND	GND 9		12		Hintergrundbeleuchtung ***	
Pac-Bus					+ 12 V DC	X1 – 3
+ 24V DC	1				GND 2	X1 – 4
GND	2					
LF *	3, 4					
N.C. **	5, 6					

- * Die Kontakte 3 und 4 (LF) des pac-Bus sind kurzzuschließen !
- ** Not Connected, nicht verbunden
- Für die Hintergrundbeleuchtung wird eine separate zweite Stromversorgung benötigt !

BARTEC

3. Verbindung vom BDT 5 zur Ex i Trennstufe

Standardschnittstelle: RS-422

Beschreibung					
Verbindungs- Kabel	Gerätetyp	Signaltrenner	Schnittstellen- Bezeichnung	Schnittstellen-Art	
05-0068-0140 (VB-299)	BDT 5	BSG 5 typ 9185/11	X3	RS-422	4-5-7
oder					
Feldkabel LIYCY					

Kapitel 4-3

Seite 6

BARTEC

Übersicht:



Kapitel 4-3

BARTEC

Verbindungskabel:

05-0068-0140 (VB-299) oder Feldkabel LIYCY

BDT 5 Verbindung zum Signaltrennmodul BSG 5 an X3:

Verbindungskabel 05-0068-0140 (VB-299) (5m) ist als Sonderzubehör lieferbar.

BDT 5	BSG 5
X2	X3
Klemmen	9polig Sub-D



Kapitel 4-3

Seite 8

BARTEC

4. Anschlussmöglichkeiten externe Schalter

Übersicht:



- Es stehen 8 Digitale Eingänge zur Verfügung, an die externe potentialfreie Taster und Schalter angeschlossen werden können.
- Die Leistungsdaten dieser Taster dürfen max. bei 3,3V und 2mA liegen.
- Als Kabelanschlusslänge darf max. 1 m verwendet werden.
- Die Anschlusskabel der externen Taster oder Schalter dürfen das Feldgehäuse NICHT verlassen !

Kapitel 4-4

OPC / PC Systeme

Anschlussmöglichkeiten

Kapitel 4-4 Übersicht OPC / PC Systeme

	Beschreibung	Seite
1.	Anschlussmöglichkeiten an OPC / PC Systeme	2



Seite 1

1. Anschlussmöglichkeiten an OPC / PC Systeme

Standardkommunikationsschnittstelle: V.24/ RS-232-C

	Seite			
Steuerungstyp	Gerätetyp	Protokollart	Schnittstellenart	
PC BDT 5		Modbus Slave	V.24/ RS-232-C	4-3-3
			RS-422	4-3-3

Kapitel 4-4

Seite 3

BARTEC

Steuerungstyp: PC

Anschluss über V.24/ RS-232-C an X1:





Anschluss über RS-422 an X2:





BMS00744_Kapitel4-5.doc • Benutzerhandbuch für Textdisplay BDT 5 • Rev. 0 / Status 28. Mai 2004 • Technische Änderungen vorbehalten

Benutzerhandbuch für Textdisplay BDT 5

Kapitel 4-5

Kapitel 4-5 Übersicht Siemens

Beschreibung



Anschlussmöglichkeiten

Seite



Seite 1

BARTEC

1. Anschlussmöglichkeiten an S7

Standardkommunikationsschnittstelle: MPI

Beschreibung				Seite
Steuerungstyp	Gerätetyp	Protokollart	Schnittstellenart	
Serie CPU 300	BDT 5	MPI	MPI-Box RS-232	4.5.2
Serie CPU 400				4-0-3
CP 341	BDT 5	3964R / RK512	V.24/ RS-232-C	
CP 441-1				4-5-4
CP 441-2				
			RS-422	4-5-5

Kapitel 4-5

Seite 3

BARTEC

Steuerungstyp: Serie CPU 300, CPU 400

Anschluss über MPI-Box RS-232 an X1:

Anschlussschema:



Pinbelegung der MPI-Schnittstelle:

PIN	Signal Name	Bezeichnung
3	RxD / TxD-P	Datenleitung B
4	RTS / AS	Request to Send
5	GND	Datenbezugspotential 0V
8	RxD / TxD-N	Datenleitung A
9	RTS PG	Request to Send PG

Der Busanschluss der Terminals an den MPI-Bus erfolgt mittels eines sich an der MPI-Box befindlichen Busanschlusssteckers unter Berücksichtigung der für den MPI-Bus gültigen Installationsvorschriften.

Kapitel 4-5

BARTEC

Verbindungskabel: 05-0068-0142 (VB-301)

Verbindung der MPI-Box über V.24/ RS-232-C an X1 von BSG5 Typ 9185/11:

Das Programmierkabel VB-301 (0,5m) ist als Sonderzubehör lieferbar.



NC = Not Connected, nicht verbunden NU = Not Used, nicht verwendet

Kapitel 4-5

Seite 5

BARTEC

Steuerungstyp: CP 341, CP 441-1, CP 441-2

Anschluss über V.24/ RS-232-C an X1:





Anschluss über RS-422 an X2:



Kapitel 4-6

Anschlussmöglichkeiten

Zubehör

Kapitel 4-6 Übersicht Zubehör

	Beschreibung	Seite
1.	Programmierkabel	2

BARTEC



1

BARTEC

1. Programmierkabel

Standardprogrammierschnittstelle: V.24/ RS-232-C

Beschreibung			Seite		
Programmier- kabel	Gerätetyp	Signaltrenner	Schnittstellen- bezeichnung	Schnittstellenart	
VB-300	BDT 5	BSG 5	X1	V.24/ RS-232-C	2

Programmierkabel:

05-0068-0141 (VB-300)

BDT 5 Programmierung über V.24/ RS-232-C an X1 von BSG 5:

Das Programmierkabel 05-0068-0141 (VB-300) (5m) ist als Sonderzubehör lieferbar.

BSG 5	PC
X1	
9polig Sub-D	9polig Sub-D



NC = Not Connected, nicht verbunden NU = Not Used, nicht verwendet

Kapitel 5

Seite 1

BARTEC

KAPITEL 5

Systemmenü, Bedienung

Kapitel 5 Übersicht

	Beschreibung	Seite
1.	Systemmenü	2
1.1	Allgemeines	2
1.2	Allgemeine Einstellungen	
1.2.1	Übersicht/Abfolge aller Systemmenüpunkte	3
1.2.2	Einzelbeschreibung der Systemmenüpunkte	6
1.3.	Protokollspezifische Einstellungen	
1.3.1.	Modbus Master	
1.3.2.	Modbus Slave	
1.3.3.	S7 MPI	
1.3.4.	VT-100	
1.4.	Aufstartphase und Selbsttest	
1.5.	Fehlermeldungen	41
1.5.1.	Während der Aufstartphase	41
1.5.2.	Während des Betriebes	
2.	Bedienung	45
2.1.	Tastaturdefinition	
2.2.	Starttasten	
2.3.	Bedienung/Tastenfunktionen	
2.3.1.	Bedienung/Funktionen im Systemmenü	
2.3.2.	Bedienung/Funktionen innerhalb von Seiten	
2.3.3.	Bedienung/Funktionen innerhalb von Seiten mit Editierfeldern	51
2.3.4.	Bedienung/Eingabe von Variablen	
2.3.5.	Bedienung/Funktionen im Störmeldemenü	
2.3.6.	Bedienung/Funktionen innerhalb von Hilfsseiten	
2.3.7.	Bedienung/Funktionen im Histogramm	
2.3.8.	Bedienung von Bildobjekten	61

Inhalt

Dieses Kapitel enthält alle notwendigen Informationen, die für die Bedienung der Geräte erforderlich sind.

BARTEC

1. Systemmenü

1.1 Allgemeines

- Die Parametrierung der Geräte erfolgt menügesteuert.
- Der Aufruf des Konfigurationsmenüs erfolgt durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten <ESC> und <CR>.
- Die vorgewählten Konfigurationspunkte werden durch einen inversen Cursorbalken oder blinkenden Cursor markiert.
- Die Anwahl erfolgt bei den Geräten cursorgesteuert:
 - Setzen Sie den Cursorbalken mit den Tasten < CUP> oder < CDN> auf die gewünschte Einstellung.
 - Mit der Taste <CR> bestätigen und übernehmen Sie die angewählte Einstellung.
 - Mit <ESC> bleibt die vorgewählte Einstellung erhalten und das Gerät verzweigt zum nächsten Konfigurationspunkt.
- Die Position der Konfigurationstexte weicht beim BDT 5 von den nachfolgend beschriebenen etwas ab. Die Funktionalität ist davon aber nicht betroffen.

BARTEC

Beschreibung in Abschnitt:

1.2 Allgemeine Einstellungen

1.2.1 Übersicht/Abfolge aller Systemmenüpunkte



Kapitel 5

BARTEC



Kapitel 5

BARTEC

Beschreibung in Abschnitt:



BARTEC

1.2.2 Einzelbeschreibung der Systemmenüpunkte

1.2.2.1 Sprachenauswahl / Kontrast / Helligkeit

Conf-Version: x.xx Sprachen-Auswahl / Helligke	it ändern
Sprache 1 Sprache 2 Sprache 3	
<cup cdn="">-Auswählen <esc>-Abbruch <+/-/.>-Kontra</esc></cup>	<0-9> -Helligkeit st <cr>-OK</cr>

Sprachenauswahl:

- Die Sprachenauswahl die hier zur Verfügung steht, ist Abhängig von der Systemeinstellung Ihres Projektes und den herunter geladenen Systemdateien.
- Mit der Anwahl der entsprechenden Sprache wird das Konfigurationsmenü sprachlich umgeschaltet.
- Ebenso schalten Sie hiermit die in Ihrem Projekt vorhandenen Sprachen um.

Helligkeitseinstellung:

- Die Helligkeitseinstellung erfolgt in 10 Stufen
- Der Wert "0" entspricht der geringsten Helligkeit (Minimum)
- Der Wert "9" entspricht der größten Helligkeit (Maximum)

Kontrasteinstellung

- Mit der Taste "+" stellen Sie den Kontrast in Richtung "dunkler" ein
- Mit der Taste "-" stellen Sie den Kontrast in Richtung "heller" ein
- Die Taste "." setzt sowohl den Kontrast wie auch die Helligkeit in die Mittelstellung

Kapitel 5

BARTEC

1.2.2.2 Passwort

Eingabe Passwort	

<esc> - Abbruch</esc>	<cr> - OK</cr>

- Mit diesem Passwort wird nur das Konfigurationsmenü gegen unberechtigten Zugriff geschützt.
- Die Eingabe des Passwortes erfolgt mit den alphanumerischen Tasten und verdeckt.
- Es ist nur eine Eingabe von numerischen Werten zulässig.
- Übernehmen (quittieren) Sie die Eingabe mit <CR>, ansonsten wird das Konfigurationsmenü wieder verlassen.
- Das werksseitig eingestellte Passwort und das Defaultpasswort ist "00000" (5x Null)

Wird ein falsches Passwort eingegeben, so erfolgt die Meldung:

Eingabe Pa	asswort	

Passwort ist ungültig !!!		
<esc> - Abbruch</esc>	<cr> - OK</cr>	

• Dabei springt der Cursor zurück an die erste Position des Eingabefeldes und Sie haben die Möglichkeit das Passwort erneut einzugeben.

BARTEC

1.2.2.3 Passwort ändern

Passwe	ort ändern?
	Ja Nein
<cup cdn="">-Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Falls Sie das Passwort ändern möchten wählen Sie den Konfigurationspunkt "Ja" an, bestätigen Sie diesen anschließend mit <CR> und geben Sie das neue Passwort ein.
- Sollte Ihnen einmal das Passwort entfallen sein, so besteht die Möglichkeit das Passwort auf die Werkseinstellung zurück zu setzen. Dies wird über die gleichzeitige Betätigung der Tasten <ESC> und <CR> beim Einschalten des Gerätes durchgeführt.

Beachten Sie bitte, dass die Zurücksetzung dieses Passwortes auch das Passwort des Histogramms betrifft (sieh Abschnitt 2.3.7.1.) !

1.2.2.4 Datum/Uhrzeit

Eingabe Datum und Uhrzeit 00.00.00 00:00:00 <ESC> - Abbruch <CR> - OK

- Alle Geräte sind mit einem Uhrenbaustein ausgerüstet, der selbstständig anläuft und durch einen Kondensator gepuffert ist.
- Der Datenerhalt über diesen Kondensator beträgt ca. 5 Tage. Nach diesem Zeitraum verliert der Uhrenbaustein seine Werte und es wird der Urwert angezeigt
- Das Datum sowie die Uhrzeit müssen dann erneut eingestellt werden.
- Die Eingabe des Datums erfolgt in "dd.mm.yy" (dd = Tag, mm = Monat, yy = Jahr)
- Die Eingabe der Uhrzeit erfolgt im europäischen 24 Stunden Format "hh:mm:ss" (hh = Stunden, mm = Minuten, ss = Sekunden)
- Sollte sich der Uhrenbaustein einmal aufgehängt haben, so läst sich dieser über die Eingabe eines unsinnigen Datums- und Uhrzeitwertes (Bsp.: 99.99.99 99:99:99) wieder reaktivieren.

Kapitel 5

RURLEU

1.2.2.5 Texte / System programmieren

Texte/System programmieren?	
Boot-System neu brennen Ja(9600 / 8 / 1 / E)	
Ja (19200 / 8 / 1 / E)	
Ja (57600 / 8 / 1 / E) Nein	
<cup cdn=""> - Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Über diesen Konfigurationspunkt haben Sie die Möglichkeit das Terminal direkt in den Programmiermodus zu versetzten, um das System und/oder das Projekt zu übertragen.
- Wählen Sie dazu einen der Konfigurationspunkte die mit "Ja" beginnen aus und bestätigen Sie diesen mit <CR>.
- Das Systems beinhaltet die Zeichensätze, Sprachen und Treiberprotokolle und das Projekt (Konfiguration) alle restlichen Daten, wie Prozessbilder, Texte, Störmeldungen usw.
- Die Übertragung zum Terminal wird dabei fest auf 8 Datenbits, 1 Stoppbit und der Parität Even (Gerade) eingestellt.
- Die Geschwindigkeit für die Übertragung kann von Ihnen gewählt werden. Dabei gilt:
 - 9600 Bd für langsame PCs und serielle Schnittstelle ohne "FIFO-Bausteine"
 - 19200 Bd für mittlere PCs und serielle Schnittstelle ohne "FIFO-Bausteine"
 - 57600 Bd für schnelle PCs oder serielle Schnittstelle mit "FIFO-Bausteine"

Wenn Sie "Ja" gewählt haben wird folgende Meldung ausgegeben und das Terminal ist zum Datenempfang bereit:

Terminal bereit für Programmierung.

Baudrate wie angewählt.

8 Datenbits, 1 Stoppbit, gerade Parität

Kapitel 5

BARTEC

Boot-System neu brennen:

• Dieser Menüpunkt dient zum Update der Firmware (Boot-System).



Achtung!

Diese Option nur wenn unbedingt erforderlich verwenden! Empfehlung: Nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Hersteller durchführen.

Schalten Sie während des Brennvorganges des neuen Bootsystems <u>NIEMALS</u> die 24V-Versorgungspannung ab, da sonst das Gerät betriebsuntauglich wird und zum Hersteller eingesendet werden muss.

Wenn Sie "Boot-System neu brennen" gewählt haben wird folgende Meldung ausgegeben:

Boot-Syster	n neu brennen?
	Ja Nein
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Nun besteht die Möglichkeit unwiderruflich diese Funktion zu aktivieren.
- Wählen Sie nun den Konfigurationspunkt "Ja" aus und bestätigen Sie diesen mit <CR>, so wird das Boot-System gebrannt und erneuert.
- Es erfolgt dabei am Terminal folgende Meldung:

071	Boot-System Burn-In Function called.
	Do Not Power-off System while this message is visible !!!
070	Code transfer function called
Kapitel 5

BARTEC

1.2.2.6 Schnittstellenparameter des Bedienterminals



Achtung:

Beachten Sie bitte, dass die Einstellung der Schnittstelle des Terminals mit der der SPS übereinstimmen muss! Weitere Information über die entsprechenden Einstellungen zu den unterschiedliche SPS Ankopplungen entnehmen Sie bitte den Hinweisen in der Softwarebeschreibung von BMS Text.

Schnitts	telle ändern?
Ja Nein	
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

• Falls Sie diesen Konfigurationspunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint dieser darauf folgende Konfigurationspunkt:

Datenbit/Stopbit wählen

7 Datenbit / 1 Stopbit 7 Datenbit / 2 Stopbit 8 Datenbit / 1 Stopbit 8 Datenbit / 2 Stopbit*

<CUP/CDN> -Auswählen <ESC> - Abbruch

<CR> - OK

*) Bei der Einstellung "8 Datenbit, 2 Stopbit" muss "keine Parität" gewählt werden.

Parität wählen

keine Parität gerade (even) Parität ungerade (odd) Parität

<CUP/CDN> -Auswählen <ESC> - Abbruch

<CR> - OK

Kapitel 5

Seite	1	2
	- 1	_

BARTEC

	Baudrate wählen	
	2400 Baud	
	4800 Baud	
	9600 Baud	
	19200 Baud	
	57600 Baud	
<cup cdn=""> -Au</cup>	swählen	
<esc> - Abbruc</esc>	h	<cr> - OK</cr>

Kapitel 5

BARTEC

1.2.2.7 Schnittstellenparameter des Lesegerätes (Option für weitere Entwicklung)



Achtung:

Beachten Sie bitte, dass die Einstellung der Kartenleserschnittstelle des Bedienterminals mit der des Lesegerätes übereinstimmen muss!

Die entsprechenden Parameter für die einzelnen Kartenleser entnehmen Sie bitte der Beschreibung im Hardwarehandbuch.

Leserschnittstelle ändern?	
Ja Nein	
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch <cr> - OK</cr></esc></cup>	

 Falls Sie diesen Konfigurationspunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint dieser darauf folgende Konfigurationspunkt:

Datenbit/Stopbit wählen

7 Datenbit / 1 Stopbit 7 Datenbit / 2 Stopbit 8 Datenbit / 1 Stopbit 8 Datenbit / 2 Stopbit*

<CUP/CDN> -Auswählen <ESC> - Abbruch

<CR> - OK

*) Bei der Einstellung "8 Datenbit, 2 Stopbit" muss "keine Parität" gewählt werden.

Parität wählen

keine Parität gerade (even) Parität ungerade (odd) Parität

<CUP/CDN> -Auswählen <ESC> - Abbruch

<CR> - OK

Kapitel 5

~ ··		
Seite	14	

BARTEC

Ва	idrate wählen
Ę	2400 Baud 4800 Baud 9600 Baud 9200 Baud 7600 Baud
<cup cdn=""> -Auswähle <esc> - Abbruch</esc></cup>	۲ CR> - OK

Kapitel 5

BARTEC

1.2.2.8 Bedienterminal Adresse



Achtung:

Die Terminal Adresse dient zur Identifikation des Gerätes bei der Programmierung, sowie zur Einstellung des Teilnehmers innerhalb einer Buskommunikation (nur bei einigen Treiber möglich). Weitere Informationen zur Busankopplung entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4 Anschlussmöglichkeiten.

Terminal Adresse	eingeben	
01		
<esc> - Abbruch</esc>	<cr> - OK</cr>	

- Mit Anwahl dieses Konfigurationspunktes ist der Cursor an der ersten Position des Eingabefeldes aktiv und blinkt.
- Der Defaultwert ist die Adresse 01.
- Für die Buskommunikation besteht die Möglichkeit diese Terminal (Teilnehmer) Adresse auf einen Wert von bis zu 32 (je nach Notwendigkeit und Protokollnutzung) einzustellen.

BARTEC

1.2.2.9 Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleud	chtung	
Immer eingesch Ausschalten nach 5 Ausschalten nach 10	altet Minuten) Minuten	
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>	

- Die Hintergrundbeleuchtung der Geräte muss mit einer zweiten Stromversorgung BSG 4 gespeist werden.
- Über diesen Konfigurationspunkt können Sie das Verhalten der Hintergrundbeleuchtung verändern.
- Das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung erfolgt nach Ablauf der eingestellten Zeit, wenn keine Tastenbedienung erfolgte.
- Mit Betätigen einer Taste am Terminal wird die Hintergrundbeleuchtung wieder eingeschaltet.

1.2.2.10 Terminal Mode

Dieser Konfigurationspunkt steht nur beim BDT 5 zur Verfügung !

Terminal	Mode
BDT	5
Text 2	2*40
Text 4	4*20
Text 4	4*40
<cup cdn=""> -Auswählen</cup>	

- Über diesen Konfigurationspunkt haben Sie die Möglichkeit das Terminal in einen kompatiblen Mode zu den älteren Textterminals zu versetzten.
- Somit lassen sich auch Ihre vorhandenen Projekte der älteren Textterminals weiterverwenden ohne Anpassungen an die Displaygröße vornehmen zu müssen.
- Aufgrund der physikalischen Displaygröße der älteren Textterminals läst sich aber eine 1:1 Darstellung nicht erreichen.
- Es gilt:
 - BDT 5 für die Darstellung aller BDT 5 Projekte (Displaygröße 240x64 Pixel)
 - Text 2*40 f
 ür die Darstellung von Textprojekten die 2-zeilig mit 40 Zeichen ausgef
 ührt sind
 - Text 4*20 f
 ür die Darstellung von Textprojekten die 4-zeilig mit 20 Zeichen ausgef
 ührt sind
 - Text 4*40 f
 ür die Darstellung von Textprojekten die 4-zeilig mit 40 Zeichen ausgef
 ührt sind

BARTEC

1.2.2.11 Ausgabe der Störmeldungen

Ausgabe der Störmeldungen	
1 Zeile je Störmeldung 2 Zeilen je Störmeldung 3 Zeilen je Störmeldung 4 Zeilen je Störmeldung	
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Die projektierten und vorhandenen Störmeldungen können im Terminal bis zu 4-zeilig angezeigt werden.
- Überschreitet der Störmeldungstext die durch die Anzahl der Zeilen und Zeichen vorgegebene Länge, so wird der Rest des Störmeldungstextes abgeschnitten und nicht am Terminal dargestellt.
- Der abgeschnittenen Text geht dabei nicht verloren und kann durch Anwahl einer größeren Zeilenanzahl sichtbar gemacht werden.
- Die Anzahl der darstellbaren Zeichen pro Zeile hängt vom Font ab der für die Störmeldungen gewählt wurde (siehe auch Abschnitt 1.2.2.12.).

1.2.2.12 Behandlung der Störmeldungen

Behandlung der Störmeldunger	ı
Statische Variablen Dynamische Variablen Steuerung über SPS	
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Dieser Konfigurationspunkt ist nur von Bedeutung, wenn Sie innerhalb von dynamischen Störmeldungen Variablen nutzen.
 - Mit diesem Konfigurationspunkt legen Sie das Verhalten der Variablen innerhalb von dynamischen Störmeldungen fest.
 - Dabei gilt:
 - Statische Variablen: Alle Variablen werden nur beim Aufruf der Störmeldung aktualisiert.
 - Dynamische Variablen: Alle Variablen werden zyklisch aktualisiert.
 - Steuerung über SPS:
 Sie haben über die SPS die Möglichkeit das Verhalten der Variablen in dynamischen Störmeldungen zu bestimmen.
 - Entnehmen Sie die Funktionsweise dieser
 Behandlung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.

1.2.2.13 Font der Störmeldungen

Zeichensatz für Stör-/Histogrammeldungen

Es gibt die Möglichkeit im Konfigurationsmenü der Geräte den Font für die Anzeige der Störmeldungen und/oder der Histogrammeinträge frei zu wählen. Dazu wurden zwei Konfigurationspunkte erstellt, die, jeder für sich, zum einen die Störmeldungen und zum anderen die Histogrammeldungen betreffen. Der Inhalt/Aussehen und die Funktion innerhalb dieser Menüpunkte ist vollkommen identisch. Exemplarisch wird hier nur das Bild und die Beschreibung für die Störmeldungen dargestellt.

Font der Störmeldungen	
Default Font 0 Font 1 Font 2 Systemfor	nt
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Mit diesem Konfigurationspunkt können Sie den entsprechenden Font und somit die Größe der Zeichen für Störmeldungen festlegen
- Dabei gilt:
 - Default: Dieser Font wird über die ladbaren System-Files definiert.
 - Zur Zeit entspricht diese Einstellung dem Systemfont.
 - Font 0: Entspricht dem in BMS Text ausgewähltem Font für Zeichensatz 1.
 - Font 1: Entspricht dem in BMS Text ausgewähltem Font für Zeichensatz 2.
 - Font 2: Entspricht dem in BMS Text ausgewähltem Font für Zeichensatz 3.
 - Systemfont: Dieser Font ist ein fest definierter Font, ist Teil des Boot-Systems und im Softwarecode enthalten und demzufolge nicht zu ändern. In diesem Font werden nur Großbuchstaben dargestellt. Wurden Störmeldungen mit Kleinbuchstaben erstellt, so werden diese Kleinbuchstaben in Großbuchstaben gewandelt.
- Sie haben auch die Möglichkeit Sonderzeichen (wie Ventile, Motoren ect.) innerhalb von Störmeldungen zu verwenden. Die entsprechende Projektierung erfolgt über BMS Text und den dazugehörigen Font. Entnehmen Sie diese Beschreibung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.
- Beachten Sie bitte, dass die Fonts nur mit einem Systemdownload ins Terminal übertragen werden !

1.2.2.14 Anzahl von Pixeln zwischen Störmeldungen

Zeilenabstand für Stör-/Histogrammeldungen

Es gibt die Möglichkeit im Konfigurationsmenü der Geräte den Zeilenabstand für die Störmeldungen und/oder der Histogrammeinträge frei zu wählen. Dazu wurden zwei Konfigurationspunkte erstellt, die, jeder für sich, zum einen die Störmeldungen und zum anderen die Histogrammeldungen betreffen. Der Inhalt/Aussehen und die Funktion innerhalb dieser Menüpunkte ist vollkommen identisch. Exemplarisch wird hier nur das Bild und die Beschreibung für die Störmeldungen dargestellt.

Anzahl der Pixel als Zeilenabstand in den Störmeldungen 00 <ESC> - Abbruch <CR> - OK

- Mit diesem Konfigurationspunkt definieren Sie die Anzahl der Pixel die als Zeilenabstand zwischen den einzelnen Störmeldungen verwendet werden.
- Der Defaultwert beträgt 00.
- Mit dem Defaultwert werden die Meldungen mit einem Pixel Abstand zueinander angezeigt.
- Als maximaler Zeilenabstand kann der Wert (in Pixeln) die Hälfte der Displaygröße einnehmen.
- Zulässige Werte sind von 00 bis max. 64, in Abhängigkeit des Terminaltyps und somit des Displays.
- Dabei gilt für:
 - BDT 5: ein maximaler Wert von 32 (Display 240x64 Pixel)
- Unzulässige Eingaben werden nicht abgefangen und führen zur Beibehaltung des vorher gespeicherten Wertes.

BARTFC

1.2.2.15 Ausgabe des Histogramms

Ausgabe des Histogramms

1 Zeile je Histogrammtext 2 Zeilen je Histogrammtext 3 Zeilen je Histogrammtext 4 Zeilen je Histogrammtext

<CUP/CDN> -Auswählen <ESC> - Abbruch

<CR> - OK

- Das Histogramm ist ein Pufferbereich (10kB), in dem alle Texte und Meldungen in chronologischer Reihenfolge abgelegt werden.
- Die Anzahl der Einträge ist abhängig von der Art der eingetragenen Texte, da die Texte komprimiert im Pufferbereich abgelegt werden.
- Ist der Histogrammspeicher voll, so wird die älteste Meldung gelöscht und die neueste eingetragen (Ringpuffer).
- Der Speicherbedarf für einen Histogrammeintrag beträgt: 11Byte + den Speicherbedarf für die Variablen, der vom Variablentyp abhängig ist.
- Dabei gilt für eine Variable des Typs:

_	Zeichenkette		je Zeichen1 Byte
_	Binär		Gesamtbedarf 2 Byte
_	Hexadezimal		Gesamtbedarf 2 Byte
_	Numerisch mit Vorzeichen		Gesamtbedarf 2 Byte
_	Numerisch ohne Vorzeichen		Gesamtbedarf 2 Byte
_	Doppelwort (32Bit) mit Vorzeichen:		Gesamtbedarf 4 Byte
_	Doppelwort (32Bit) ohne Vorzeichen:		Gesamtbedarf 4 Byte
_	Fließkomma	Gesamtbedarf 4 Byte	

- Die projektierten und vorhandenen Histogrammtexte können im Terminal bis zu 4-zeilig angezeigt werden.
- Überschreitet der Histogrammtext die durch die Anzahl der Zeilen und Zeichen vorgegebene Länge, so wird der Rest des Histogrammtextes abgeschnitten und nicht am Terminal dargestellt.
- Der abgeschnittenen Text geht dabei nicht verloren und kann durch Anwahl einer größeren Zeilenanzahl sichtbar gemacht werden.

1.2.2.16 Font der Histogrammeldungen

Zeichensatz für Stör-/Histogrammeldungen

Es gibt die Möglichkeit im Konfigurationsmenü der Geräte den Font für die Anzeige der Störmeldungen und/oder der Histogrammeinträge frei zu wählen. Dazu wurden zwei Konfigurationspunkte erstellt, die, jeder für sich, zum einen die Störmeldungen und zum anderen die Histogrammeldungen betreffen. Der Inhalt/Aussehen und die Funktion innerhalb dieser Menüpunkte ist vollkommen identisch. Exemplarisch wird hier nur das Bild und die Beschreibung für die Störmeldungen dargestellt.

Font der Histo	gramms
Defaul Font 0 Font 1 Font 2 Systemfo	t) 2 ont
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Mit diesem Konfigurationspunkt können Sie den entsprechenden Font und somit die Größe der Zeichen für Histogrammeldungen festlegen
- Dabei gilt:
 - Default: Dieser Font wird über die ladbaren System-Files definiert.
 Zur Zeit entspricht diese Einstellung dem Systemfont.
 - Font 0: Entspricht dem in BMS Text ausgewähltem Font für Zeichensatz 1.
 - Font 1: Entspricht dem in BMS Text ausgewähltem Font für Zeichensatz 2.
 - Font 2: Entspricht dem in BMS Text ausgewähltem Font für Zeichensatz 3.
 - Systemfont: Dieser Font ist ein fest definierter Font, ist Teil des Boot-Systems und im Softwarecode enthalten und demzufolge nicht zu ändern. In diesem Font werden nur Großbuchstaben dargestellt.
 Wurden Störmeldungen/Texte mit Kleinbuchstaben erstellt, so werden diese Kleinbuchstaben in Großbuchstaben gewandelt.
- Sie haben auch die Möglichkeit Sonderzeichen (wie Ventile, Motoren ect.) innerhalb von Störmeldungen/Texten zu verwenden. Die entsprechende Projektierung erfolgt über BMS Text und den dazugehörigen Font. Entnehmen Sie diese Beschreibung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.
- Beachten Sie bitte, dass die Fonts nur mit einem Systemdownload ins Terminal übertragen werden !

1.2.2.17 Anzahl von Pixeln zwischen Histogrammeldungen

Zeilenabstand für Stör-/Histogrammeldungen

Es gibt die Möglichkeit im Konfigurationsmenü der Geräte den Zeilenabstand für die Störmeldungen und/oder der Histogrammeinträge frei zu wählen. Dazu wurden zwei Konfigurationspunkte erstellt, die, jeder für sich, zum einen die Störmeldungen und zum anderen die Histogrammeldungen betreffen. Der Inhalt/Aussehen und die Funktion innerhalb dieser Menüpunkte ist vollkommen identisch. Exemplarisch wird hier nur das Bild und die Beschreibung für die Störmeldungen dargestellt.

Anzahl der Pixel als Zeilenabstand in den Histogrammeldungen		
00		
<esc> - Abbruch</esc>	<cr> - OK</cr>	

- Mit diesem Konfigurationspunkt definieren Sie die Anzahl der Pixel die als Zeilenabstand zwischen den einzelnen Histogrammeldungen verwendet werden.
- Der Defaultwert beträgt 00.
- Mit dem Defaultwert werden die Meldungen mit einem Pixel Abstand zueinander angezeigt.
- Als maximaler Zeilenabstand kann der Wert (in Pixeln) die Hälfte der Displaygröße einnehmen.
- Zulässige Werte sind von 00 bis max. 64, in Abhängigkeit des Terminaltyps und somit des Displays.
- Dabei gilt für:
 - BDT 5: ein maximaler Wert von 32 (Display 240x64 Pixel)
- Unzulässige Eingaben werden nicht abgefangen und führen zur Beibehaltung des vorher gespeicherten Wertes.

BARTEC

1.2.2.18 Passwort Einstellung

Passwort Einstellu	ing
Seitenzugriff verwei Variableneingabe verw	gern veigern
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Mit diesem Konfigurationspunkt haben Sie die Möglichkeit die Behandlung des Passwortschutzes für die Bedienung zu definieren.
- Dabei gilt für:

_	Seitenzugriff verweigern	Die entsprechende Seite mit dem
		Passwortschutz kann nicht aufgerufen werden.
_	Variableneingabe verweigern	Die Variableneingabe ist disabled. Der Cursor ist
		ausgeschaltet.

- Der Passwortschutz erfolgt über Passwortlevel von 1 bis 9.
- Entnehmen Sie die ausführliche Beschreibung dieser Funktion bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text

1.2.2.19 Darstellung von Variablen

Führende Nullen	in Variablen:	
Nicht darstellen Darstellen		
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>	

• Mit diesem Konfigurationspunkt können Sie definieren, ob sie die Variablen komplett einblenden möchten oder nur die eigentlichen Werte dargestellt bekommen.

Seite 24

BARTEC

1.2.2.20 Protokolltreiber

Protokolltreiber

Treibername

<CUP/CDN> -Auswählen <ESC> - Abbruch

<CR> - OK

• Zur Identifikation des ins Terminal herunter geladenen Treibers, wird dieser Ihnen hier namentlich angezeigt.

Kapitel 5

BARTEC

1.2.2.21 Testmenü



Achtung:

Die folgenden Tests sind nur von qualifiziertem Service-Personal durchzuführen. Das Terminal wird hierbei als Einzelkomponente getestet.

Test-Menü ausführen?				
	Ja Nein			
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>			

Tastaturtest

Tastat	tur testen?
I	Ja Nein
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

• Falls Sie diesen Testmenüpunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint diese darauf folgende Meldung:

Tastaturtest (beenden mit ESC):

• Nach einer Tastenbetätigung wird die gedrückte Taste im Display angezeigt.

BARTEC

LED-Test

LED tes	sten?		
Ja Nei	n		
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>		<cr> - OK</cr>	

• Falls Sie diesen Testmenüpunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint diese darauf folgende Meldung:

LED -Test (beenden mit ESC):

- Die System-LEDs "STOP", "COM", "ONLINE", "ALARM" werden direkt eingeschaltet und leuchten.
- Mit Betätigung der entsprechenden Funktionstaste wird die dazugehörige Tasten-LED statisch eingeschaltet.
- Über die Betätigung von <Shift> + der entsprechenden Funktionstaste wird die dazugehörige Tasten-LED schnell blinkend eingeschaltet.
- Über die Betätigung von <Alt> + der entsprechenden Funktionstaste wird die dazugehörige Tasten-LED langsam blinkend eingeschaltet.
- Über die Betätigung von <Ctrl> + der entsprechenden Funktionstaste wird die dazugehörige Tasten-LED wieder ausgeschaltet.

Kapitel 5

Display-Test

Display testen?

Ja Nein

<CUP/CDN> -Auswählen <ESC> - Abbruch

<CR> - OK

Falls Sie diesen Testmenüpunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint diese darauf • folgende Meldung:

> Display wird nach Tastendruck invertiert Beenden des Tests mit < ESC>

Seite 27



Kapitel 5

Seite 28

BARTEC

Lesegeräte-Test

Dieser Testmenüpunkt wird nur eingeblendet bei Geräten die über eine optionale Lesegeräteschnittstelle (Zusatzmodul für Lesegeräte) verfügen (Option für weitere Entwicklung).

Barco	de testen?		
	Ja Nein		
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch <cr> - OK</cr></esc></cup>			

• Falls Sie diesen Testmenüpunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint diese darauf folgende Menüfenster:

Barcode-Scannereinheit aktiv
Test beenden mit <esc></esc>

• Die korrekte Datenerkennung des Lesegerätes wird im Display zur Anzeige gebracht.

Seite 29

BARTEC

Eingänge Testen

Eingänge	testen?		
Ja Nei	in		
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<(CR> - OK	

• Falls Sie diesen Testmenüpunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint diese darauf folgende Menüfenster:

Eingänge setzen und rücksetzen								
Eingang 1 2 3 4 5 6 7 8 Ein								
Aus								•
Test beenden mit <esc< td=""></esc<>								

- Durch Beschaltung der Eingänge mit +3,3V ändert sich der Zustand "Aus" in "Ein".
- Diese +3,3V stehen an der Klemme 9 der X5 (siehe Kapitel 3) zur Verfügung.
- Die Eingänge können mit potentialfreien Kontakten, Schaltern und Tastern beschaltet werden.

BARTEC

Schnittstelle Testen

Schnitt	stelle testen?
	Ja Nein
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

• Falls Sie diesen Testmenüpunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint diese darauf folgende Menüfenster:

	Test	Schnittstelle	mit Loo	p-Back-S	Stecker
--	------	---------------	---------	----------	---------

Gesendet : Empfangen :

Test beenden mit <ESC>

- Voraussetzung f
 ür den Schnittstellen-Test ist ein gesteckter Loop-Back-Stecker auf der RS-232 Schnittstelle der Speise- und Signaltrennkarte BSG 5.
- Sie können auch die beiden Pins 2 und 3 an dem Sub-D Stecker der RS-232 Schnittstelle der Speise- und Signaltrennkarte BSG 5 brücken.

Wiederholen der Tests

System-Te	est wiederholen?
	Ja Nein
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Falls Sie diesen Testmenüpunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, gelangen Sie wieder zum Anfang des Testmenüs.
- Somit können Sie alle der oben beschriebenen System-Tests wiederholen.

Kapitel 5

BARTEC

1.2.2.22 Sichern der Systemeinstellungen



Achtung:

Nach Änderungen in den Systemeinstellungen müssen diese im Flash-EPROM gesichert werden, da sie ansonsten nach einem Kaltstart verloren gehen.

Konfiguration im Flash-EPROM speichern?				
Ja Nein				
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>			

 Falls Sie diesen Konfigurationspunkt mit "Ja" angewählt und mit <CR> bestätigt haben, erscheint die folgende Meldung:

Konfiguration wird im Flash-Eprom gespeichert. Bitte warten...

• Im Anschluss an diese Meldung bootet das Terminal neu hoch und zeigt danach die Startseite oder einen "Kommunikationsfehler".

BARTEC

1.3. Protokollspezifische Einstellungen

1.3.1. Modbus Master



- Das Modbus Master Protokoll wird von verschiedenen unterschiedlichen SPS Herstellern unterstützt.
- Diese Hersteller verwenden zum Teil ein unterschiedliches Adressformat oder Darstellungsform innerhalb ihrer Steuerungen / Steuerungsprogrammen.
- Mit diesem Konfigurationspunkt sind Sie in der Lage dieses Modbus Protokoll entsprechend der möglichen Varianten anzupassen.
- Dabei gilt für:
 - Allgemein: Registeradressierung, Darstellung ab 0
 - AEG 984: Registeradressierung, Darstellung ab 1
 - ABB AC31: Merkerwortadressierung

(weiter nächste Seite)

KARTEC

	lodbus Parameter
	*
<esc> - Abbruch</esc>	<cr> - OK</cr>

- Dieser Parameter kann nur geändert werden, wenn im vorherigen Konfigurationspunkt der Menüpunkt "Allgemein" ausgewählt wurde.
- Bei der Auswahl des Menüpunktes AEG 984 wird dieser Parameter fest auf 0 eingestellt.
- Bei der Auswahl des Menüpunktes ABB AC31 wird dieser Parameter fest auf 4 eingestellt.
- Mit diesem Parameter besteht die Möglichkeit das higher und lower Byte- innerhalb eines Wortes und/oder das higher und lower Wort innerhalb einen Doppelwortes zu tauschen.
- Unterstützt werden hierbei nur die Variablenformate float, long integer, unsigned long integer und Zeichenkette (ASCII-Zeichen).
- Ebenso ist es hiermit möglich eine Diagnose über den Run/Stop Betrieb der Steuerung durchzuführen. **
- Wird über den gewählten Modbus Parameter diese Diagnose verwendet, so ist nur die Stop-LEDs der Terminals davon betroffen und zeigt den jeweiligen Zustand an.
- Der Cursor ist in diesem Eingabefeld aktiv und blinkt.
- Die Eingabe erfolgt einstellig, wobei Werte von 0 bis 7 möglich sind.
- Unzulässige Eingaben werden nicht abgefangen und führen zur Beibehaltung des vorher gespeicherten Wertes.

Modbus Parameter	RUN/STOP Diagnostik	Wort getauscht	Byte getauscht
0	Ja	Nein	Ja
1	Ja	Nein	Nein
2	Ja	Ja	Ja
3	Ja	Ja	Nein
4	Nein	Nein	Ja
5	Nein	Nein	Nein
6	Nein	Ja	Ja
7	Nein	Ja	Nein

Parameterdefinition:

- Tie Erklärung der Variablenformate erfolgt in Abschnitt 2.3.4.
- ** Beachten Sei hierbei bitte, das nicht jede SPS diese Diagnostik unterstützt. Für nähere Informationen, sehen Sie bitte in den entsprechenden Handbüchern der jeweiligen SPS Hersteller nach.

Zurück zu Abschnitt 1.2.1.

KAKIFI:

1.3.2. Modbus Slave



- Bei der Auswahl des Menüpunktes AEG 984 werden die SPS Parameter gemäß der AEG 984 Definition gesetzt.
- Bei der Anwahl einer der anderen zur Verfügung stehenden Menüpunkte wird das higher und lower Byteinnerhalb eines Wortes und/oder das higher und lower Wort innerhalb einen Doppelwortes (DW) gemäß der angegebene H/L Formate getauscht.
- Die Bezeichnung ASCII steht f
 ür das Byte, H steht f
 ür high Byte oder Wort und L steht f
 ür lower Byte oder Wort.

Verbindung		
Punkt - Punkt Bus		
<cup cdn="">-Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>	

- Bei der Auswahl des Menüpunktes Punkt zu Punkt wird keine Tastung durch den Treiber durchgeführt. Somit kann physikalisch nur eine RS-232 oder RS-422 (benötigt keine Tastung) Verbindung genutzt werden.
- Wird dagegen der Menüpunkt Bus angewählt, so wird durch den Treiber ein- und ausgetastet. Dies wird bei einer physikalische RS-485 Verbindung benötigt.

Zurück zu Abschnitt 1.2.1.

Kapitel 5

Seite 35

BARTEC

1.3.3. S7 MPI



- Geben Sie hier die S7-CPU Adresse Ihrer SPS an, mit der Sie kommunizieren möchten.
- Nach einem Treiberdownload werden in diesem Feld nur zwei ** angezeigt.
- Der interne Defaultwert beträgt 2, welcher im Hintergrund geladen wird.
- Eine Kommunikation ist ohne weitere Eingabe in diesem Feld möglich.
- Gültige Werte innerhalb diese Konfigurationsmenüs sind von 1 bis 31.
- Ungültige oder sich überschneidende Werte (mit dem folgenden Konfigurationspunkt) werden nicht abgefangen.
- Beachten Sie in jedem Fall die entsprechenden Handbücher von Siemens, welche eine n\u00e4here Beschreibung zu den m\u00f6glichen SPS Adressierungen der einzelnen unterschiedliche Steuerungen aufweisen.
- Um Probleme innerhalb des MPI-Busses zu vermeiden, empfehlen wir hier die feste Eingabe eines gültigen Wertes.

(weiter nächste Seite)

Kapitel 5



- Geben Sie hier die maximale Stationsnummer (HSA-Nummer) des MPI-Bus an.
- Diese maximale Stationsnummer finden Sie in der Hardwarekonfiguration Ihrer S7.
- Nach einem Treiberdownload werden in diesem Feld nur zwei ** angezeigt.
- Der interne Defaultwert beträgt 15, welcher im Hintergrund geladen wird.
- Eine Kommunikation ist ohne weitere Eingabe in diesem Feld möglich.
- Gültige Werte innerhalb diese Konfigurationsmenüs sind von 1 bis 31.
- Ungültige oder sich überschneidende Werte (mit dem folgenden Konfigurationspunkt) werden nicht abgefangen.
- Die maximale Stationsnummer die hier eingestellt wird muss zwingend mit der der angeschlossenen SPS übereinstimmen.
- Beachten Sie in jedem Fall die entsprechenden Handbücher von Siemens, welche eine n\u00e4here Beschreibung zu den m\u00f6glichen SPS Adressierungen der einzelnen unterschiedliche Steuerungen aufweisen.
- Um Probleme innerhalb des MPI-Busses zu vermeiden, empfehlen wir hier die feste Eingabe eines gültigen Wertes.

Zurück zu Abschnitt 1.2.1.

Seite 36



Kapitel 5

BARTEC

1.3.4. VT-100

von Abschnitt 1.2.1. kommend		
	Datenflusskontrolle	
	Keine	
	XON/XOFF	
<cup cdn=""> <esc> - Ab</esc></cup>	>-Auswählen bruch	<cr> - OK</cr>

- Über diesen Konfigurationspunkt haben Sie die Möglichkeit die Datenflusskontrolle zwischen Bedienterminal und Host ein- oder auszuschalten.
- Es gilt:
 - Keine: Kein Handshake f
 ür den Datenfluss
 - XON/XOFF: Datenfluss mit XON/XOFF Handshake
- Bei eingestellter Datenflusskontrolle (XON/XOFF) wird der drohende Überlauf des Empfangspuffers dem Hostsystem mit XOFF (DC3, 13 h) gemeldet.
- Wird ein XOFF (DC3, 13 h) dem Host gemeldet, darf dieser erst wieder weitere Zeichen senden, wenn der Host ein XON (DC1, 11 h) empfangen hat.

Schriftgroessenvo	orwahl
Schrift 0 Schrift 1	
Schrift 2	
<cup cdn="">-Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Die Schriftgrößenvorwahl definiert die nach dem Neustart eingestellte Schriftgröße und somit die Größe der darstellbaren Zeichen.
- Die jeweilige Schriftgröße ist unmittelbar abhängig von den verwendeten Zeichensätzen (Fonts). *
- Es können 3 unterschiedliche oder auch gleich Zeichensätze verwendet werden.
- Werden 3 mal die gleichen Zeichensätze verwendet, so können natürlich auch keine unterschiedlich großen Zeichen am Bedienterminal dargestellt werden.
- *) Entnehmen Sie die Funktionsweise dieser Behandlung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.

Kapitel 5

BARTEC

Alpha-Ta	istatur Kleinbuchstaben
	Nein
	Ja
<cup cdn="">-Auswähl <esc> - Abbruch</esc></cup>	en <cr> - OK</cr>

- Mit diesem Konfigurationspunkt können Sie zwischen den vom Bedienterminal gesendeten Groß- (A...Z) und Kleinbuchstaben (a...z) umschalten.
- Es gilt:
 - Nein: Es werden Großbuchstaben (A...Z), bei entsprechender
 - Tastenbetätigung, vom Bedienterminal gesendeten
 - Ja: Es werden Kleinbuchstaben (a...z), bei entsprechender
 - Tastenbetätigung, vom Bedienterminal gesendeten
- Das Umschalten auf Senden von Kleinbuchstaben ist u.a. f
 ür einige UNIX-Systeme notwendig.

Kapitel 5

BARTEC

Barcode	
Aus Barcode Ein, ohne Header, Ende mit	CR
Barcode Ein, mit Header, Ende mit G	CR
Barcode Ein, ohne Header, Ende mit	TAB
Barcode Ein, mit Header, Ende mit T	AB
<cup cdn="">-Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

VT-Mode Au	iswahl
VT-100)
VT-220, Curs	or Aus
VT-220, Curs	sor Ein
<cup cdn="">-Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

Zurück zu Abschnitt 1.2.1.

SPS-MODE < Treibername>

Benutzerhandbuch für Textdisplay BDT 5

Kapitel 5

1.4. Aufstartphase und Selbsttest

- Die Geräte haben umfangreiche Selbsttests und Fehlerdiagnosen, die beim Aufstart des Systems durchgeführt werden.
- Während dieses Aufstartes werden Ihnen die entsprechenden Meldungen ausgegeben. •
- Sollten Fehlermeldungen ausgegeben werden, entnehmen Sie deren Beschreibung bitte dem Anschnitt 1.5.1.
- Besonders wichtig sind die Versionsnummern der Boot-, Applikation und Treiberversionen, die ebenfalls ausgegeben werden.
- Treten bei Ihnen vor Ort Probleme (egal welcher Art) auf, so bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen und dabei diese Versionsnummern bereit zu halten.

Zusätzliche Erklärung

Ausgabe des Boottyps der Hardwareversion

Der Einwandfreie Ablauf wird wie folgt ausgegeben:

Ausgabe/Ablauf der Meldungen am Terminal

BDT Main Boot

	r falori dol oyotoliitoliigatatoli
1: OK.	OK Meldung bei fehlerfreiem Ablauf

Nach dem fehlerfreiem Durchlauf der Selbsttests zeigt das Gerät kurz folgende Maske: •

dd.mm.yy

Im Anschluss daran wird die Startseite gezeigt, sofern eine Kommunikation vorhanden ist, andernfalls wird ein • "Kommunikationsfehler" ausgegeben (siehe Abschnitt 1.5.2.).

hh:mm:ss

Der Test des Barcode Controllers erfolgt nur bei Geräten die diesen auch "On Board" haben, ansonsten wird diese Meldung nicht ausgegeben.

<Gerätename>

BOOT-VERSION 3.XX	Ausgabe der Bootversion
000: SYSTEM IS BOOTING. PLEASE WAIT	Nach dem Einschalten des Systems werden die
010: TESTING CODE BANKS	Programmspeicherbänke geprüft
001: OK.	OK Meldung bei fehlerfreiem Ablauf
080: Jump in Driver	Aufruf der Treiberroutine
Appl. Version 5.xx	Ausgabe der Applikationsversion
Driver Version: x.xx	Ausgabe der Treiberversion
020: Testing system	Prüfen der Systemmeldungen und Zeichensätze
001: OK.	OK Meldung bei fehlerfreiem Ablauf
040: Test Barcode Controller*	Prüfen des Barcode-Dekoders
001: OK.	OK Meldung bei fehlerfreiem Ablauf
022: Testing System Configuration	Prüfen der Systemkonfiguration
001: OK.	OK Meldung bei fehlerfreiem Ablauf

Seite 41

1.5. Fehlermeldungen

1.5.1. Während der Aufstartphase

• Die im folgenden beschriebenen Fehlermeldungen können während der Startphase auftreten:

Ausgabetext der Fehlermeldungen am Terminal	Erklärung, Bedeutung	Abhilfe
011: Error ! No Code Banks, Load New *	 Kein g ültiger Treiber in den Flashbausteinen vorhanden 	 Systemdownload durchführen
021: Error ! No System, Load System **	 Fehlerhafte Systemtabellen innerhalb der Flashbausteine 	 Systemdownload durchführen
024: Buffer Failure. Getting Flashdata	 Keine RAM Daten vorhanden, es werden die Defaultwerte geladen 	 Neueinstellung des Systemmenüs und speichern der Daten im Flash
	 Kondensator entladen (Kondensatorerhalt < 5 Tage), RAM Daten können nicht gespeichert werden 	 Kondensator neu laden, Gerät an Spannung betreiben
025: Flash Unvalid. Getting Default Data	 Konfigurationsdaten im Flash sind ungültig, passen nicht zum Treiber, es werden die Defaultwerte geladen 	 Konfigurationsdaten auf Treiber anpassen und im Flash speichern
041: Error ! Barcode Controller	 Barcode Controller kann nicht initialisiert werden 	 Hardwaredefekt, Gerät muss zur Reparatur
056: Error ! Out of Memory.	 Speicherbereich der Zeichensätze überschritten 	 Systemdownload mit den "originalen" Zeichensätzen durchführen
100: Error ! Flash not Empty	 Flashbaustein kann nicht überschrieben werden 	 Hardwaredefekt, Gerät muss zur Reparatur
101: Text-/Konfigurationsspeicher Voll !	 Textspeicher ist voll, Projekt beinhaltet zu viele Objekte 	 Projekt verkleinern und erneut herunterladen

Im Anschluss an diese Fehlermeldung zeigt das Terminal die Meldung:
 "012: Waiting For System Programming"

und ist jetzt bereit die Systemdaten erneut, mit den Schnittstellenparametern 8, 1, even, 9600 Baud, zu empfangen.

Im Anschluss an diese Fehlermeldung zeigt das Terminal die Meldung:
 "012: Waiting For System Programming"
 und ist jetzt bereit die Systemdaten erneut, mit den Schnittstellenparametern 8, 1, even, 19200 Baud, zu empfangen.

BARTEC

1.5.2. Während des Betriebes

• Die im folgenden beschriebenen Fehlermeldungen können während des Betriebes auftreten:

Ausgabetext der Fehlermeldungen am Terminal	Erklärung, Bedeutung	Abhilfe
*** Fehler 300 *** Kommunikationsfehler dd.mm.yy hh:mm:ss	 Es besteht keine (Kabel-) Verbindung zur SPS Die Schnittstellenparameter stimmen nicht überein Das Programmierkabel ist noch gesteckt Es ist eine falsche Terminal Adresse eingestellt Die SPS ist in Stop Die SPS beinhaltet kein Programm 	 Stellen Sie eine (Kabel-) Verbindung zu Ihrer SPS her Passen Sie die Schnittstellenparameter des Terminals auf die SPS an Entfernen Sie das Programmierkabel Stellen Sie eine korrekte Terminal Adresse ein Setzen Sie die SPS in Run Laden Sie ein gültiges Programm in Ihre SPS
*** Fehler 301 *** Adresse nicht vorhanden * dd.mm.yy hh:mm:ss	 Das Terminal versucht auf eine Adresse in der SPS zuzugreifen, die nicht projektiert/vorhanden ist 	 Legen Sie alle in Ihrem Projekt vorhandenen Adressen auch in Ihrer Steuerung an. Beachten Sie dabei auch die notwendige Länge der unter- schiedlichen Variablentypen
*** Fehler 302 ***	- ist Treiberabhängig	
*** Fehler 303 *** dd.mm.yy hh:mm:ss	- ist Treiberabhängig	
*** Fehler 304 *** Fehler in Konfiguration dd.mm.yy hh:mm:ss	 Die Stationsparameter sind fehlerhaft Die Adressierung in Ihrem Projekt passt nicht zu dem im Gerät geladenen Treiber 	 Passen Sie die Stationsparameter an, sodass diese gültige Werte aufweisen Ändern Sie die Adressierung, sodass diese zum Treiber passt oder laden Sie einen Treiber der diese Adressierung beinhaltet

* Meldung beim S7-MPI-Treiber: "DB nicht vorhanden oder zu kurz"

Kapitel 5

BARTEC

- Die Fehlernummern 302 und 303 sind Treiberabhängig und können somit unterschiedliche Meldungen beinhalten:
- Fehlernummer 302 bei:

Modbus RTU

Ausgabetext der Fehlermeldungen am Terminal	Erklärung, Bedeutung	Abhilfe
Station Nr xx Ausfall	 Ausfall eines Kommunikations- Teilnehmers (SPS) 	 Kommunikationsteilnehmer (SPS) wieder in Kommunikation einbinden
Modbus Slave		
Keine Tastenabfrage der SPS	 Tastaturregister wird gar nicht oder zu wenig von der SPS abgefragt 	 Tastaturregister abfragen, Abfragezeit verringern (muss zyklisch < 10s abgefragt werden)
<u>Feldbus</u>		
Bus-Fehler	 Kommunikation läuft, Terminal wird aber nicht angesprochen 	 Überprüfen Sie Ihre SPS- Kommunikation und Einstellungen
<u>S7-MPI</u>		
MPI Initialisierungsfehler	 MPI-Box kann nicht initialisiert werden 	 MPI-Box Adressierung überprüfen und erneut setzen
	 Fehlerhafte Terminal Adresse 	 Korrekte Terminal Adresse eingeben
	 Fehlerhafte SPS Adresse 	 Korrekte SPS Adresse eingeben

BARTEC

• Fehlernummer 303 bei:

Modbus Slave		
Ausgabetext der Fehlermeldungen am Terminal	Erklärung, Bedeutung	Abhilfe
Textprogrammierfehler	 Ungültige oder fehlerhafte Bilddefinition in der aufgerufenen Seite 	 Überprüfen dieser Seite in Ihrem Projekt, Fehler beheben und erneut Projekt ins Terminal laden.
<u>Feldbus</u>		
Textprogrammierfehler	 Ungültige oder fehlerhafte Bilddefinition in der aufgerufenen Seite 	 Überprüfen dieser Seite in Ihrem Projekt, Fehler beheben und erneut Projekt ins Terminal laden.
<u>S5/S7-3964R</u>		
Textprogrammierfehler	 Ungültige oder fehlerhafte Bilddefinition in der aufgerufenen Seite 	 Überprüfen dieser Seite in Ihrem Projekt, Fehler beheben und erneut Projekt ins Terminal laden.

Kapitel 5

RARIE[:

2. Bedienung

2.1. Tastaturdefinition

- Die Tastatur der Geräte wird in mehrere funktionelle Blöcke aufgeteilt.
- Die Wirkung der unterschiedlichen Tasten hängt ab von:
 - der Taste selber
 - der Programmierung der Taste über die Software
 - der globalen Funktion innerhalb der verschiedenen Funktionsmenüs



Achtung:

Bei Doppeltastenbetätigung wird zunächst die entsprechende Umschalttaste gedrückt und festgehalten, danach dann die zweite Taste betätigt.

– Funktionstasten

Taste	Kommentar
F1 , F2 ,	Einfache Betätigung
Shift + F1 , Shift + F2 ,	Gleichzeitige Betätigung mit Shift-Taste
Alt + F1 , Alt + F2 ,	Gleichzeitige Betätigung mit Alt-Taste
Ctri + F1 , Ctri + F2 ,	Gleichzeitige Betätigung mit Ctrl-Taste

• Mit Betätigung der Taste wird der programmierte Befehl ausgeführt und das entsprechende Tastenbit gesetzt. Informationen zu den Tastenbits entnehmen Sie bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.

- Softkeys



- Die Nummerierung der Softkeys erfolgt von oben nach unten.
- Mit Betätigung der Taste wird der programmierte Befehl ausgeführt und das entsprechende Tastenbit gesetzt. Informationen zu den Tastenbits entnehmen Sie bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.

BARTEC

- Systemtasten

Taste	Bezeichnung	Kommentar	
Esc	<esc></esc>	Escape-/ Abbruchtaste	
	<cup></cup>	Cursor hoch	
	<cdn></cdn>	Cursor runter	
	<cul></cul>	Cursor links	
	<cur></cur>	Cursor rechts	
↓	<cr></cr>	Enter-/ Quittiertaste	
<u>ا</u>	<info></info>	Info-Taste	
Shift	<shift></shift>	Umschalttaste für 2. Belegung	*
Ait	<alt></alt>	Umschalttaste für 3. Belegung	*
Ctrl	<ctrl></ctrl>	Umschalttaste für 4. Belegung	*
+	<+>	Plus-Taste	**
_	<->	Minus-Taste	**
•	<.>	Punkt-Taste	**

- Mit Betätigung der Taste wird der zugehörige Tastenbefehl ausgeführt und das entsprechende Tastenbit gesetzt.
- Informationen zu den Tastenbits entnehmen Sie bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.
- *) Den Umschalttasten sind keine Tastenbits zugeordnet.
- **) Die entsprechende Funktion der Taste ist abhängig von dem Menü in dem Sie sich befinden. Diesen Tasten sind keine Tastenbits zugeordnet.
BARTEC

- alphanumerische Tasten

betätigte Taste(n)	erzeugte Taste	Kommentar
7 8 DEF ,	großer Aufdruck, hier 7, 8	Einfache Betätigung
Shift 7 ABC	linker kleiner Aufdruck, hier A	Gleichzeitige Betätigung mit Shift-Taste
Ait 7 ABC	mittlerer kleiner Aufdruck, hier B	Gleichzeitige Betätigung mit Alt-Taste
Ctrl 7 ABC	rechter kleiner Aufdruck, hier C	Gleichzeitige Betätigung mit Ctrl-Taste

- Mit Betätigung der Taste/Tastenkombination wird der zugehörige Tastenbefehl ausgeführt.
- Diesen Tasten sind keine Tastenbits zugeordnet.

BARTEC

2.2. Starttasten

Einige Tasten sind mit Sonderfunktionen belegt, die besondere Operationen einleiten:

Damit diese Operationen eingeleitet werden, müssen die im nachfolgend beschriebenen Tasten <u>VOR</u> dem Einschalten der Versorgungsspannung gedrückt und bis zum Abschluss der Bootphase gehalten werden.

Taste	Bezeichnung	Wirkung
Esc	<esc>+ <cr></cr></esc>	Die Passworte des Histogramms und des Konfigurations-Menüs werden auf den Defaultwert. "00000" zurückgesetzt.
7 ABC	7	Das Terminal verzweigt direkt in das Konfigurationsmenü zum Menüpunkt "Sprachenauswahl / Kontrast / Helligkeit".
9 GHI	9	Das Terminal verzweigt direkt in die Systemprogrammierung mit den Schnittstellenparametern: 57600 Baud/8/1/E *
6 PQR	6	Das Terminal verzweigt direkt in die Systemprogrammierung mit den Schnittstellenparametern: 19200 Baud/8/1/E *
3 Yz-	3	Das Terminal verzweigt direkt in die Systemprogrammierung mit den Schnittstellenparametern: 9600 Baud/8/1/E *
0	0	Es wird ein Reset (Löschen) des gesamten Programm- Speichers ausgeführt. **
	•	Der Kontrast und die Helligkeit werden auf den Mittelwert gesetzt.

*) Nach dem Aufstart des Terminal mit einer dieser Starttasten wird folgende Meldung ausgegeben:

012 Waiting for System Programming...

Pach And Andrew States and

**) Alle im Terminal vorhandenen Daten (Treiber und Projekt) werden gelöscht.
 Die Konfiguration wird aus dem Bootbereich zurückgelesen und geladen.
 Das Terminal verzweigt in das Konfigurationsmenü und muss neu programmiert werden. Es ist jetzt zwingend erforderlich das System ins Terminal zu laden.

2.3. Bedienung/Tastenfunktionen

2.3.1. Bedienung/Funktionen im Systemmenü

Taste	Wirkung
Eso	- Verlassen eines Menüpunkts ohne Übernahme der Änderung
	- Verzweigung zum nächsten Menüpunkt
	- Abbruch der Editierung
	- Auswahl des Konfigurationspunktes
	- Bestätigung des ausgewählten Konfigurationspunktes
	- Verzweigung zum nächsten Menüpunkt

- Das Systemmenü ist im Abschnitt 1 beschrieben.
- Es werden keine Tastenbits übertragen, da auch keine Kommunikation besteht.

BARTEC

2.3.2. Bedienung/Funktionen innerhalb von Seiten

- Beim Aufruf einer Seite werden alle Variablen mit Ihrem Wert dargestellt.
- Sie können sich die Analogen (numerischen) Variablen mit oder ohne führende Nullen darstellen lassen.
- Eine Ausnahme von dieser Darstellung bildet die Analoge Hexadezimale Variable. Dieser Typ wird immer 4-Stellig dargestellt.
- Sie haben die Möglichkeit das Verhalten der Variablen (Refresh) und das Blättern zwischen Seiten in Ihrem Projekt zu definieren.
- Die Übertragung der Tastenbits erfolgt mit jedem Tastendruck.

Taste	Wirkung
	- Abbruch des Menüs / der Bedienung
Esc	- Verzweigung zurück zur Startseite
	- Das Verzweigung zurück zur Startseite kann durch Setzen eines Bits im Steuerwort
	Statisch unterbunden werden * / **
	- Auswahl der vorherigen bzw. nachfolgenden Seite
	- Bedingung ist:
	dass die Seiten aufeinander folgend projektiert wurden
	dass die Funktion "Bedienseite" nicht genutzt wurde *
	- Keine Funktion, wenn nur statische Objekte/Variablen auf der Seite verwendet werden
	- Ansonsten siehe Behandlung unter Abschnitt 2.3.3
	- Keine Funktion, wenn nur statische Objekte/Variablen auf der Seite verwendet werden
Shift	- Ansonsten siehe Behandlung unter Abschnitt 2.3.3
oder	
Shift	
	- Abbruch des Menüs / der Bedienung
_	- Verzweigung zurück zur Startseite
	- Das Verzweigung zurück zur Startseite kann durch Setzen eines Bits im Steuerwort
	Statisch unterbunden werden
• 9	- Aufruf der Hilfsseite, wenn vorhanden
$\square \square$	- Es wird der programmierte Befehl ausgeführt
F1 F2	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Fo wird der programmierte Defabliouegeführt
S1 , S2 ,	
sonstige Tasten	- Haben keine Wirkung
@ *) Entrohme	an Sie die Funktionsweise dieser Behandlung hitte der Softwareheschreibung von
**) Durch set	zen des entsprechenden Bits hat die Taste <esc> hier keine Funktion, es</esc>
wird nur d	las zugehörige Tastenbit gesetzt.

***) Beachten Sie dazu bitte auch Abschnitt 1.2.2.18.

Kapitel 5

BARTEC

2.3.3. Bedienung/Funktionen innerhalb von Seiten mit Editierfeldern

- Beim Aufruf einer Seite werden alle Variablen mit Ihrem Wert dargestellt.
- Der Cursor blinkt innerhalb der ersten editierbaren Variable auf der ersten editierbaren Stelle.
- Sie können sich die Analogen (numerischen) Variablen mit oder ohne führende Nullen darstellen lassen.
- Eine Ausnahme von dieser Darstellung bildet die Analoge Hexadezimale Variable. Dieser Typ wird immer 4-Stellig dargestellt.
- Sie haben die Möglichkeit das Verhalten der Variablen (Refresh) und das Blättern zwischen Seiten in Ihrem Projekt zu definieren.
- Die Übertragung der Tastenbits erfolgt mit jedem Tastendruck.

.

• Ausnahme: innerhalb von Editierfeldern werden keine Tastenbits (der Cursortasten) übertragen.

Taste	Wirkung
	- Abbruch des Menüs / der Bedienung
ESC	- Verzweigung zurück zur Startseite
	- Das Verzweigung zurück zur Startseite kann durch Setzen eines Bits im Steuerwort
	Statisch unterbunden werden *
	 Wird das Bit "ESC/CR nicht in Startseite" verwendet, wird der vorherige Wert der Variablen wiederhergestellt.
	- Bestätigung des eingegebenen Wertes und Übergabe an die SPS
	- Verzweigung zur nächsten editierbaren Variablen (wenn vorhanden)
	- Wenn die letzte editierbare Variable erreicht ist, wird wieder zur ersten editierbaren Variable verzweigt
<u></u>	- Aufruf der Hilfsseite, wenn vorhanden
F1 , F2 ,	- Es wird der programmierte Befehl ausgeführt
S1 , S2 ,	- Es wird der programmierte Befehl ausgeführt
	- Auswahl der vorherigen bzw. nachfolgenden Seite
	- Bedingung ist:
	dass die Seiten aufeinander folgend projektiert wurden
	dass die Funktion Bedienseite nicht genutzt wurde *
Shift	 Anwahl des vorherigen Editierfeldes, links von der aktuellen Position, ohne den Wert des aktuellen Feldes zu verändern
	- Die Definition "links" ist abhängig von der Platzierung des Editierfeldes auf der jeweiligen Seite
Shift	- Anwahl des nächsten Editierfeldes, rechts von der aktuellen Position, ohne den Wert
· · ·	 Die Definition "rechts" ist abhängig von der Platzierung des Editierfeldes auf der jeweiligen Seite

BARTEC

	- Auf der ersten Stelle eines Editierfeldes:	
	ein Editierfeld nach links	
	Beispiel:	
	vorher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
	<u>-</u>	
	nachher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
	- Auf einer beliebigen aber nicht der ersten Stelle eines Editierfeldes:	
	eine Stelle nach links	
	Beispiel:	
	vorher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
	nachher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
	- Auf der letzten Stelle eines Editierfeldes:	
	ein Editierfeld nach rechts	
_	Beispiel:	
	vorher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
	nachher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
	- Auf einer beliebigen aber nicht der letzten Stelle eines Editierfeldes:	
	eine Stelle nach rechts	
	Beispiel:	
	vorher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
	nachher: VAR1: 1234 VAR2: 5678	
sonstige Tasten	- Nur für Editierung in Variablen	

*) Entnehmen Sie die Funktionsweise dieser Behandlung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.

**) Beachten Sie dazu bitte auch Abschnitt 1.2.2.18.

RARTEC

2.3.4. Bedienung/Eingabe von Variablen

- Eingaben von Werten in Variablen können nur dann getätigt werden, wenn das Feld den Typ "Soll-/Istwert" aufweist.
- Die Eingabe der Werte bei Analogen (numerischen) Variablen erfolgt analog der Eingabe am "Taschenrechner", also von rechts nach links.
- Bei Variablen mit Vorzeichen muss dieses Vorzeichen als erstes eingegeben werden und erst dann der entsprechende Wert.
- Für positive Werte kann die Eingabe des Vorzeichen entfallen, da dieses Vorzeichen der Taste <0> (Wert 0) entspricht. Beachten Sie dabei aber bitte, dass sich dann die max. Stellenanzahl der Variablen um 1 reduziert.
- Die Übergabe der eingegebenen Werte an die SPS erfolgt erst mit Betätigung der Taste <CR>.
- Grundsätzlich wird immer, unabhängig vom Variablentyp, das gesamte Wort (16 Bit-Adresse) oder Doppelwort • (32 Bit-Adresse) nach der Eingabe und Bestätigung am Terminal in der SPS überschrieben.
- Überschreitet der eingegebene Wert den zulässige Maximalwert so werden # (Doppelkreuze) für diese Variable ausgegeben.
- Unterschreitet der eingegebene Wert den zulässige Minimalwert so werden # (Doppelkreuze) für diese Variable ausgegeben.
- Wird von der SPS ein zu großer oder zu kleiner Wert an das Terminal gesendet, so werden * (Sternchen) ausgegeben.
- Die Darstellung der # oder * ist unabhängig davon, ob diese Über- oder Unterschreitung der Maximal- oder Minimalwerte durch die Variablendefinition oder die Projektierung vorgegeben werden.
- Die Eingabe der Variablen ist abhängig vom:
 - Typ der Variablen
 - Format der Variablen

Darstellungsart des Feldes

Es stehen folgende Variablentypen zur Verfügung:

Variablentyp	Darstellungsart:	Formattyp:	
Analog	Dezimal	integer (numerisch mit Vorzeichen)	
-		unsigned integer (numerisch ohne Vorzeichen)	
		long integer (Doppelwort mit Vorzeichen)	
		unsigned long integer (Doppelwort ohne Vorzeichen)	**
		float (Fließkomma)	**
	Hexadezimal		
	Binär		
Digital	Binär (Bitformat)		
Zeichenkette	Zeichenkette (ASCII-Zeichen)		

Zeichenkette (ASCII-Zeichen)

- *) Entnehmen Sie die Funktionsweise/Beschreibung von Variablen bitte der Online-Hilfe von BMS Text.
- Beachten Sie bitte, das diese Variablenformattypen nicht von allen Treibern (Protokolle) unterstützt werden. Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern der jeweiligen SPS-Hersteller.
- Bei den Vorzeichen behafteten Variablen wird die erste Stelle fest als Vorzeichenstelle definiert. Diese Vorzeichenstelle gehört fest zur projektierten Variablen. Somit kann die Eingabe von Werten nur bis zur max. Stellenanzahl erfolgen.

BARTEC

Kapitel 5

 Beachte Sie bei der Eingabe am Terminal bitte, dass diese Eingaben nur formatgerecht entsprechend der Variablentypen erfolgen kann.
 Dabei gilt für:

Variablentyp	formatgerechte Tasten	Max. Stellen- Anzahl	Eingabebereich	Bemerkung
Analog, Dezimal, integer (numerisch mit Vorzeichen)	О 9 сні	5 + Vorzeichen	-32768 bis 032767	"-" Taste nur für Vorzeichen ***
Analog, Dezimal, unsigned integer (numerisch ohne Vorzeichen)	0 9 GHI	5	0 bis 65535	
Analog, Dezimal, long integer (Doppelwort mit Vorzeichen)	О 9 _{дні}	10 + Vorzeichen	-1.000.000.000 bis 01.000.000.000	"-" Taste nur für Vorzeichen ***
Analog, Dezimal, unsigned long integer (Doppelwort ohne Vorzeichen)	09 GHI	10	0 bis 1.000.000.000	
Analog, Dezimal, float (Fließkomma)	0 9 GHI	10+ Vorzeichen	-1.000.000.000 bis 01.000.000.000	
Analog, Hexadezimal,	0 9 GHI Shift 7 ABC, Ctrl 8 DEF	4	0 bis FFFF	
Analog, Binär	0 1 , stu	16	0 bis 11111111111111111	"." Taste nur für Trenn- Zeichen *4
Digital, Binär (Bitformat)	(+ , -	-	-	*5
Zeichenkette (ASCII-Zeichen)	alle alphanumerischen Tasten	20	-	

Kapitel 5

Seite 55

BARTEC

 ***) Bei den Vorzeichen behafteten Variablen wird die erste Stelle fest als Vorzeichenstelle definiert. Diese Vorzeichenstelle gehört fest zur projektierten Variablen. Somit kann die Eingabe von Werten nur bis zur max. Stellenanzahl erfolgen.
 *4) Die Taste "." wird als Trennzeichen (Kommastelle) innerhalb der binären analogen Variable verwendet.

Eine Eingabe mittels dieser Taste wird nur dann akzeptiert, wenn die einzugebende Variable auch mit Kommastelle definiert (projektiert) ist.

Die Kommastelle wird an einer festen Stelle innerhalb der Variablen projektiert. *

 *5) Die Taste "." wird als Trennzeichen (Kommastelle) innerhalb der binären analogen Variable verwendet.

Eine Eingabe mittels dieser Taste wird nur dann akzeptiert, wenn die einzugebende Variable auch mit Kommastelle definiert (projektiert) ist. Die Kommastelle wird an einer festen Stelle innerhalb der Variablen projektiert.*

BARTEC

2.3.5. Bedienung/Funktionen im Störmeldemenü

- Der Aufruf der Störmeldeseite erfolgt mit der programmierten Taste.
- Beim Aufruf der Störmeldeseite erscheint das folgende Menüfenster:
- Entnehmen Sie die Funktionsweise von Störmeldungen bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.

		Störmeldungen	
ć	<cr> -Quit</cr>	<esc> - Abbruch</esc>	Blättern- <cup cud=""></cup>

- Innerhalb dieses Menüfensters werden alle anstehenden Störmeldungen angezeigt.
- Die optische Darstellung der Störmeldungen ist Abhängig von der Einstellung im Systemmenü. Bitte beachten Sie Abschnitt 1.2.2.11. bis 1.2.2.14.

Taste	Wirkung
	- Abbruch des Menüs / der Bedienung
ESC	- Verzweigung zurück zur Startseite
	 Das Verzweigung zurück zur Startseite kann durch Setzen eines Bits im Steuerwort Statisch unterbunden werden
	- Wird das Bit "ESC/CR nicht in Startseite" verwendet, so erfolgt keine Reaktion. **
	- Blättern innerhalb der anstehenden Störmeldungen
↓	- Quittierung von dynamische Störmeldungen *
F1 , F2 ,	- Es wird der programmierte Befehl ausgeführt
S1 , S2 ,	- Es wird der programmierte Befehl ausgeführt
sonstige Tasten	- Haben keine Wirkung.

- Entnehmen Sie die Funktionsweise dieser Behandlung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.
- In diesem Fall kann die Störmeldeseite nur noch über den Aufruf eine anderen Seite mittels Funktionstaste oder über die SPS verlassen werden.
 - Die Übertragung der Tastenbits erfolgt mit jedem Tastendruck.

*

BARTEC

2.3.6. Bedienung/Funktionen innerhalb von Hilfsseiten

- Der Aufruf einer Hilfsseite erfolgt über die Programmierte oder <Info> Taste.
- Die Funktionalität der Hilfsseiten ist grundsätzlich identisch mit denen der "normalen" Seiten.
- Auch in Hilfsseiten können alle Variablentypen verwendet werden.
- Es kann jeweils nur eine Hilfsseite zu jeder "normalen" Seiten aufgerufen werden.
- Ein Blättern zwischen Hilfsseiten ist nicht möglich.

Taste	Wirkung
Esc	 Beendigung der Hilfsseitenbearbeitung Verzweigung zurück zur Ausgangsseite Das Verzweigung zurück zur Ausgangsseite kann durch Setzen eines Bits im Steuerwort Statisch unterbunden werden * / **
	 Keine Funktion, wenn nur statische Objekte/Variablen auf der Seite verwendet werden Ansonsten siehe Behandlung unter Abschnitt 2.3.3
shift	 Keine Funktion, wenn nur statische Objekte/Variablen auf der Seite verwendet werden Ansonsten siehe Behandlung unter Abschnitt 2.3.3
	 Beendigung der Hilfsseitenbearbeitung Verzweigung zurück zur Startseite Das Verzweigung zurück zur Startseite kann durch Setzen eines Bits im Steuerwort Statisch unterbunden werden * Werden auf der Hilfsseite Editierfelder verwendet, so hat diese Taste die gleiche Funktion wie in Abschnitt 2.3.3. beschrieben.
<u></u>	- Keine Tastenfunktion
F1 , F2 ,	- Es wird der programmierte Befehl ausgeführt
S1, S2,	- Es wird der programmierte Befehl ausgeführt
sonstige Tasten	- Nur für Editierung in Variablen

- Entnehmen Sie die Funktionsweise dieser Behandlung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.
- Durch setzen des entsprechenden Bits hat die Taste "ESC" hier keine Funktion, es wird nur das zugehörige Tastenbit gesetzt.

Benutzerhandbuch fü	r Textdisplay BDT 5
---------------------	---------------------

RUKIEL:

2.3.7. Bedienung/Funktionen im Histogramm

- Der Aufruf des Histogramms erfolgt mit der programmierten Taste.
- Beim Aufruf des Histogramms erscheint das folgende Menüfenster:

Histogramm	Position/Einträge:000/000		
		<u> </u>	
<cup cud="">-Blättern</cup>			
<esc> -Abbruch</esc>	<scup> - Anfang</scup>	<scdn> - Ende</scdn>	

- Innerhalb dieses Menüfensters werden alle anstehenden Histogrammeldungen angezeigt.
- Die optische Darstellung der Histogrammeldungen ist Abhängig von der Einstellung im Systemmenü. Bitte beachten Sie Abschnitt 1.2.2.15. bis 1.2.2.17.
- Alle Meldungen werden in fortlaufender Weise eingetragenen. Die zuletzt eingetragene Meldung wird zu oberst dargestellt.
- Wurde für die Störmeldungen als Historie "Meldung kommt" UND "Meldung geht" verwendet, so wird dies • durch einen Eintrag hinter der jeweiligen eingetragenen Meldung gekennzeichnet.

Dabei gilt für:

Meldung kommt: Es werden drei "+" Zeichen an der letzten Stelle der Meldung angezeigt Meldung geht: Es werden drei "-" Zeichen an der letzten Stelle der Meldung angezeigt

In der rechten oberen Ecke dieses Menüfensters wird die Anzahl und aktuelle Position aller eingetragenen Histogrammeldungen angezeigt.

Dabei gilt für:

Position:	Es wird die aktuelle Position der obersten Meldung (erste Zeile)
	angezeigt in der Sie sich zur Zeit befinden.

Einträge: Gesamtanzahl aller vorhandenen Einträge.

Taste	Wirkung
Esc	 Beenden und verlassen des Histogramms (siehe auch nächste Seite) Verzweigung zurück zur Startseite
	 Blättern innerhalb aller vorhandenen Histogrammeldungen CUP: Blättern zur nächsten Histogrammeldung CDN: Blättern zur vorherigen Histogrammeldung
Shift +	- Sprung zurück an den Anfang; zur ersten eingetragenen Histogrammeldung
Shift +	- Sprung vor an das Ende; zur letzten eingetragenen Histogrammeldung
sonstige Tasten	Haben keine Wirkung

Haben keine Wirkung. sonstige Tasten -

Entnehmen Sie die Beschreibung/Projektierung dieser Funktion bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.

BARTEC

2.3.7.1 Verlassen des Histogramms

- Das Histogramm wird mit einem Timeout überwacht. Eine Minute nach der letzten Tastenbetätigung verzweigt das Gerät automatisch in den normalen Betriebsmode und zeigt die Startseite.
- Wird das Histogramm über die Taste <ESC> verlassen, so besteht die Möglichkeit den Histogrammspeicher zu löschen. Folgende Menüfenster erscheint:

Histogramm	speicher löschen?
Ja Nein	
<cup cdn=""> -Auswählen <esc> - Abbruch</esc></cup>	<cr> - OK</cr>

- Bei Betätigung des Menüpunktes "Nein" oder der Taste <ESC>, wird das Histogramm ohne löschen des Speichers verlassen und die Startseite wird gezeigt.
- Wird der Menüpunkt mit "Ja" bestätigt erscheint das darauf folgende Menüfenster:

Eingabe Histogramm Passwort	

<esc> - Abbruch</esc>	<cr> - OK</cr>

- Mit diesem Passwort wird nur das Löschen des Histogramms gegen unberechtigten Zugriff geschützt.
- Die Eingabe des Passwortes erfolgt mit den alphanumerischen Tasten und verdeckt.
- Es ist nur eine Eingabe von numerischen Werten zulässig.
- Übernehmen (quittieren) Sie die Eingabe mit <CR>, ansonsten wird dieser Menüpunkt wieder verlassen und der Histogrammspeicher wird nicht gelöscht.
- Das werksseitig eingestellte Passwort und das Defaultpasswort ist "00000"
- Ŧ

Sollte Ihnen einmal das Passwort entfallen sein, so besteht die Möglichkeit das Passwort auf die Werkseinstellung zurück zu setzen. Dies wird über die gleichzeitige Betätigung der Tasten <ESC> und <CR> beim Einschalten des Gerätes durchgeführt.

Beachten Sie bitte, dass die Zurücksetzung dieses Passwortes auch das Passwort der Konfiguration betrifft (sieh Abschnitt 1.2.2.3.) !

BARTEC

Wird ein falsches Passwort eingegeben, so erfolgt die Meldung:

Eingabe Histogramm Passwort	

Passwort ist ungültig !!!	
<esc> - Abbruch</esc>	<cr> - OK</cr>

• Dabei springt der Cursor zurück an die erste Position des Eingabefeldes und Sie haben die Möglichkeit das Passwort erneut einzugeben.

RUKIEL:

2.3.8. Bedienung von Bildobjekten

2.3.8.1. Textlisten

- Auch Textlisten können editiert werden, wenn das Feld den Typ "Soll-/Istwert" aufweist. *
- Dabei weicht die Editiermöglichkeit von der der "normalen" Variablen ab.
- Es stehen nur die Tasten <+> und <-> zur Verfügung, mit den Sie die Möglichkeit haben innerhalb der Textlisten zu blättern.

Dabei gilt für die Taste:

- <+>: Blättern zum vorherigen Text, ein Wert niedriger
- <->: Blättern zum nachfolgenden Text, ein Wert höher
- Mit wechseln des Textes wird sofort auch der Wert in der dazugehörigen Adresse der SPS geändert.

2.3.8.2. Dynamische Menüverzweigung

- Mit der Dynamischen Menüverzweigung haben Sie die Möglichkeit in Ihrem Projekt "Baumstrukturen" aufzubauen, ohne aufwendige SPS-Programmierung.
- Zu erkennen sind diese Dynamischen Menüverzweigungen an einem vorangestellten "Größer"-Zeichen ">".
- Die Geräte unterstützen eine Sprungtiefe von bis zu 8 Schritten.

Taste	Wirkung	
Esc	- Abbruch des Menüs / der Bedienung	
	- Verzweigung zurück zur Startseite	
	 Das Verzweigung zur ück zur Startseite kann durch Setzen eines Bits im Steuerwort Statisch unterbunden werden 	
	 Ist dieses Bit gesetzt, so wird innerhalb einer Dynamischen Menüverzweigung über die Taste <esc> jeweils eine Sprungtiefe zurück gesprungen</esc> 	
	 Auswahl der vorherigen bzw. nachfolgenden Dynamischen Menüverzweigung oder des vorhandenen Editierfeldes 	
Shift +	 Auswahl der vorherigen bzw. nachfolgenden Dynamischen Menüverzweigung oder des vorhandenen Editierfeldes 	
Shift +		
F	 Bestätigung der Dynamischen Menüverzweigung und Sprung zur nächsten (projektierten) Seite 	

- Die Übertragung der Tastenbits erfolgt mit jedem Tastendruck.
- Entnehmen Sie die Beschreibung/Projektierung dieser Funktion bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.
- Entnehmen Sie die Funktionsweise dieser Behandlung bitte der Softwarebeschreibung von BMS Text.