BARTEC

Installationsanleitung - Original

Agile S NI / Agile S 10,1" Tablet-PC

Installation des Windows 10 IoT **Enterprise Betriebssystem** (Bartec Version)

- Allgemeine Information
- Hinweise zur Installation •
- Installation des Betriebssystems •

Dokument-Nr.: B1-A2B0-7N0001

Status: Mai 2024

Hinweis: Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Änderungen, Fehler und Druckfehler dürfen nicht als Grundlage für Schadensersatzansprüche herangezogen werden

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16 97980 Bad Mergentheim Fax: +49 7931 597-119 GERMANY

Fon: +49 7931 597-0

Support: Download: Internet:

em-support@bartec.com http://automation.bartec.de www.bartec.com

Agile S NI / Agile S Installationsanleitung: Windows 10 IoT Enterprise Betriebssystem

1	Grundlege	nde Sicherheitshinweise	2
	1.1	Hinweise zu dieser Installationsanweisung	2
	1.2	Mitgeltende Dokumente	2
2	Hinweise z	zur Installation	3
	2.1	Voraussetzungen	3
3	Installation des Betriebssystems		4
	3.1	Installation mit einem Standard USB-Stick	4

1 Grundlegende Sicherheitshinweise

1.1 Hinweise zu dieser Installationsanweisung

Die Installationsanweisung ist eine zusätzliche Beschreibung des verfügbaren

Benutzerhandbuchs und Teils des Geräts.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig lesen.

Die Installationsanweisund richtet sich an alle Personen, die mit dem Umgang mit dem Gerät betraut sind.

Die Kenntnis der Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Installationsanweisung und deren strikte Einhaltung ist für den sicheren Umgang unabdingbar.

- Lesen Sie die Installationsanweisung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Machen Sie die Installationsanweisung allen Personen zugänglich, die mit dem Umgang mit dem Gerät betraut sind.

Sicherheits- und Warnhinweise sind in der vorliegenden Installationsanweisung besonders hervorgehoben und durch Symbole gekennzeichnet.

ACHTUNG

ACHTUNG bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann die Anlage oder etwas in ihrer Umgebung beschädigt werden.

Wichtige Hinweise und Informationen zum wirkungsvollen, wirtschaftlichen & umweltgerechten Umgang.

1.2 Mitgeltende Dokumente



Alle Dokumente sind online verfügbar unter folgenden Adressen:

www.bartec.com oder http://automation.bartec.de

Dokument	Erläuterung
Kurzanleitung Tablet-PC Agile S NI Tablet-PC Agile S	In dieser Kurzanleitung werden die Sicherheitsrelevanten Informationen, der erste Gebrauch und weitere Daten über den Tablet-PC beschrieben.

2 Hinweise zur Installation

ACHTUNG

Sachschäden durch unterbrochene Stromzufuhr!

- Stellen Sie sicher, dass der Tablet-PC während des gesamten Aktualisierungsvorgangs mit Netzstrom versorgt wird. Ziehen Sie während des Aktualisierungsvorgangs nicht den Netzadapter oder andere angeschlossene externe Geräte ab.
- ► Führen Sie am Tablet-PC während der Installation keine Aktionen aus, die zu einer Unterbrechung des Installationsvorgangs führen können. Starten Sie den Tablet-PC während der Installation nicht neu und schalten Sie ihn nicht aus, da dies zu dauerhaften Schäden am Tablet-PC führen kann.

Die Anweisungen in dieser Installationsanweisung gelten für folgende Geräte und Betriebssystemversionen:

Geräte	Agile S NI - Typ: B7-A2B*-****/*******
	Agile S - Typ: G7-A0B*-****/*******
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC
Betriebssystem Version	Version 2021 - Build 21H2
Betriebssystem Name BARTEC	SNILTSC21R02
Build-Nummer BARTEC	114

2.1 Voraussetzungen

Anforderungen für die Agile S NI / Agile S Serie zur Installation des Betriebssystem:

- 1. Tablet-PC Agile S NI / Agile S
- 2. Docking Station 03-9914-0017 für Tablet PC Agile S NI / Agile S (empfohlen)



oder Docking Station 03-9914-0022 für Tablet-PC Serie Agile



- 3. Netzteil 03-9911-0040
- 4. AC-Netzkabel
- 5. USB-Stick mit Betriebssystem

Standard nicht-Ex USB-Stick (8 GB oder höher)

Achtung:

Ein Standard nicht-Ex USB-Stick darf am USB-Port des Agile S NI/Agile S und ebenso am USB-Port der Docking-Station verwendet werden!

3 Installation des Betriebssystems

Die Installation des Betriebssystems Windows 10 IoT Enterprise erfolgt mit einem Standard Nicht-Ex USB-Stick.

Anmerkung:

(i)

Zunächst müssen Sie einen bootfähigen Installations-USB-Stick mit dem gewünschten BARTEC-Betriebssystem-Image vorbereiten.

Eine Anleitung zur Vorbereitung finden Sie als separates Handbuch auf der BARTEC Download-Seite:

https://automation.bartec.de/tabletpc.htm

- Wählen Sie das Gerät aus.
- Gehen Sie zur Registerkarte "Tools".

3.1 Installation mit einem Standard USB-Stick

1. Stellen Sie das Tablet in die Docking-Station und schließen Sie das Netzteil an.



 Stecken Sie den Standard USB-Stick mit dem Betriebssystem in eine USB-Schnittstelle der Docking-Station.



Agile S NI / Agile S

Installationsanleitung: Windows 10 IoT Enterprise Betriebssystem

3. Drücken Sie die Power Taste um den Tablet-PC zu starten.



4. Das Microsoft Deployment Kit wird automatisch gestartet. Klicken Sie auf "Run the Deployment Wizard to install a new Operating System", um die Installation zu starten.

291	crosoft Deployment Toolkit			
6	Welcome			
	Run the I to install a	Deployment Wizard new Operating System		
	🚱 Exit to (Command Prompt		
Managana A				4
Store 1				-
ment	Keyboard Layout United States Configure Static IP Configure	re with Static IP Address	~	1

Agile S NI / Agile S Installationsanleitung: Windows 10 IoT Enterprise Betriebssystem

- 5. Der Installationsvorgang wird gestartet.
 - Die Installation des Betriebssystem dauert ca. 10-15 Minuten.



- 6. Nach dem Ende der Installation schaltet sich der Tablet-PC automatisch aus.
- 7. Entfernen Sie den USB-Stick von der Docking-Station.
- 8. Starten Sie den Tablet-PC an.

Das Standard Microsoft Willkommensfenster wird angezeigt.

